



- K1: STYKAČ.
- Y1: PLYNOVÝ VENTIL
- Q1: SÍŤOVÝ VYPÍNAČ + PŘEPÍNAČ SVAR. NAPĚTÍ
- F1: POJISTKA (F10A)
- F2, F3: TEPELNÝ SPÍNAČ TRANSFORMÁTORU, USMĚRNOVAČE