



- Q1: Hl. vypínač
- Q2: Přepínač svár. napětí
- K1: Stykač
- Y1: Plyn. ventil
- F2, F3: Tepelné ochrany trafa a usměrňovače
- H1: Kontrolka zapnuo
- H2: Kontrolka přehřátí
- R4: Potenciometr posuvu 10kN
- M1: Motor posuvu 24V/40W