



- Q1: Hl. vypínač
- Q2: Přepínač svar. napětí
- K1: Stykáč
- Y1: Plyn, ventil
- F2, F3: Tepelné ochrany trať a usměrňovače
- H1: Kontrolka zapnutí
- H2: Kontrolka přehřátí
- R4: Poleniometr posuvu 10k/N
- M1: Motor posuvu 24V/40W