



## MĚŘÍCÍ BODY:

1-4: měříme testem diody, hodnoty jednotlivých bodů musí být shodné. V jedné polaritě 600 a v druhé 625. Hodnoty jsou orientační. Změříme-li zkrat, nebo nekonečnou hodnotu, je nutné PCB vyměnit

5: měříme stejnosměrné napětí, hodnota má být 12V. V opačném případě je nutné PCB vyměnit

Nereaguje-li stroj na tlačítko hořáku a v módu elektrody sváří, je vadná buď deska PCB HF start nebo PCB řídicí. Toto lze dále rozlišit po odpojení ventilátoru (na vypnutém stroji), kdy je-li slyšet zároveň se stiskem tlačítka hořáku cvaknout jedno relé, vadná je PCB řídicí. Není-li toto cvaknutí slyšet, chyba je na PCB HF start