

Výměna usměrňovače

- 1) Odpojit všechny vývody.
- 2) Demontovat matku M8 na svorníku usměrňovače (vedle ovládacího traťu) a vyjmout usměrňovač.
- 3) Opačným způsobem namontovat nový usměrňovač. Pozor na orientaci! Chladicí deska se dvěma diodami musí být dole!!!
- 4) Připojit všechny vývody. Všechny styčné plochy mezi mědí a hliníkem musejí být opatřeny podložkami CUPAL a je nutné je dobře dotáhnout.

Výměna podavače drátu

Při výměně podavače je nutné dbát na jeho bezvadné odizolování od hmoty skříně. K tomu je používána pertinaxová destička a izolační podložky umístěné pod podavačem. Při jejich poškození je nutná výměna. Lze objednat společně s podavačem. Dále dbejte na správnou polaritu motoru podavače.