

## PŘEVODNÍ TABULKA STYKAČŮ MOELLER STARÁ A NOVÁ TYPOVÁ ŘADA

Stroje ABC,ALF,ATA, EKONOM, plasma	Nová typová řada	Objednací kód	Stará typ. řada	Objednací kód
ABC 155	DILM9-10 (24V/50Hz)	276694	DIL 00 M	041764
Ekonom 164 FIX/Eu	DILM9-10 (24V/50Hz)	276694	DIL 00 M	041764
ABC 160	DILM9-10 (24V/50Hz)	276694	DIL 00 M	041764
Ekonom 180 Eu	DILM9-10 (24V/50Hz)	276694	DIL 00 M	041764
Ekonom 200 Eu	DILM12-10 (24V/50Hz)	276834	DIL 00 AM	068921
Ekonom 250	DILM12-10 (24V/50Hz)	276834	DIL 00 AM	068921
ALF 180 Eu	DILM9-10 (24V/50Hz)	276694	DIL 00 M	041764
ALF 200 Eu	DILM12-10 (24V/50Hz)	276834	DIL 00 AM	068921
ALF 285 - všechny varianty	DILM17-10 (24V/50Hz)	277008	DIL 0 M	009506
ALF 349 - všechny varianty	DILM25-10 (24V/50Hz)	277136	DIL 0 AM	054590
ATA 350 - všechny varianty	DILM25-10 (24V/50Hz)	277136	DIL 0 AM	054590
ATA 450 - všechny varianty	DILM32-10 (24V/50Hz)	277264	DIL 1 M	049856
ATA 650	DILM50 (230V/50Hz)	277830	DIL 2 M	046566
APC 30-75	DILM25-10 (24V/50Hz)	277136	DIL 0 AM	054590
WLSP 315 - repas	DILM32-10 (24V/50Hz)	277264	DIL 1 M	049856

### Poznámky:

Objednací kód stykačů Moeller je současně skladovým kódem ALFA IN.

### Pokyny pro montáž:

- ◆ Silové svorky stykačů jsou dvoupatrové. Pokud jsou k jedné svorce připojeny dva vodiče, musí být každý vodič připojen do samostatného patra. Viz obrázek na vnitřní straně každého obalu stykače.  
V případě připojení tří vodičů musí být nejsilnější vodič připojen do samostatného patra a zbývající dva vodiče musejí být zakončeny společnou kovovou dutinkou a připojeny do dalšího patra.
- ◆ Ovládací cívka - připojovací svorky:  
Pozor na záměnu se svorkami pomocných kontaktů nacházejících se v blízkosti svorek ovládací cívky.  
Svorky ovládací cívky jsou označeny jako **A1** a **A2**.
- ◆ Nástroj pro montáž: Nemění se

Zpracoval HOBL R.

Datum: 27.11.2005