

## Sedmipolohový přepínač ALF 180 a 200

| Číslo kontaktu | Označení poloh |    |    |    |    |    |
|----------------|----------------|----|----|----|----|----|
|                | 1              | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1-2            | □□             |    |    |    |    |    |
| 3-4            | □□             | □□ |    |    |    |    |
| 5-6            |                |    | □□ | □□ |    |    |
| 7-8            |                | □□ | □□ |    |    |    |
| 9-10           |                |    |    | □□ | □□ |    |
| 11-12          |                |    |    |    | □□ | □□ |
| 13-14          |                |    |    |    |    | □□ |
| 15-16          |                |    |    |    | □□ | □□ |

## Dvoupolohový přepínač ALF 250

| Číslo kontaktu | Označení poloh |    |
|----------------|----------------|----|
|                | A              | B  |
| 1-2            | □□             |    |
| 3-4            |                | □□ |
| 5-6            | □□             |    |
| 7-8            |                | □□ |
| 9-10           | □□             |    |
| 11-12          |                | □□ |

## Desetipolohový přepínač ALF 250

| Číslo kontaktu | Označení poloh |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                | 1              | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 1-2            | □□             |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3-4            | □□             | □□ |    |    |    |    |    |    |    |
| 5-6            |                |    | □□ | □□ |    |    |    |    |    |
| 7-8            |                | □□ | □□ |    |    |    |    |    |    |
| 9-10           |                |    |    | □□ | □□ |    |    |    |    |
| 11-12          |                |    |    |    | □□ | □□ |    |    |    |
| 13-14          |                |    |    |    |    |    | □□ | □□ |    |
| 15-16          |                |    |    |    |    | □□ | □□ |    |    |
| 17-18          |                |    |    |    |    |    |    | □□ | □□ |
| 19-20          |                |    |    |    |    |    |    |    | □□ |
| 21-22          |                |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 23-24          |                |    |    |    |    |    |    |    | □□ |

## Třípolohový přepínač ALF 310

| Číslo kontaktu | Označení poloh |    |    |
|----------------|----------------|----|----|
|                | A              | B  | C  |
| 1-2            | □□             |    |    |
| 3-4            |                | □□ |    |
| 5-6            |                |    | □□ |
| 7-8            | □□             |    |    |
| 9-10           |                | □□ |    |
| 11-12          |                |    | □□ |
| 13-14          | □□             |    |    |
| 15-16          |                | □□ |    |
| 17-18          |                |    | □□ |

## Desetipolohový přepínač ALF 310

| Číslo kontaktu | Označení poloh |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                | 1              | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 1-2            | □□             |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3-4            | □□             | □□ |    |    |    |    |    |    |    |
| 5-6            |                |    | □□ | □□ |    |    |    |    |    |
| 7-8            |                | □□ | □□ |    |    |    |    |    |    |
| 9-10           |                |    |    | □□ | □□ |    |    |    |    |
| 11-12          |                |    |    |    | □□ | □□ |    |    |    |
| 13-14          |                |    |    |    |    |    | □□ | □□ |    |
| 15-16          |                |    |    |    |    | □□ | □□ |    |    |
| 17-18          |                |    |    |    |    |    |    | □□ | □□ |
| 19-20          |                |    |    |    |    |    |    |    | □□ |
| 21-22          |                |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 23-24          |                |    |    |    |    |    |    |    | □□ |