

INDEX

INDEX	
1- VŠEOBECNÉ ΡΟΖΑDΑVKY INSTALACE	3
1-1 Vseobeche poznamky	
1 - 1.1 Podminky pouzivani	
1-2 Oznacem vytobku a stitek	
1-3 AI20/Verze Z.Z.U – nove vlastnosti	
1-5 Elektricka Instalace	
1-0.1 Schema	00
1- 0.2 ZdpUjelii	
1- 0 Trovozini reziniy	10
1-7 Topis prisuoje	
1- 81 Navigační diagram	12
1-82 Navigační kurzorv	
1- 8.3 Display stránky - Síť	
1- 8.4 Display stránky - generátor	14
1- 8.5 Display stránky - motor	15
1-8.6 Display stránky - log událostí	
1 - 8.7 Display stranky - system	
1- 0.0 Noully a zaluka 1. 80 Dischalv stránka - Start a ston	
1 - O Příslušenství	18
1- 9.1 Seriový kabel kód 95-050	
1-9.2 GSM modem kód 1571806B	
1-9.3 TCP/IP převodník Aport code 1571806G	
1- 9.4 Rozšiřující deska TE6010	18
	10
2- PROGRAMOVACI MENU	19
2-1 Navigační graf - globální nastavení	19
2- 2 Instrukce pro navigování	20
2-3 M1 – Nastavení sítě	21
2- 4 M2 – Nastavení zařízení	22
2- 5 M3 – Nastavení motoru	24
2-51 M31 – Startovací nastavení	
2 - 5.2 M3.2 – Nastaveni zastaveni.	
2- 0.5 M0.5 – Nastaveni paleminani	25 26
2-55 M35 – Nastavení tlaku oleje	
2-5.6 M3.6 – Nastavení teploty	
2-5.7 M3.7 – Nastavení baterie	27
2- 5.8 M3.8 – Servisní nastavení	
2-59 M3.9 – Typ motoru	
2-6 M4 – Obecne nastaveni	32
2 - 6.1 M4.1 – Nastaveni displeje	
2- 0.2 WH-2 - Nastaveni Inoun-	3Z 33
2-64 M44 – Nastavení zabezpečení	
2-7 M5 – Nastavení upozomění	34
2-7.1 M5 – Parametry výchozích upozornění	
2- 7.2 M5 – Popis upozornění	
2-8 M6 – Speciální funkce	37
2-81 M61-EJP	
2 - 8/2 Mb(2 - Start dle spotřeby kW 2 - 8/2 Me(2 - Luzšíc zděž	
2 - 6.3 M0.3 - Umela Zalez	
2- 0.4 M0.4 - 1 F3	
2-8.6 M6.6 - Dual mód	
2-9 M7 - Připojení	41
2-9.1 M7.1 - Nastavení sériového portu	41
2-9.2 M7.2 - GSM Nastavení	42
2-9.3 M7.3 - Datalogger	
2- 10 M8 - IO nastavení	47
2-10.1 M8.1 - Nastaveni vstupů	
2-10.2 Mo.2 - Nastavelin Vystupu	
2-10.4 M8.4 – Tvp všetunu	
2-10.5 M8.5 - Kalibrace	
2- 10.6 M8.6 - Rozšíření	
2- 10.7 Expansion board TE6010	55
2- 11 - Modbus RTU	57
2-11.1 General notes	
2-11.2 Le809 Configuration	
2- 11.3 Woodus commanos available	
PŘÍLOHA	64
Prinona A. Knivka čidla paliva	
Finoria D. MIVRa Guid tablet poteru Dříloba C. Křivka čídla tableti poteru	04
UŽIVATELSKÉ POZNÁMKY	65

1- Všeobecné požadavky instalace

1-1 Všeobecné poznámky

Varování!

Pečlivě si přečtěte návod před instalací nebo použitím.

• Toto zařízení musí být instalováno kvalifikovaným personálem, v souladu se současnými standardy, aby se předešlo poškození nebo

ohrožení bezpečnosti.

• Před každou operací údržby na zařízení, odpojte všechna napětí.

Obrázky výrobků nelze použít bez předchozího upozornění výrobci.

Technické údaje a popisy v dokumentaci jsou pravdivé dle našeho nejlepšího svědomí, neneseme žádnou zodpovědnost za chyby, opomenutí nebo nepředvídané události vyplývající z toho, že tyto údaje nejsou akceptovány.

Jistící prvek musí být zahrnut v elektrické instalaci budovy. Musí být instalován v blízkosti zařízení a v dosahu operátora. Musí být označen jako

odpojovací prvek zařízení: IEC / EN 61010-1 § 6.12.2.1.

Přístroj čistěte měkkým suchým hadříkem; Nepoužívejte abraziva, tekuté prací prostředky nebo rozpouštědla.

1-1.1 Podmínky používání

Automatika není standardně vybavena proudovou ochranou, nepřipojujte zátěž o větším příkonu než jaký je schopná centrála dodat, jinak hrozí poškození stroje. Jištění si řeší zákazník sám v rámci rozvodné skříně.

Připojení musí provádět osoba s příslušným oprávněním. Vždy připojujte kabely bez napětí.

Pozn. Průřez vodičů volte dle použitého výkonu elektrocentrály a délky kabelů, např. pro 22kVA elektrocentrálu lze do 50m vzdálenosti použít vodič o průřezu 6mm².

Upozornění: Je nutné alespoň 1x týdně nastartovat automatiku s elektrocentrálou!

Vyhrazujeme si právo úprav a změn v případě tiskových chyb, změny technických parametrů, příslušenství apod. bez předchozího upozornění. Tyto změny se nemusí projevit v návodech k používání v papírové ani v elektronické podobě.

1-2 Označení výrobku a štítek

Obecné identifikace každé jednotky jsou sledovány na štítku níže a umístěna na kontroléru.



NOTE!



2.

Před žádostí o technické specifikace nebo informace o zařízení, sdělte výrobci obecné identifikační údaje uvedené na etiketě.

1-3 AT207 verze 2.2.0 - nové vlastnosti

Seznam nových funkcí AT207 verze 2.2.0 a rozdíly oproti předchozí verzi 2.0.0:

OBECNÉ VLASTNOSTI

- 1. Canbus rychlosti TSC1 vyžaduje podporu pro IVECO Net/Cursor a VOLVO EMS2
- 2. Nové podmenu nastavení M2.2 pro programování alternativních hodnocení
- Podmenu nastavení M8.6 se změní na "Alternate in" pro naprogramování logiky alternativních alarmů a funkcí 3.
 - Přibyde podmenu nastavení rozšíření M8.7
 ID pro síťovou chybnou sekvenci změněno na 1212

 - b) ID pro slave AT207 v konfiguraci ve dvou režimech změněno na 2 Nový parametr pro nastavení ovladače v automatickém režimu při startu 6 7.
 - 8. Řízení motoru doplněno o procentní zatížení a spotřebu paliva
 - 9. Přidán parametr jmenovitý účiník
 - 10. Nový alarm a přeběžný alarm při procentním zatížení s hysterzí

11. Spotřeba paliva vypočtena z procentuálního zatížení s 5 kroky interpolace 12. Start/stop pro plynové motory

13. Noční režim pro zabránění spušnění generátoru při výpadku sítě během dne a noci

IO MOŽNOSTI

1. Podpora pro novou rozšiřující desku TE810EXP Nové zvyšení otáček motoru a snižení možností, pro změnu pořadavku rychlosti TSC1 přes canbus

2.

3. Nové Alternativní hodnocení vstupů pro změnu standartních hodnot konfigurace na jiné 3

4. Přidán nový uživatelský alarm #4

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1. Nyní jsou alarmy programovatelné přes protokol Modbus RTU

Počátek pracovní doby, reset protokolu událostí a počet pokusů spuštění lze uzamknout a odemknout pomocí AT monitoru

1-4 Údaje o zařízení

OBECNÉ VLAST	NOSTI
Jmenovité napětí V dc	12Vdc (24Vdc)
Povolené napětí Vdc	od 6Vdc do 33Vdc
Odolnost při výpadku napětí	0V for 150 ms
Jmenovité napětí V ac	400 Vac
Povolené napětí Vac	až do 500 Vac
Povolená frekvence	až do75 Hz
Max spotřeba s podsvícením display	250 mA
Teplotní rozsah	-30 °C + 70 °C (funkční bez zobrazování na display)
-20 °C + 70 °C (funkční i se zobrazováním na displav)	
-30 °C + 80 °C (skladování)	
IP (zepředu)	IP65
IP (kompletní rozvaděč)	IP20
	128v64 pixel : 66x33mm
	Kalendář je panájen interní 3V lithiovou baterií, tvp CR1225, i když je
Kalendář	ovladač vypoutý
Digitální vst	
Počet	5
Vstupy - rychlé	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Pozeah nanětí	od 1 do 36 V
Rozsah frekvence	27 do 8 kHz
Stavová výstupy	
	(2x6A + 4x2A)
	0 (2X0A , 4X2A)
Analogove vslupy	
Pocel	
	Odporovy na zem
SERIAL CO MMU NICATION INTERFACE	
l yp interface	Serial RS -232, modbus RTU protokol
Delka kabelu	< 3 m
Baud rate	až do 115200 bps
l yp interface	Serial RS 485, modbus RTU protokol
Baud rate	až do 115200 bps
Can Bus	1 Canbus interface
USB POR	
Délka kabelu	< 3 m
Тур	USB zařízení pro připojení k PC pouze pro konfiguraci a aktualizaci projektu prostřednictvím programů AT Suite
Spínače relé	
Počet výstupů	2
Tvp kontaktů	1x N.O. stykač generátoru - 1x N.C. stykač sítě
Zatížení kontaktů	8 A / 250 VAC
Vstupy – zatěžovací proudy	
Počet	3
Rozsah měření	Un to 5A
Citlivost	< 1% F.S. + 1 znaků
Vstupy - napěťové	
Počat	8
	odporová vazba
Rozsah nanětí	230 Vac (L-N) - 400 Vac (L-L)
AT207 v 7 0	Page 4/68

Democh w Xvv (
Rozsan mereni	TRMS 6d 0 do 300 Vac (L-N) - 6d 0 do 500 Vac (L-L)
Citlivost	< 1% F.S. + 1 znaků
Aktivní měření sítě	
Typ měření	integrované
HARDWARE	
Počet kláves	15
Počet LED	10

-
Směrnice o souladu
2014/30/EU (EMC compatibility)
2014/35/EU (Low voltage)
2011/65/EU (RoHS II)
Použité normy
EN55011
EN55016-2-1
EN55016-2-3
EN60068-2-1
EN60068-2-2
EN60068-2-27
EN60068-2-30
EN60068-2-6
EN61000-4-2
EN61000-4-3
EN61000-4-4
EN61000-4-5
EN61000-4-6
EN61000-4-8
EN61000-6-2
EN61000-6-4

1-5 Elektrická instalace

1-5.1 Schéma









1-6 Provozní režimy

Automoatický režim

Motor se automaticky spustí v případě výpadku sítě (nebo mimo rozsah sítě) a zastaví se v případě obnovení sítě, s automatickým řízením stykače generátoru KG a stykače sítě KR. V počáteční fázi je možné zastavit motor pomocí tlačítka STOP. Na konci této fáze je STOP tlačítko zakázáno. Pomocí tlačítka RESET lze zastavit motor. Stiskněte tlačítko AUT pro zvolení tohoto režimu.

Manuální režim

Motor je možné nastartovat a zastavit stisknutím START a STOP tlačítka na panelu; připnutí zatížení k síti a generátoru je řízen pomocí tlačítek KG a KR. Stiskněte tlačítko MAN pro zvolení tohoto režimu.

Test režim

Manuální test: Stiskněte tlačítko TEST: motor začne okamžitě testovat generátor na naprogramovanou dobu. Je-li aktivována v režimu AUT, při absenci sítě během zkoušky se automatikaTE809 přepne zatížení na generátoru. Motor se zastaví po čase v parametru M4.3-C. Je-li aktivována v režimu MAN, spínací zatížení je možné ovládat pouze KG a KR tlačítka, i když je v síti chybné napětí. Zkouška se ukončí po době v parametru M4.3-C, pouze v případě, KG je otevřený, v opačném případě generátor musí být zastaven prostřednictvím tlačítka STOP. Zrušením testu (nebo po době testovací), automatika se vrátí do předchozího provozního režimu. Stiskněte tlačítko TEST pro výběr tomto režimu. Automatický test: Pokud je naprogramovaný automatický test (viz par 2-6.3), bude spuštěn tehdy, pokud se nacházíte v automatickém režimu.

Reset režim

Motor nemůže pracovat. Pokud je v síti napětí a je připojen k zátěži. Pokud vyberete možnost RESET režim, alarmy se resetují a motor okamžitě zastaví, pokud funguje. V případě, že příčina alarmu zůstane, objeví se alarm znovu. Stiskněte tlačítko RESET pro výběr tomto režimu.

Alarmy

V případě alarmu se na displeji zobrazí její popis. Pokud je zjištěno více různých alarmů, zobrazí se jednotlivě za sebou. Pro každý alarm je k dispozici zpráva, která může pomoci identifikovat zdroj problému. Reset alarmu lze provést stisknutím tlačítka RESET; tím je alarm vymazán a automatika přejde do reset režimu, aby se zabránilo nechtěnému zahájení pokusů o start generátor. V případě, že alarm po resetu stále zůstává na displeji, příčina alarmu není odstraněna.

První instalace

Automatika TE809 může být napájena buď 12 nebo 24 V DC s automatickou detekcí. Musíte nastavit nebo ověřit parametry Menu alternátor a Menu startování v Menu "nastavení motoru", v závislosti na typu použitého motoru.





POS.	NAME	DESCRIPTION				
		Podsvícený displej zobrazuje veškeré funkce, měření a alarmy o generátoru a sítě. Automatické				
A	Display	vypínání				
		podsvícení, při stisknutí tlačítka se opět zapne.				
В	AUT	Tlačítko pro výběr automatického režimu.				
С	TEST	Tlačítko pro výběr testovacího režimu.				
D	RESET	Pro výběr Reset režimu/OFF mode. V tomto režimu je motor zastaven bez ochlazení a alarm je vypnut. Pokud příčina alarmu přetrvává, alarm se znovu objeví.				
E	KG	Tlačítko ovládání generátoru stykač KG. Aktivní pouze v manuálním režimu, pokud generátor běží a je v mezích napětí a frekvence.				
_		Pro vstup do Menu programování				
F	Menu	Unvitře menu je používán jako tlačítko zpět nebo "esc"				
G	KG state led	Led indikuje sepnutí stykače KG (led on) nebo vypnutí KG (led off).				
H	KR state led	Led indikuje sepnutí stykače KR (led on) nebo vypnutí KR (led off).				
1	Help	HELP - pomoc				
	•	Tlačítko ovládání síťového stykače KG. Aktivní pouze v manuálním režimu, pokud síť běží a je v				
J	KR	mezích				
		napětí a frekvence.				
K	STOP	K okamžitému zastavení generátoru. Aktivní pouze v manuálním režimu.				
L	START	K okamžitému spuštění generátoru. Aktivní pouze v manuálním režimu.				
М	MAN	Tlačítko pro výběr manuálního režimu.				
N	Navigation drive	Navigace v menu složena ze 4 šipek pro procházení stránek (šipkami vlevo a vpravo), a zvýšit nebo snížit parametry uvnitř PROGRAMMATION menu. Obsahuje také speciální tlačítko "i", pro výběr prvku na obrazovce nebo upravení parametru a potvrzení nové hodnoty. Viz bod 1-8.1 Další informace o navigaci na stránkách displeje a odstavce 2-2 pro více informací o navigaci v nabídkách.				
ο	Mains state led	Ukazuje stav sítě • LED nesvítí pokud není detekována síť • Blikání LED , pokud je napětí sítě detekováno mimo rozsah • LED svítí, pokud je síť v pořádku				
Р	Generator state led	Ukazuje stav sítě • LED nesvítí, pokud není detekováno napětí z generátoru • Blikání LED , pokud je napětí sítě detekováno mimo rozsah • LED svítí, pokud je napětí z generátoru v pořádku				
Q	General alarm led	Bliká, pokud bylo zastaveno díky alarmu, zůstane svítit dokud je přítomen alarm 1				
R	Battery state led	Rozsvítí se, pokud je automatika napájena				

AT207 v 7.0

1-8 Zobrazení stránek

1-8.1 Navigační diagram

Když zapnete automatiku, uvidíte logo . Pak přejde do stand-by zobrazení sítě. Po spuštění generátoru se zobrazí stránka startu generátoru, která zmizí, když je start dokončen, a přesměruje vás na zobrazení běhu generátoru. Při zastavení motoru, uvidíte stránku zastavení generátoru, pak se automaticky vrátí na původní stránku , než jste stiskli tlačítko stop. Šipkami vlevo a vpravo se můžete pohybovat na další zobrazení a šipkami nahoru a dolů můžete procházet stránkami vybrané části. Stisknutím tlačítka "i" z navigačních stránek, můžete přejít na stránku stavu a alarmu. Zde si můžete prohlédnout organizační schéma stránek displeje. Stisknutím tlačítka HELP můžete zobrazit další indikaci o opatřeních li k dispozici.





1-8.3 Display stránky - Síť

1-8.3.1 Síť stand-by

Když zapnete automatiku, uvidíte logo. Po 5 sekundách se objeví tato stránka:



- A) Síťové napětí Vac L1-L2 (nebo L1-N při 1-fáz systému)
 B) Síťový proud L1
- C) Celkový výkon zařízení na síti kW
- D) Celkový vykon zařízení na síti kVA
 - E) Účiník
 - F) Frekvence sítě

1-8.3.2 Síť 1

(zobrazuje se pouze v 3-fázovém systému)

_	A	1	I	В		С	
Γ	0	V-∆		VL-n		Amp	
ľ	L1	0		0		0	
Π	L2	0		0		0	
Γ	L3	0		0		0	
I	Tot				-	0	

- A) Napětí sítě Vac L1-L2-L3
- B) Napětí sítě Vac L1-L2-L3
- C) Proud sítě L1-L2-L3 a celkový

1-8.3.3 Síť 2

(zobrazuje se pouze v 3-fázovém systému)

_	A	١			В		С	
	0	k	VA	e.	kù	Ŵ	kVA F	ł
ll	L1	0		0		0,0		
Ι	L2	0		0		0,0		
[[L3	0		0		0,0		
I	Tot		0		0		0,0	

A) Síťový příkon L1-L2-L3 a celkový

- B) Síťový výkon L1-L2-L3 a celkový
- C) Síťový jalový výkon L1-L2-L3 a celkový

1-8.3.4 Síť 3

(zobrazuje se pouze v 3-fázovém systému)

_	A			В		С	
	0	kV.	Д	kί	Ŵ	PF	
	L1	0		0		0,00	
ľ	L2	0		0		0,00	
	L3	0		0		0,00	
	Tot	Ő		0		0,00	

A) Síťový příkon L1-L2-L3 a celkový
 B) Síťový jalový výkon L1-L2-L3 a celkový
 C) Účiník L1-L2-L3 a celkový

1- 8.3.5 Síť 4

(zobrazuje se pouze v 3-fázovém systému)

4	١			В		С	
O	k	VA		kV#	١R	PF	
L1		0		0,0		0,0	0
L2		0		0,0)	0,0	0
L3		0		0,0)	0,0	0
Tot		0		0,0		0,0	0

A) Síťový příkon L1-L2-L3 a celkový
 B) Síťový jalový výkon L1-L2-L3 a celkový
 C) Účiník L1-L2-L3 a celkový

1-8.3.6 Síť kWh

Mains	s Control	Α
kWh _ €tot _	0	В
€MM⁄h [0	C

A) Celková energie ze sítě

B) Celková cena energie ze sítě

Ć) Cena energie za jednu MWh

1-8.4 Display stránky - generátor

1-8.4.1 Generátor shrnutí



 A) Napětí generátoru Vac L1-L2 (nebo L1-N při 1-fáz systému)
 B) Proud generátoru L1

- C) Celkový výkon zařízení na generátoru kW
- D) Celkový příkon zařízení na generátoru kVA
 E) Účiník
 - F) Frekvence generátoru

1-8.4.2 Generátor 1

(zobrazuje se pouze v 3-fázovém systému)

4	A		В		С	
œ	V	-Δ	VL	-n	Amp	
L1		0	0		0	
L2		0] 0		0	
L3		0	0		0	
Tot	-			-	0	

A) Napětí generátoru Vac L1-L2-L3
 B) Napětí generátoru Vac L1-L2-L3
 C) Proud generátoru L1-L2-L3 a celkový

1-8.4.3 Generátor 2

(zobrazuje se pouze v 3-fázovém systému)

	A			В		С	
Π	œ.	k)	٧A	k	Ń	kVA F	5
l	L1	0		0		0,0	
I	L2	0		0		0,0	
	L3	0		0		0,0	
	Tot)	0		0,0	

A) Příkon generátoru L1-L2-L3 a celkový

B) Výkon generátoru L1-L2-L3 a celkovýC) Jalový výkon generátoru L1-L2-L3 a celkový

1-8.4.4 Generátor 3

(zobrazuje se pouze v 3-fázovém systému)



- A) Příkon generátoru L1-L2-L3 a celkový
- B) Výkon generátoru L1-L2-L3 a celkový
- C) Účiník generátoru L1-L2-L3 a celkový

1-8.4.5 Generátor 4

(zobrazuje se pouze v 3-fázovém systému)

A		В		С	
œ:	kVA	kV#	٨R	PF	
L1	0	0,0)	0,00	
L2	0	0,0)	0,00	
L3	0	0,0)	0,00	
Tot	0	0,0		0,00	

A) Příkon generátoru L1-L2-L3 a celkový
 B) Jalový výkon generátoru L1-L2-L3 a celkový
 C) Účiník generátoru L1-L2-L3 a celkový

1-8.4.6 Generátor kWh



A) Celková energie z genrátoru (sepnut KG)B) Celková cena energie generátorusítě

C) Cena enrgie generátoru za 1MWh

1-8.4.7 Stránka při běhu motoru diesel

Po nastartování motoru diesel, uvidíte přímo tuto stránku.



A) Napětí generátoru Vac L1
B) Proud generátoru L1
C) Celkový výkon kW
D) Celkový příkon kVA
E) Tlak oleje
F) Teplota motoru
G) Úroveň hladiny paliva - procentuelně
H) Frekvence generátoru

1-8.4.8 Stránka při běhu motoru benzín

Po nastartování motoru benzín, uvidíte přímo tuto stránku:



- A) Generator frequency
 - B) Total kWC) Total kVA
- D) Fuel level percentage
- E) Napětí generátoru Vac L1
 - F) Proud generátoru L1
 - G) Frekvence generátoru
 - H) Celkový výkon kW
 - I) Celkový příkon kVA

J) Úroveň hladiny paliva - procentuelně

1-8.5 Display stránky - motor

1-8.5.1 Motor 1



A) Otáčky Rpm
 B) Napětí startovací baterie
 C) Motohodiny
 D) Tlak oleje – pokud je analogové čidlo
 E) Teplota motoru – pokud je analogové čidlo
 F) Úroveň hladiny paliva – pokud je analogové čidlo



A) Úroveň chlazení – procentuálně přes Canbus
 B) Tlak oleje přes Canbus
 C) Teplota motoru přes Canbus

1-8.5.6 Canbus 3

Α	ntrol	anbus C	
в	 	0	SPN [
С	(Lt/h)	0,0	ØL

A) SPN – kód parametru chyby řídící jednotky
 B) FMI – kód nápravy chyby řídící jednotky

C) Konstatní spotřeba paliva (Lt/h)

1-8.6 Display stránky - log událostí

Log událostí zobrazuje poslední alarmy s datem a časem.



- A) První událost v logu: každá událost obsahuje ID alarmu, jméno a datum a čas
 B) Druhá událost
- C) Pomocí tlačítek nahoru/dolů zvolíme šipku a pomocí "l" se můžeme pohybovat mezi stránkami (až 250 událostí)

1-8.7 Display stránky - systém

1-8.7.1 I/O digitální

IO Monitor Digital	
In4.4 In4.5 In4.6 In4.6 In4.7 In4.7 In4.7 In4.8 In4.8 In4.8 In4.8 In4.8 In4.8 In4.8 In4.8 In4.8 In4.8 In4.8 In4.4 In4.6 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In4.5 In5.5 In4.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5 In5.5	

Na této stránce si můžete prohlédnout stav všech 5 digitálních vstupů (J4.4-J4.8 k) a výstupy KG(J1.4), KR (J1.1) plus 6 programovatelných výstupů (J5.8 - J5.11, J5.4 a J5.5).

1-8.7.2 I/O analogové

IO Monitor Analog						
J6.2	0,0	J3.1	0			
J6.3	0,0	J3.2	0			
J6.4	0	J3.3	0			
J7.1	0	J5.6	0,0			

Na této stránce si můžete prohlédnout stav 8 analogových vstupů (kromně síťového napětí)

1-8.7.3 Vstupy - rozšiřující

Exp. inputs							
Exin Exin Exin Exin	0123	0000	Exin Exin Exin Exin	4567	0000		

Zde si můžete prohlédnout stav 8 digitálních vstupů rozšiřující desky (jen pokud je povolena rozšiřující deska)

1-8.7.4 Výstupy - rozšiřující

Exp. outputs
ExOut 0 O ExOut 4 O ExOut 1 O ExOut 5 O ExOut 2 O ExOut 6 O ExOut 3 O ExOut 7 O

Zde si můžete prohlédnout stav 8 digitálních výstupů rozšiřující desky (jen pokud je povolena rozšiřující deska).

1-8.7.5 Data info

_	
	Data System
l	Rel: 2.0.0ZF
	FW: 0.82.18 EAS-A
	SW: 4.6.4.14
	DA: 5/6/2015

Tato stránka obsahuje informace o souboru vydání: REL: vydání Project verze FW: vydání Firmware verze SW: TE Utilities verze vydání DA: Datum vydání

1-8.8 Hodiny a záruka



 A) Hodiny: datum a čas time
 B) Datum platnosti záruky po automatickém detekování síťového napětí a frekvence ve správném rozsahu po dobu 2hodin

1-8.9 Display stránka - Start a stop

1-8.9.1 Stop stránka

Když je motor zastauje, uvidíte tuto stránku, která označuje, že motor zastavuje.

Pokud je aktivní postup chlazení, uvidíte text "cooling", jinak uvidíte text "stopping".

Pokud vidíte "warning" údaj, znamená to, že zastavuje kvůli alarmu. Ready znamená konec fáze zastavení.



1-8.9.2 Start stránka

Po spuštění generátoru uvidíte tuto stránku s počtem startovacích pokusů a napětí baterie, které zmizí po spuštění, a přesměruje vás na stránky běhu generátoruí. Horní část této obrazovky zobrazuje aktuální fázi motoru (předehřívací, počínaje atd..)



A) Počet startů a napětí baterieB) Indikuje fázi startu

1-9 Příslušenství

1-9.1 Seriový kabel kód 95-050

Tento kabel se používá pro připojení automatiky TE809 s PC pro dálkové ovládání. Female DB9 - DB9 female modemový kabel.



1-9.2 GSM modem kód 1571806B

Tento GSM / GPRS modem se používá pro komunikaci GSM nebo GPRS. Pro GSM komunikaci, je třeba ji připojit k automatice TE809. Pro data GPRS přenos je nutné připojit jeden modem k počítači a druhý k TE809. V obou případech musí být spojení provedeno male-female sériovým kabelem s 9 póly (kód 51C3)



1-9.3 TCP/IP převodník Aport code 1571806G

Je možné připojit automatiku TE809 pomocí TCP / IP převodník (na jeden sériový port) pro umožnění dálkové monitorování automatiky napřííklad s aplikací TE Monito.



1-9.4 Rozšiřující deska TE6010

Je možné připojit jednu nebo více rozšiřujících karet do automatiky TE809 na RS232 nebo port RS485. Pro více informací viz odstavec 2-10.7.



TE6010 base: base board for the connection of I/O TE6010B: 8 digital inputs expansion TE6010C: 5 relay outputs TE6010M: 8 digital outputs expansion



2-2 Instrukce pro navigování

Pro vstup do globálního nastavení, stisknutím tlačítka MENU, musíte vložit správné heslo pro přístup do menu PROGRAMMATION. Stisknutím šipky dolů zvýrazněte čtvereček s heslem a stiskněte tlačítko "i" pro potvrzení. Změnit heslo lze pomocí šipek vlevo a vpravo, a pak potvrďte tlačítkem "i". Heslo, ve výchozím nastavení je 1. Pokud zadáte nesprávné heslo, zobrazí se indikace "nesprávný kód", a nebudete moci vstoupit dovnitř menu. Chcete-li změnit heslo, viz nastavení zabezpečení, M.4.4.

Pokud je heslo správné, stisknutím šipky dolů vyberte ikonu (A) a potvrďte tlačítkem "i" pro vstup do PROGRAMMATION menu.



2-3 M1 – Nastavení sítě

POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
Α	Mains rated V	Umožňuje nastavit imenovité napětí sítě.	0-600 [Vac]	400
В	Mains high V	Můžete nastavit horní prahové napětí; když je měřené napětí vyšší než tato hodnota (% jmenovitého napětí), síť je považována za chybnou a AT207 spustí generátor (v automatickém režimu).	100-200 [%]	115
с	Mains low V	Můžete nastavit dolní prahové napětí; když je měřené napětí nižší než tato hodnota (% jmenovitého napětí), síť je považována za chybnou a AT207 spustí generátor (v automatickém režimu).	0-100 [%]	85
D	Mains rated F	Umožňuje nastavit jmenovitou frekvenci.	50-60 [Hz]	50
E	Mains high F	Můžete nastavit horní prahovou frekvenci; když je meřená frekvence vyšší než tato hodnota (% jmenovité frekvence), síť je považována za chybnou a AT207 spustí generátor (v automatickém režimu).	100-200 [%]	110
F	Mains low F	Můžete nastavit dolní prahovou frekvenci; když je měřená frekvence nižší než tato hodnota (% jmenovité frekvence), síť je považována za chybnou a AT207 spustí generátor (v automatickém režimu).	0-100 [%]	90
G	KR delay	Můžete nastavit časovou prodlevu sepnutí síťového stykače. Tato doba začíná, když AT207 otevírá stykač generátoru (softwarově blokovaná funkce).	0-100 [s]	1
н	Mains OK	Je to časová prodleva, po které jsou vyčkávací fáze v rámci stanovených limitů (viz parametry B, C, E, F). To je považováno za stabilní a síťový stykač je sepnut, pak začíná stop fáze generátoru (v automatckém řezimu).	0-600 [s]	10
I	Faulty mains	Je to časová prodleva, po které je síť je považována za chybnou ve srovnání s uvedenými limity v parametrech B, C, E, F. Tento parametr je používán k filtrování jakékoliv dočasné nestability v síti. Zvýšením tohoto parametru se vyhnete rychlému procesu start/stop vzhledem k blikání sítě.	0-600 [s]	5
J	Phase sequence	Vyberte sekvenci fází: R-S-T nebo T-S-R, nebo OFF	OFF-RST-TSR	RST
к	V Asymmetry	Když je rozdíl mezi horní a dolní fází napětí větší než tento parametr, je zobrazeno asymetrické upozornění (pokud je povoleno).	0-100 [%]	10
L	KR protection	Parametr k povolení ochrany při síťové poruše. Když je zapnutý, alarmy sítě okamžitě otevřou síťový stykač. Když je vypnutý, síťový stykač je otevřený pouze, když je připravený generátor.	On-Off	On
М	System type	Můžete nastavit typ systému sítě: třífázový nebo jednofázový.	Three-phase Single-phase	Three-phase
N	Cost for MWh	Nastavte cenu na kazdý Mega Watt za hodinu dodávaný ze sítě.	1-999999	100
0	Start by KR	Když je zapnutý a parametr "KR protection" je nastavený na ON, každý stav, který aktivuje KR ochranu (inverzní fáze, zpětná vazba KR, asymetrický alarm atd.) také vyvolá start motoru se změnou na generátoru dokud není vyčkávací fáze v pořádku.	On-Off	On

2-4 M2 – Nastavení zařízení

Nastavení zaříření se skládá ze 2 podmenu: A) Nastavení alternátoru: Podmenu obsahuje všechny parametry týkající se alternátoru B) Jmenovité nastavení: Podmenu nastavení

2-4.1 M2.1 – Nastavení alternátoru



POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
A	GE rated V	Jmenovité napětí generátoru.	0-600 [VAC]	400
В	GE high V	Můžete nastavit horní prahové napětí; když je měřené napětí vyšší než tato hodnota (% jmenovitého napětí), generátor je považován za chybný a AT207 zobrazuje upozornění "high GE voltage".	100-200 [%]	115
с	GE low V	Můžete nastavit dolní prahové napětí; když je měřené napětí nižší než tato hodnota (% jmenovitého napětí), generátor je považován za chybný a AT207 zobrazuje upozornění "low GE voltage".	0-100 [%]	85
D	GE rated F	Jmenovitá frekvence generátoru.	40-70 [Hz]	50
E	GE high F	Můžete nastavit horní prahovou frekvenci; když je měřená frekvence vyšší než tato hodnota (% jmenovité frekvence), generátor je považován za chybný a AT207 zobrazuje upozornění "high GE frequency".	100-200 [%]	110
F	GE low F	Můžete nastavit dolní prahovou frekvenci; když je měřená frekvence nižší než tato hodnota (% jmenovité frekvence), generátor je považován za chybný a AT207 zobrazuje upozornění "low GE frequency".	0-100 [%]	90
G	Rated current	Nastavte jmenovitý provozní proud genrátoru.	0-9999 [A]	100
н	Imax overload	Nastavte maximum přetížení přípustné generátoru. Když je překročeno, zobrazí se upozorňující zpráva.	0-1000 [%]	200
I	Imax short circuit	Nastavte hodnotu, která umožňuje zvažování zkratu na generátoru. Když je překročena, zobrazí se upozorňující zpráva.	0-1000 [%]	300
J	Max load power	Nastavte maximální povolené procentuální zatížení generátoru.	10,0 – 1000,0 [%]	130
к	Load power pre alarm	Nastavte procentuální zatížení generátoru, které aktivuje pre alarm.	10,0 – 1000,0 [%]	110
L	Hysteresis delay	Nastavte časovou prodlevu pro deaktivaci procentuálního zatížení pre alarmu, když bude zatížení nižší než 95 % prahové hodnoty pre alarmu.	0-255 [s]	5
м	Single CT	Když je zapnutý, řádek 2 a řádek 3 zátěžového proudu má stejnou hodnotu jako řádek 1. V tomto případě je možné spočítat všechny 3 fáze měření zátěže (kW, kVA, kVAR, PF) používající samotný transformátor proudu. Tato funkce je určena pouze pro použití s vyrovnanými třífázovámi zátěžemi.	On-Off	Off
N	Cost for MWh	Nastavte cenu za každou Megawatt hodinu dodávanou generátorem.	1-999999	100
0	Rated PF	Nastavuje jmenovitý účiník systému: hodnota je násobena 100x, takže pokud je jmenovitý účiník 0,8, pak program je 80.	0-100	80
Р	KG delay	Můžete nastavit časovou prodlevu sepnutí stykače generátoru. Tato doba začíná, když AT207 otevírá stykač generátoru (softwarově blokovaná funkce).	0-100 [s]	1
Q	GE Ok delay	Je to časová prodleva, po kterou napětí a frekvence jsou v rámci limitů (parametry B, C, E, F), generátor je považován za stabilní a jeho stykač je sepnut.	0-65535 [s]	5
R	CT ratio	Nastavuje poměr proudových transformátorů ke čtení proudové hodnoty (příklad: CT100/5A, musíte to nastavit na 20, protože 100 : 5 = 20).	0-10000	20
S	System type	Můžete nastavit typ systému generátoru: třífázový nebo jednofázový.	Three-phase Single-phase	Three-phase
Т	Set kWh	Zde můžete nastavit počáteční hodnotu kWh.	0-10E+8 [kWh]	0
U	Phase sequence	Vyberte sekvenci fází: R-S-T nebo T-S-R nebo OFF	OFF-RST-TSR	RST
V	Asymmetry	Když je rozdíl mezi nízkou a vysokou fází napětí větší než tato hodnota, je zobrazeno asymetrické upozornění (pokud je povoleno).	0-100 [%]	10
W	GE Filter	Vložte 5-ti levelový softwarový filtr na eventuální narušení generátoru napětí a frekvence. Může být nastavený od 0 (bez filtrace) do 5 (vysoká filtrace), aby se zabránilo náhodnému otevření stykače generátoru.	0-5	1
Х	Neutral	Nastavte, když je systém s (On) nebo bez (Off) neutrálu.	On-Off	On

2-4.2 M2.2 – Jmenovité nastavení



POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
a1	Alternative 1: VG	Nastavte alternativní jmenovité napětí generátoru.	1-500 [Vac]	230
a2	Alternative 1: FG	Nastavte alternativní jmenovitou frekvenci generátoru.	1-65 [Hz]	50
b1	Alternative 1: VM	Nastavte alternativní jmenovité napětí sítě.	1-500 [Vac]	230
b2	Alternative 1: FM	Nastavte alternativní jmenovitou frekvenci sítě.	1-65 [Hz]	50
С	Alternative 1: RPM	Nastavte alternativní jmenovitou rychlost motoru.	1-65535 [Rpm]	1500
d1	Alternative 2: VG	Nastavte alternativní jmenovité napětí generátoru.	1-500 [Vac]	230
d2	Alternative 2: FG	Nastavte alternativní jmenovitou frekvenci generátoru.	1-65 [Hz]	60
e1	Alternative 2: VM	Nastavte alternativní jmenovité napětí sítě.	1-500 [Vac]	230
e2	Alternative 2: FM	Nastavte alternativní jmenovitou frekvenci sítě.	1-65 [Hz]	60
f	Alternative 2: RPM	Nastavte alternativní jmenovitou rychlost motoru.	1-65535 [Rpm]	1800
g1	Alternative 3: VG	Nastavte alternativní jmenovité napětí generátoru.	1-500 [Vac]	380
g2	Alternative 3: FG	Nastavte alternativní jmenovitou frekvenci generátoru.	1-65 [Hz]	60
h1	Alternative 3: VM	Nastavte alternativní jmenovité napětí sítě.	1-500 [Vac]	380
h2	Alternative 3: FM	Nastavte alternativní jmenovitou frekvenci sítě.	1-65 [Hz]	60
i	Alternative 3: RPM	Nastavte alternativní jmenovitou rychlost motoru.	1-65535 [Rpm]	1800

2-5 M3 – Nastavení motoru

Nastavení motoru se skládá z 9 podmenu:

- A) Start setup: Podmenu, které obsahuje všechny parametry o startování, jako jsou prahové hodnoty a doby
 B) Stop setup: podmenu k nastavování procesu stop, např. způsoby, doby a nastavení chlazení
 - C) Preheat setup: Podmenu k nastavování procesu předehřívání, způsobů, dob a typů
 - D) Fuel setup: Podmenu se všemi parametry regulace paliva a nakládání s odpady

B) i taki bradu. Fodmena se všemi parametry taku oleje s volbou nástroje a prahových hodnot
 F) Temperature setup: Podmenu se všemi parametry telploty s výběrem nástroje a prahových hodnot
 G) Battery setup: Podmenu, kde můžete nastavovat parametry baterie, jako jsou prahové hodnoty a doby servisu baterie

- H) Service: Podmenu, které umožňuje nastavení parametrů a servisních hodin a záruky
- I) Engine type: vyhrazené nastavení pro funkci sytiče u benzínových motorů a plynového ventilu u plynového motoru

2-5.1 M3.1 - Startovací nastavení



POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
A	Digital pressure signal *	Povolení k detekci stavu chodu motoru na snímači tlaku oleje. To funguje pouze, když je připojen ke vstupu J4.8.	On/Off	Off
В	D+ threshold *	Povolení k nastavení napětí D+ z nabíječky alternátoru, přes kterou je motor považován za nastarotvaný. Nastaveno na Off k zakázání prahových hodnot D+.	0-9999 [V]	Off
с	W Threshold signal / pickup *	Nastavte hodnotu frekvence měřenou pomocí snímání ozubení nebo snímačem otáček, při které je motor považován za nastartovaný Poznámka: Rozsah vstupu je 1-36V. Takže není doporučeno připojit zařízení Saprisa, které má za normálních podmínek vyšší napětí.	0-9999 [Hz]	Off
D	GE volt. ON *	Nastavte hodnotu napětí (% jmenovitého napětí, viz menu alternátoru) měřenou výkonovým alternátorem, přes který je motor považován za nastartovaný.	0-100 [%]	20
E	GE freq. ON *	Nastavte hodnotu frekvence (% jmenovité frekvence, viz menu alternátoru) měřenou výkonovým alternátorem, přes který je motor považován za nastartovaný.	0-100 [%]	20
F	Oil pressure *	Prahová hodnota na vstupu tlaku oleje k detekci chodu motoru.	Off-10 [bar]	Off
G	Attempts number	Nastavte číslo pokusů startů; když je překročeno, "startovací selhávání" je aktivováno.	1-10	5
н	Attempt time	Maximální doba trvání každého startovacího pokusu. Když je detekován chod motoru, je startér deaktivován.	1-30 [s]	5
	Delay attempts	Čas mezi neůspěšnými pokusy o start.	1-10 [s]	5
J	RPM constant	Tato hodnota násobí hodnotu frekvence z motoru a dodává RPM hodnotu.	0.00-100.00	30.00
к	ON alarm delay	Časová prodleva od detekce chodu motoru do povolání alarmu; tato doba umožňuje generátoru dosáhnout nominálních provozních podmínek.	0-1000 [s]	8
L	Siren time	Doba trvání akustického poradce v případě poplachu; pokud je programovatelný výstup nastaven na "siréna".	0-1000 [s]	20
М	Dec. delay	Doba, během které naprogramovaný výstup zůstává aktivní při spuštění generátoru po detekci chodu motoru. Při zastavení je tento výstup aktivní po celou dobu chladící fáze a fáze zastavení. Je to také doba po detekci chodu motoru, po které je naprogramovaný výstup aktivován.	Off-99 [s]	Off
Ν	High RPM	Nastavte maximální hodnotu, po které se objeví upozornění na vysoké otáčky motoru.	0-200 [%]	120
0	Low RPM	Nastavte maximální hodnotu, za kterou se objeví upozornění na nízké otáčky motoru.	0-100 [%]	80
Ρ	RPM nominal	Jmenovitá rychlost motoru používaná také jako reference k nastavení limitů na bodech N a O.	0-10000	1500

* Varování! Pokud je k dispozici hlavní vypínač stroje, tak aby nedošlo k poškození spuštěného motoru, důrazně se doporučuje: - aktivovat také jednu prahovou hodnotu motoru (D+, W nebo tlak oleje), nikoli pouze frekvenci a napětí alkternátoru, pokud signály napětí (dráty 1.5, 1.6, 1.7 a 1.8) jsou mezi vypínačem a zátěží

nebo

- připojit signály napětí (dráty 1.5, 1.6, 1.7 a 1.8) mezi alternátor a eventuální hlavní vypínač, a ne mezi vypínač a zátěž

2-5.2 M3.2 – Nastavení zastavení



POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
A	Stop time	Nastavte maximální dobu stop fáze, po které musí být motor kompletně zastaven.	0-99 [s]	8
В	Cooling time	Nastavuje chladící dobu, po které je motor zastaven: po otevření stykače generátoru motor pokračuje v chodu po nastavenou dobu k ochalzení bez zátěže. <u>Toto funguje pouze v automatickém režimu.</u> V manuálním režimu může být chlazení spuštěno stykačem generátoru KG a po požadované době zastavte motor pomocí "stop" tlačítka	0-255 [s]	30

2-5.3 M3.3 – Nastavení předehřívání



POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
Α	Preheat time	Před nastartováním nastavte dobu žhavení svíčky.	0-99 [s]	5
В	Preheat with EV	Když je zapnuto, během předehřívání je také dodáván výstup paliva elektroventilu. Když je vypnuto, během předehřívání není dodáván výstup paliva elektroventilu.	On-Off	Off
С	Skip preheat	Můžete nastavit hodnotu teploty motoru, nad kterou je proces předehřívání přeskočen, protože motor je již motor požadovaně zahřátý.	-999 a 999 [°C]	70
D	Preheat type	Můžete nastavit typ procesu: Before start: výstup žhavící svíčky je aktivní pouze před každým startovacím pokusem. During start: výstup žhavící svíčky je aktivní před a během každého startovacího pokusu. During attempts: výstup žhavící svíčky je aktivní před startováním, během startování a také během pouzy mezi pokusy.	- Before start - During start - During attempts	Before start

2-5.3.1 Graf start/stop vznětového motoru

Graf níže popisuje logické aktivace EV, EM, předehřívání, start, sytič, výstup brzdy během procesu startování vznětového motoru v automatickém režimu. První pokus není úspěšný, po časové prodlevě mezi pokusy je proveden druhý proces startování. Po 6s chodu motoru je motor zastaven např. dálkovou aktivací zastavení.



2-5.4 M3.4 – Nastavení paliva



Nastavení paliva obsahuje všechny parametry (zobrazené v tabulce) o správě paliva. Viz dodatek A tabulky nejběžnějších snímačů.

POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
Α	Analog tool type	Vyberte typ používaného vysílače.	Vdo-Veglia -Datcon-Custom	Vdo
В	Low fuel level	Hodnota, při jejímž překročení ukazuje displej upozorňující zprávu, obvykle nezastaví generátor.	0-100 [%]	20
С	Lack of fuel	Hodnota, při jejímž překročení ukazuje displej upozorňující zprávu, obvykle vypne generátor.	0-100 [%]	10
D	Refueling enable	Tento parametr vám umožňuje aktivovat (On) nebo deaktivovat (Off) jeden z programovatelných výstupů navržených ke kontrolování pumpy automatického doplňování paliva. <u>Toto automatické doplňování paliva</u> funguje pouze, když je AT207 v automatickém režimu.	On-Off	Off
E	Start refuel	Nastavuje hladinu paliva, od které začne automatické doplňování paliva.	0-100 [%]	30
F	Start delay	Časová prodleva detekce začátku doplňování k zabránění chybných signálů vzhledem k možným pohybům palivového senzoru v nádrži.	0-59 [s]	10
G	Stop refuel	Nastavuje hladinu paliva tak, že když je překročena, tak automaticky přestane doplňovat palivo.	0-100 [%]	100
н	Stop timer	Nastavte časový limit, po kterém je výstup plnící pumpy zastaven, ačkoli stop hladina nebyla překročena. V tomto případě se zobrazí upozornění (čas doplňování vypršel) a funkce tankování se zastaví.	0-99 [min]	5
I	Refueling mode	 Nastavte typ správy doplňující pumpy: Auto mode - doplňující pumpa bude aktivována procentuální hladinou pouze v automatickém režimu Auto+Man - doplňující pumpa bude aktivována procentuální hladinou u obou režimů (automatický+manuální) Digital inptus - doplňující pumpa bude aktivována pouze vstupem startovací pumpy a bude zastavena pouze vstupem zástavné pumpy (nebo vstupem plné nádrže palivem). 	Auto mode - Auto+Man - Digital inptus	Auto
J	Refueling with engine On	Když je zapnuto, doplňující pumpa bude aktivována pouze chodem motoru.	Off-On	Off
K	Tank capacity	Nastavte kapacitu nádrže. Nezbytné pro správu paliva.	0-20000 [Lt]	100
L1	Automatic	Když je zapnuto, spotřeba při zatížení 10 % se vypočítá jako 2/3 ze spotřeby při zatížení 25 %. Pokud je vypnuto, správná hodnota může být naprogramována uvnitř parametru L2.	Off-On	Off
L2	Cons. 10% load	Můžete nastavit hodinovou spotřebu motoru udávanou výrobcem s 10% zátěží.	0,0 – 999,0 [L/h]	1,0
M1	Automatic	Když je zapnuto, spotřeba při zatížení 25 % se vypočítá jako 2/3 ze spotřeby při zatížení 50 %. Pokud je vypnuto, správná hodnota může být naprogramována uvnitř parametru M2.	Off-on	Off
M2	Cons. 25% load	Můžete nastavit hodinovou spotřebu motoru udávanou výrobcem s 25% zátěží.	0,0 – 999,0 [L/h]	3,0
N	Cons. 50% load	Můžete nastavit hodinovou spotřebu motoru udávanou výrobcem s 50% zátěží.	0,0–999,0 [L/h]	5,0
0	Cons. 75% load	Můžete nastavit hodinovou spotřebu motoru udávanou výrobcem s 75% zátěží.	0,0-999,0 [L/h]	8,0
Р	Cons. 100% load	Můžete nastavit hodinovou spotřebu motoru udávanou výrobcem s 100% zátěží.	0,0 – 999,0 [L/h]	12,0
Q	Offset fuel	Optimalizovat pro měření hladiny paliva.	-10 – +10 [%]	0
R	Min. autonomy	Pokud je hladina autonomie pod touto hodnotou, objeví se upozornění autonomie.	0-1000 [h]	5

2-5.5 M3.5 – Nastavení tlaku oleje



Nastave	Nastavení oleje obsahuje všechny parametry (zobrazené v tabulce) o správě maziva systému. Viz dodatek B tabulky nejběžnějších snímačů.					
POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ		
А	Analog tool type	Vyberte typ používaného vysílače.	Vdo-Veglia – Datcon-Custom	Vdo		
В	Oil pres. prealarm	Hodnota, při jejímž překročení ukazuje displej upozorňující zprávu, obvykle nezastaví generátor.	1-400 [bar]	3.0		
С	Low oil pres.	Hodnota, při jejímž překročení ukazuje displej upozorňující zprávu, obvykle zastaví generátor.	1-400 [bar]	2.0		

2-5.6 M3.6 – Nastavení teploty



Nastavení oleje obsahuje všechny parametry (zobrazené v tabulce) o správě chladící kapaliny systému. Viz dodatek C tabulky nejběžnějších snímačů.

POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
А	Analog tool type	Vyberte typ používaného vysílače.	Vdo-Veglia – Datcon-Custom	Vdo
В	Temp. prealarm	Hodnota, nad kterou ukazuje displej upozorňující zprávu, obvykle nezastaví generátor.	40-999 [°C]	90
С	High temp.	Hodnota, nad kterou ukazuje displej upozorňující zprávu, obvykle zastaví generátor.	40-999 [°C]	100

2-5.7 M3.7 – Nastavení baterie



POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
А	High Vdc	Procento maximálního napětí baterie nad jmenovitou hodnotou; zobrazí "High battery alarm" pokud je nad nastavenou hodnotou	100-200 [%]	130
В	Low Vdc	Procento minimálního napětí baterie pod jmenovitou hodnotou; zobrazí se "Low battery alarm" pokud je pod nastavenou hodnotou	0-100 [%]	80
С	Rated Vdc	Tento parametr je naprogramovaný automaticky ovladačem při startu systému.	12-24	-
D	Battery efficiency	Nastavte maximální výpadek napětí během spouštění měření účinnosti baterie. Když je zjištěno nižší napětí baterie než tato hodnota, bude docházet po startu motoru k upozornění.	1-255 [V*10]	70

2-5.8 M3.8 - Servisní nastavení



			DOZOALI	MOUOTÍ
POZ.	NÁZEV	POPIS	RUZSAH	
			HODINOT	NASTAVENI
A	Enable service	 stránek "hodin do servisu" bude indikátor 0. Servisní upozornění neurgavnavní stránek "hodin do servisu" bude indikátor 0. Servisní upozornění neude aktivováno. Když bude zapnutý, servisní správy budou aktivovány pomocí parametrů z tohoto menu. Uvnitř navigačních stránek "hodin do servisu" bude indikátor ukazovat hodiny do dalšího servisu vypočítané z pracovních hodin provozu. Servisní upozornění bude aktivováno, když provozní hodiny překročí servisní brdiny nebo datum když tvo servisu je "hodiny+datum". 		Off
В	Work hours - servisní upozornění bude aktivováno pouze provozními hodinami. Service type Hours+Date - servisní upozornění bude také aktivováno naprogramovaným datovým limitem		Work hours - Hours+Date	Work hours
С	Next service	Nevt service Potvrdit tuto možnost k nastavení času do dalšího servisu		Ok
D	Next service (h)	Nastavte hodiny dalšího servisu. Pokaždé, když bude vykonán servisního zásah, tato hodnota bude počet hodin do dalšího servisu.	0-65535 [h]	250
E	Year	Když je servisním typem "hodiny+datum", tato hodnota bude uložena během procesu servisního zásahu do servisního upozornění podle data.	1 - 99	15
F	Month	Když je servisním typem "hodiny+datum", tato hodnota bude uložena během procesu servisního zásahu do servisního upozornění podle data.	1 - 12	1
G	Initial work hours	Startovací hodnota pracovních hodin generátoru. Obvykle ji můžete měnit, když je automatika namontována na generátoru, který již pracoval.	0-2000 [h]	0
Н	Restore hours	Umožňuje resetování pracovních hodin na hodnotu " Initial work hours " v bodě G.	-	Ok
	Reset start #	Umožňuje resetovat počítadlo startů motoru.	-	Ök

2- 5.8.1 – Rychlý servisní úkon

Chete-li aktualizovat servisní hodiny a data bez zadávání nastavení systému, postup se následující:

1) Když je aktivní servisní upozornění na displeji, stiskněte RESET k aktivaci OFF režimu.

2) V OFF režimu držte stlačené tlačítko START po dobu 10 sekund.

3) Zobrazí se stránka rychlého servisního úkonu.



POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
A	Next service (h)	Nastavte hodiny dalších servisů. Pokaždé, když bude vykonán servisní úkon, tato hodnota bude počet hodin do dalšího servisu. Stejný parametr jako M3.8 - D.	0-65535 [h]	250
В	Month	Když je servisním typem "hodiny+datum", tato hodnota bude uložena během servisního úkonu do servisního upozornění podle data.	1 - 12	1
С	Year	Když je servisním typem "hodiny+datum", tato hodnota bude uložena během servisního úkonu do servisního upozornění podle data.	1 - 99	15
D	Next service	Potvrdit tuto možnost k resetování servisních hodin.	-	Ok
E	Hours to next service	Zobrazuje hodiny do dalšího servisního úkonu.	-	-

Po servisním úkonu stiskněte MENU k návratu do normálních stránek.

2-5.9 M3.9 – Typ motoru



POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
A	Engine type	 Nastavte typ paliva a technologie u motoru: Pokud je naprogramován jako "Diesel", logický postup spuštění je popsaný v kapitole 2-5.9.1. Jsou použity výstupy EV, Start, žhavící svíčky, EM. Pokud je naprogramován jako "Petrol", logický postup spuštění je popsaný v kapitole 2-5.9.2. Jsou použity výstupy EV, Start, žhavící svíčky, EM, sycení. Pokud je naprogramován jako "Gas", logický postup spuštění je popsaný v kapitole 2-5.9.3. Jsou použity výstupy EV, Start, žhavící svíčky, EM, sycení. 	Diesel – Petrol - Gas	Diesel
В	Choke time	Maximální doba, během které je při startu aktivován výstup tlumivky.	0-255 [s]	3
С	Threshold	Prahová hodnota napětí, kterou je třeba dosáhnout při startu, aby se automaticky deaktivoval výstup tlumivky.	Off-500 [V]	100
D	Temp. Inhibit	Pokud zahájena startovací procedura, a teplota je vyšší, než nastavená hodnota,výstup tlumivky není zapnut.	Off-255 [°C]	Off
E	Gasoline pages	Pokud je zapnuto, display zobrazí pouze stránky pouze pro benzinový systém. Pokud je vypnuto, zobrazí se standartní.	On-Off	On
F	Choke type	Vyberte logickou aktivaci výstupu tlumivky: Continuous: výstip tlumivky může být přikázán během každého pokusu o start, v souladu s parametry B-C-D. Alternate: výstup tlumivky může být příkázán pouze během lichých pokusů o start, v souladu s parametry B-C-D.	Continuous - Alternate	Continuous
G	Gas valve delay	Nastavte časovou prodlevu startovacím výstupem a GV, EV a startováním. Tato prodleva definuje "čistou" fázi benzinových motorů.	0-255 [s]	3
н	Fuel valve delay	Nastavte časovou prodlevu mezi deaktivací plynového ventilu a deaktivací palivového ventilu během fáze zastavení.	0-255 [s]	3
	Priming delay	Nastavte čas během prvního pokusu startování.	0-255 [s]	3

2-5.9.1 Graf Start/Stop vznětového motoru

Graf níže popisue logickou aktivaci EV, EM, předehřev, startu, výstupy přidání a ubrání plynu během procesu startování vznětového motoru. První pokus není úspěšný, po časové prodlevě mezi pokusy, je úspěšně proveden druhý proces startování. Po 6s chodu je motor zastaven např.dálkovou aktivací zastavení.





2-5.10 M3.10 - Sběrnice



POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH	VÝCHOZÍ HODNOTY
A	Canbus Protocol	Nastavte komunikační protokol na sběrnicovou komunikaci motoru. Jsou k dispozici protokoly: - J1939 - SCANIA EMS - SCANIA EMS - SCANIA EMS6 (Start/Stop) - SCANIA EMS8 (Start/Stop) - VOLVO EMS - VOLVO EMS - VOLVO EDC4 - PERKINS ECM - JOHN DEERE JDEC - DEUTZ EMR1 - IVECO NEF / CURSOR - CUMMINS CM850 - MTU ECU7 (Start/Stop) - MTU ECU7 (Start/Stop) - MTU ECU7 (Start/Stop) - DEUTZ EMR2 (Start/Stop) - JCB TIER2 - AT207 Protokoly označené jako "Start/Stop" umožňují aktivaci a vypnutí motoru přímo ze sběrnicové komunikace. Ke správnému startování motoru přes sběrnicovou komunikaci je potřeba naprogramovat M3.1B jako"OFF", pokud ne, signál D+ je připojen k AT207.	None-AT207	None
В	CAN baud-rate	Rychlost komunikace v bitech za sekundu pro sběrnicový port.	100 to 1000 [kbps]	250
С	ECU delay	Cas, během kterého ECU výstup (když je jeden výstup naprogramovaný na ECU) zůstává po zapnutí ovladače nebo po zastavení generátoru aktivní. Nastavením na "Off" zůstane výstup vždy aktivní. Výstup reaguje také na startování generátoru a zůstává aktivní během fungování bez ohledu na naprogramování tohoto parametru.	Off to 59 [min]	5

2-6 M4 – Obecné nastavení

Obecné nastavení je složeno ze 4 podmenu:

- A) Display setup: Podmenu, které obsahuje všechny parametry nastavení obrazovky: jazyk, kontrast, atd.
 B) Clock setup: Podmenu s obecným nastavením hodin: datem, časem a dnem v týdnu
 C) Test setup: Podmenu s nastavením testovacího operačního režimu, jako je délka a den programovatelných testů
 - D) Security setup: Podmenu k nastavení hesla různých úrovní, které zamknou a odemknout různé menu

2-6.1 M4.1 – Nastavení displeje



PO7	NÁZEV	POPIS	ROZSAH	VÝCHOZÍ
102.		1010	HODNOT	NASTAVENÍ
			IT – EN – FR	
A	Language	Výber jazyka	– Custom –	Default (EN)
			Default	. ,
В	Contrast	Nastavení kontrastu displeje	0-15	10
С	Show warranty	Pokud ON, ukazuje se doba záruky	Off - On	On
D	Show IO	Pokud ON ukazuje se stránka vstupů a výstupů	Off - On	On
E	Auto Start at turn on	Pokud ON ovladač je při zapnutí nastaven do Automatického modu	Off – On	Off

2-6.2 M4.2 - Nastavení hodin



POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
-	Reset clock	Používá se k upravení nastaveného data/času, aktualizuje to aktuální čas s nastavenými hodnotami v parametrech C,D,E,F,G a H. K tomuto provedení musíte vybrat oblast používání řídícími šipkami a potvrďte pomocí řídícího tlačítka "i".	-	-
-	Current setting	Zobrazuje aktuální datum a nastavený čas.	-	-
Α	Year	Nastavení roku	0-99	12
В	Month	Nastavení měsíce	0-12	1
С	Day	Nastavení dne	0-31	1
D	Day of the week	Nastavení dne v týdnu od neděle do soboty	Sun - Sat	Sun
E	Hours	Nastavení aktuálních hodin	0-23	12
F	Minutes	Nastavení aktuálních minut	0-59	0

2-6.3 M4.3 - Testovací nastavení



POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
Α	Start hour	Nastavení hodiny pro 1. start	0-23	9
В	Start min.	Nastavení minuty pro 1. start	0-59	30
С	Test length	Nastavení délky testu 1. startu	Off -255 [min]	5
D	Start hour	Nastavení hodiny pro 2. start	0-23	10
E	Start min.	Nastavení minuty pro 2. start	0-59	30
F	Test length	Nastavení délky testu 2. startu	Off -255 [min]	Off
G	Test with load	ON - test se zátěží, OFF - test bez zátěže	On-Off	Off
н	No remote stop	ON - během testu je podporován dálkový stop signál OFF - během testu není podporován dálkový stop signál	On-Off	Off

POZ.	NÁZEV	POPIS
-	Sunday	Pokud je zaškrtnuto, umožňuje denní test na neděli.
-	Monday	Pokud je zaškrtnuto, umožňuje denní test na pondělí.
-	Tuesday	Pokud je zaškrtnuto, umožňuje denní test na úterý.
-	Wednesday	Pokud je zaškrtnuto, umožňuje denní test na středu.
-	Thursday	Pokud je zaškrtnuto, umožňuje denní test na čtvrtek.
-	Friday	Pokud je zaškrtnuto, umožňuje denní test na pátek.
-	Saturday	Pokud je zaškrtnuto, umožňuje denní test na sobotu.

2-6.4 M4.4 – Nastavení zabezpečení



Menu nastavení zapezpečení povoluje vstup přístupových kódů k zamčení/odemčení naprogramovaných menu. Z důvodu nechtěné změny nastavení je stanice z výroby uzamčena. V případě nutnosti změny nějkterých parametrů, prosím kontaktujte svého prodejce.

POZ.	NÁZEV	POPIS	KÓD	
A	A Global code Heslo k přístupu do naprogramovaných menu. Je možné ho změnit, od 000 do 999.		1	
В	Clear events log Potvrdit vymazání akcí přístupového registru.			
С	C State password Heslo k zamčení/odemčení upozornění kromě sítě, generátoru a motoru.			
D	D Mains password Zadejte heslo, které zamkne/odemkne síťové nastavení a příslušná upozornění.			
E	Genset password	Zadejte heslo, které zamkne/odemkne nastavení alternátoru a příslušná upozornění.		
F	Engine password	Zadejte heslo, které zamkne/odemkne nastavení motoru a příslušná upozornění.		
G	Special password	Zadejte heslo, které zamkne/odemkne speciální funkce nastavení.		
Н	Connectivity password	Zadejte heslo, které zamkne/odemkne nastavení připojení.		
I	I/O password	Zadejte heslo, které zamkne/odemkne I/O nastavení.		

2-7 M5 – Nastavení upozornění



Nastavení upozornění je složeno ze 4 rozdílných skupin upozornění: a) Upozornění sítě b) Upozornění generátoru c) Upozornění motoru

- d) Obecné upozornění

Vyberte kategorii spodní a horní šipkou, pak zmáčkněte "i" k potvrzení a vstupu. Uvidíte obecnou obrazovku nastavení upozornění skládající se ze 4 stran. Na první straně vyberte a potvrďte parametr "a" ke zvolení kódu upozornění. V horní části obrazovky uvidíte název odpovídajícího upozornění. Pak upravte parametry od "d" do "l" jak si přejete. Pak se vraťte na první stranu a potvrďte parametr "c" k uložení úprav.



Ke každému programu můžete programovat následující parametry:

POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH	
A	Alarm code	Vyberte tento parametr ke zvolení upozornění, které chcete nastavit. Všechny parametry na další straně se odkazují na zvolené upozornění v tomto parametru. V horní části obrazovky uvidíte také jméno odpovídajícího kódu, který jste vybrali.	-	
В	Category of the alarm Název vybrané kategorie z první obrazovky nastavení upozornění. Není možné ho přímo upravit na této straně.			
С	Save alarm	Parametr, který byl potvrzen tlačítkem "i" k uložení všech parametrů z D do L v konfiguraci vybraného upozornění v parametru A.	-	
D	Activation	Nastavení podmínek pro zobrazení upozornění: Always (vždy povoleno), Run (aktivováno pouze chodem motoru) nebo Disabled (vypnuto).	Always - Run - Disabled	
E	Delay	Před aktivací upozornění musí zůstat aktuální příčina po tuto dobu.	0-255 [s]	
F	Retentive	ON: indikace upozornění zůstává na displeji dokud nezmáčknete resetovací tlačítko, i v případě, že příčina zmizí OFF: indikace upozornění zmizí, když zmizí příčina	Off-On	
G	Action	Chování při aktivaci upozornění. Warning - pouze indikace Stop - upozornění ihned zastaví motor Cooling - upozornění zastaví motor s chlazením	Warning - Stop - Cooling	
н	Siren	ON - nastavený výstup pro sirény je aktivován, spolu s upozorněním OFF - siréna nebude aktivována	Off-On	
I	Remote	Při aktivaci varování se odešle i SMS zpráva na uložená čísla ON - pokud je připojen modem, deska pošle SMS, když se objeví upozornění OFF - SMS nebude pro toto varování odesílána	Off-On	
J	Global 1	Nastavte, pokud musí aktivace alarmu také aktivovat naprogramovaný výstup pro Global upozornění 1.	Off-On	
к	Global 2	Nastavte, pokud musí aktivace alarmu také aktivovat naprogramovaný výstup pro Global upozornění 2.	Off-On	
L	Global 3	Nastavte, pokud musí aktivace alarmu také aktivovat naprogramovaný výstup pro Global upozornění 3.	Off-On	

			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			por	omeni									
				A	ktiva	ce		cD,		Akce						
N.	Kategorie	Kód upozornění	Název upozornění	Vžďy	Vypnuto	V provozu	Časová prodleva	Diouhodobe	Chlazení	Zastaveno	Varování	Siréna	DÁLKOVĚ	Global 1	Global 2	Global 3
1	Mains	1208	Síť: nízká frekvence		V		2				V		V			
2	Mains	1209	Síť: vysoká frekvence		V		2				V		V			
3	Mains	1213	Síť: V asymetrie	V			1				V	V	V	V		
4	Mains	20025	Chybná síť	V			2				V		\checkmark			
5	Mains	20034	KR zpětná vazba	V			5				V	V	V	V		
6	Mains	20052	Síť: fáze sekvence	V			0				\checkmark	V	V	V		
7	Mains	20060	Síť: nízké napětí		V		5				V		V			
8	Mains	20061	Síť: vysoké napětí	V			5				\checkmark					
9	Genset	1201	Gnenerátor: nízká frekvence			V	5	V		V		V	V	V		
10	Genset	1202	Generátor: vysoká frekvence			V	5	V		V		V	V	V		
11	Genset	1205	Generátor: fáze sekvence	V			0	V		V		V	V	V		
12	Genset	1206	Generátor: zkrat			V	2	V		V		V	V	V		
13	Genset	1207	Generátor: Imax přetížení			V	5	V	V			V	V	V		
14	Genset	1214	Generátor: V asymetrie	_		V	1				V	V	V	☑		
15	Genset	20007	Uzemnění	V			2	V		\checkmark		V	V	V		
16	Genset	20032	Nouzové zastavení				0			V						
17	Gensel	20033	KG zpetna vazba				5				V				<u> </u>	
10	Genset	20030	Uzivalelské upozornění 1				3								<u> </u>	
20	Genset	20037	Uživatelské upozornění 3				3									
20	Genset	20050	Generátor: nízké napětí			5	5			5	V					
22	Genset	20063	Generátor: vysoké napětí				5			R R						
23	Genset	20066	Duální režim zapnutý				0				V				<u> </u>	1
24	Genset	20069	Uživatelské upozornění 4				3				<u> </u>	V				
25	Genset	20070	Vysoký výkon kW předalarm			V	0				V	V				
26	Genset	20071	Vysoký výkon kW			V	0	V	V			V	V	V		
27	_ ·															
	Engine	01001	Selhání startu				0			V		V	V			
28	Engine	01001	Selhání startu Mechanická závada			V	0 10	V		V		V	V	V		
28 29	Engine Engine Engine	01001 01003 01101	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání	V	V	V	0 10 2	V		2	V	V	V	V		
28 29 30	Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru		V V	V	0 10 2 2	2 2 7		N	V	2 2 2	 Z Z Z 	 Z Z Z 		
28 29 30 31	Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění		2 2 2		0 10 2 2 30	 ✓ ✓ 	V		V	 N N<	 N N<	 S S S S 		
28 29 30 31 32	Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva		 N N<		0 10 2 2 30 30	Image: Second		K	N N	 K K<	 X X	N N N N N		
28 29 30 31 32 33	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje		Image: Constraint of the second sec		0 10 2 30 30 2		V	X	V V V	 N N<	 N N<	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
28 29 30 31 32 33 34	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje		Image: Second		0 10 2 30 30 2 2 2				V V V		 N N<			
28 29 30 31 32 33 34 35	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01107 01108 01112	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM		Image: state Image: state </td <td></td> <td>0 10 2 30 30 2 2 2 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Y Y Y</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0 10 2 30 30 2 2 2 2				Y Y Y					
28 29 30 31 32 33 34 35 36	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01108 01112 01113 0225	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká RPM				0 10 2 30 30 2 2 2 2 5 5				Image: Second					
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká RPM Nízká hladina oleje				0 10 2 30 30 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2			 K K<						
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká RPM Nízká hladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky				0 10 2 30 30 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 0				Y Y Y Y Y Y					
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká RPM Nízká hladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru				0 10 2 30 30 2 2 2 2 5 5 2 2 2 0 3									
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015 20015 20019 20020	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká RPM Nízká hladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru Servis				0 10 2 30 30 2 2 2 2 5 2 2 2 0 3 3			K K K						
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015 20015 20019 20020 20024	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká RPM Nízká hladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru Servis Časový limit tankování Chvhné D+				0 10 2 30 30 2 2 2 2 2 2 2 0 3 0 5 5 2 2 0 5 5 5 5 5 5			N N N N N		2	2	 X X		
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015 20015 20019 20020 20024 20024 20028	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká RPM Nízká hladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru Servis Časový limit tankování Chybné D+				0 10 2 30 30 2 2 2 2 2 5 2 2 2 0 3 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X				 X X	 X X	 X X		
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015 20006 20015 20019 20020 20024 20028 20028	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká Aladina oleje Nízká hladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru Servis Časový limit tankování Chybné D+ Vysoká teplota D generátoru Nízká hladina D paliva				0 10 2 30 30 2 2 2 2 2 5 2 2 2 0 3 0 5 5 2 2 5 5 5			3 3 3		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X <td>X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X<td> X X</td><td></td><td></td></td>	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X <td> X X</td> <td></td> <td></td>	 X X		
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015 20006 20015 20019 20020 20024 20024 20028 20029 20030	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká Aladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru Servis Časový limit tankování Chybné D+ Vysoká teplota D generátoru Nízká hladina D paliva Nízká hladina D paliva				0 10 2 30 30 2 2 2 2 2 5 2 2 2 0 3 0 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2					X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X <td>X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X<td> Z Z<</td><td></td><td></td></td>	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X <td> Z Z<</td> <td></td> <td></td>	 Z Z<		
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015 20006 20015 20019 20020 20024 20028 20029 20030 20039	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká A RPM Nízká hladina oleje Nízká hladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru Servis Časový limit tankování Chybné D+ Vysoká teplota D generátoru Nízká hladina D paliva Nízký tlak D oleje				0 10 2 30 30 2 2 2 2 2 5 2 2 2 0 3 0 5 5 2 2 5 2 2 10					X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X <td> Z Z<</td> <td></td> <td></td>	 Z Z<		
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015 20006 20015 20019 20020 20024 20024 20028 20029 20030 20039 20042	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká RPM Nízká Aladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru Servis Časový limit tankování Chybné D+ Vysoká teplota D generátoru Nízká hladina D paliva Nízký tlak D oleje Nízký zbívající čas funkce <u>U</u> cpaný filtr				0 10 2 30 30 2 2 2 5 5 2 2 0 3 0 5 5 2 2 5 5 2 2 10 5									
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015 20006 20015 20019 20020 20024 20028 20029 20029 20030 20039 20042 20042	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká APM Nízká hladina oleje Nízká hladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru Servis Časový limit tankování Chybné D+ Vysoká teplota D generátoru Nízká hladina D paliva Nízký tlak D oleje Nízký zbívající čas funkce Ucpaný filtr				0 10 2 30 30 2 2 2 5 2 2 2 2 0 3 0 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 10 5 5 5 5 5					X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015 20006 20015 20019 20020 20024 20028 20029 20024 20028 20029 20030 20039 20042 20042 20043 20051	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká APM Nízká Aladina oleje Nízká hladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru Servis Časový limit tankování Chybné D+ Vysoká teplota D generátoru Nízká hladina D paliva Nízká hladina D paliva Nízký tlak D oleje Nízký zbívající čas funkce Ucpaný filtr Plná nádrž				0 10 2 30 30 2 2 2 5 5 2 2 0 3 0 5 5 2 2 5 5 2 10 5 5 5 5 60							 Z Z<		
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015 20006 20015 20019 20020 20024 20028 20029 20024 20028 20029 20030 20039 20039 20042 20043 20051 20057	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Výsoká RPM Nízká Aladina oleje Nízká hladina oleje Nízká hladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru Servis Časový limit tankování Chybné D+ Vysoká teplota D generátoru Nízká hladina D paliva Nízká hladina D paliva Nízký tlak D oleje Nízký zbívající čas funkce Ucpaný filtr Plná nádrž Žádný senzor oleje Nízké napětí baterie				0 10 2 30 30 2 2 2 5 5 2 2 0 3 3 0 5 5 2 2 5 5 2 2 10 5 5 5 60 15							 2 3 4 5 5<		
28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015 20019 20020 20024 20028 20029 20024 20028 20029 20030 20039 20042 20042 20043 20051 20057 20058	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Výsoká RPM Nízká A PM Nízká hladina oleje Nízká hladina oleje Nízká hladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru Servis Časový limit tankování Chybné D+ Vysoká teplota D generátoru Nízká hladina D paliva Nízká hladina D paliva Nízký tlak D oleje Nízký zbívající čas funkce Ucpaný filtr Plná nádrž Žádný senzor oleje Nízké napětí baterie				0 10 2 30 30 2 2 2 5 5 2 2 0 3 3 0 5 5 2 2 10 5 5 60 15 15					X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		 Z Z<		
28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015 20019 20020 20024 20028 20029 20024 20028 20029 20030 20039 20042 20042 20043 20051 20057 20058 20064	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká hladina oleje Nízká hladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru Servis Časový limit tankování Chybné D+ Vysoká teplota D generátoru Nízká hladina D paliva Nízká hladina D paliva Nízký tlak D oleje Nízký zbívající čas funkce Ucpaný filtr Plná nádrž Žádný senzor oleje Nízké napětí baterie Vysoké napětí baterie				0 10 2 30 30 2 2 2 5 5 2 2 0 3 3 0 5 5 2 2 10 5 5 60 15 15 3 3							 Z Z<		
28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015 20019 20020 20024 20028 20029 20024 20028 20029 20030 20039 20042 20042 20042 20043 20051 20057 20058 20065	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká hladina oleje Nízká hladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru Servis Časový limit tankování Chybné D+ Vysoká teplota D generátoru Nízká hladina D paliva Nízký tlak D oleje Nízký zbívající čas funkce Ucpaný filtr Plná nádrž Žádný senzor oleje Nízké napětí baterie Vysoké napětí baterie				0 10 2 30 30 2 2 2 5 2 2 2 0 3 3 0 5 5 2 2 0 3 3 0 5 5 2 2 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5									
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 47 48 49 50 51 52 53 54	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015 20006 20015 20020 20024 20029 20024 20028 20029 20030 20039 20042 20043 20042 20043 20057 20057 20058 20064 20065 20068	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká hladina oleje Nízká hladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru Servis Časový limit tankování Chybné D+ Vysoká teplota D generátoru Nízká hladina D paliva Nízká hladina D paliva Nízká tak D oleje Nízký zbívající čas funkce Ucpaný filtr Plná nádrž Žádný senzor oleje Nízké napětí baterie Vysoké napětí baterie Vysoká teplota chladící jednotky Účinnost baterie				0 10 2 30 30 2 2 2 2 2 2 3 0 3 3 0 5 5 2 2 0 3 3 0 5 5 2 2 10 5 5 5 2 10 5 5 5 3 3 0 0 5 5 2 2 3 0 0 30 0 2 2 2 2 2 2 2 2 30 30 30 30 30 30 2 2 2 2					X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	 Z Z<		
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015 20019 20020 20020 20024 20028 20029 20029 20030 20039 20042 20043 20043 20057 20058 20064 20065 20068	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká APM Nízká hladina oleje Nízká hladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru Servis Časový limit tankování Chybné D+ Vysoká teplota D generátoru Nízká hladina D paliva Nízký tlak D oleje Nízký zbívající čas funkce Ucpaný filtr Plná nádrž Žádný senzor oleje Nízké napětí baterie Vysoká teplota chladící jednotky Vysoká teplota chladící jednotky Účinnost baterie				0 10 2 30 30 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 0 5 5 2 2 10 5 5 2 10 5 5 5 2 10 5 5 3 3 3 0 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0									
28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015 20006 20015 20020 20024 20024 20028 20029 20029 20029 20030 20039 20039 20042 20043 20051 20057 20058 20064 20065 20068 20068	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká Aladina oleje Nízká hladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru Servis Časový limit tankování Chybné D+ Vysoká teplota D generátoru Nízký tlak D oleje Nízký tak D oleje Nízké napětí baterie Vysoké napětí baterie Vysoké napětí baterie Vysoká teplota chladící jednotky Účinnost baterie Aktivní test Zastavení				0 10 2 30 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 0 5 5 2 2 10 5 5 2 10 5 5 5 2 10 5 5 5 2 10 5 5 3 3 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57	Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine Engine En	01001 01003 01101 01102 01104 01105 01107 01108 01112 01113 20005 20006 20015 20019 20020 20024 20028 20029 20024 20028 20029 20030 20039 20042 20043 20051 20057 20058 20068 20068 20068	Selhání startu Mechanická závada Upozornění o přehřívání Vysoká teplota A motoru Palivové upozornění Nízká hladina A paliva Upozornění o tlaku oleje Nízký tlak A oleje Vysoká RPM Nízká hladina oleje Nízká hladina oleje Nízká hladina chaldící jednotky Selhání zastavení motoru Servis Časový limit tankování Chybné D+ Vysoká teplota D generátoru Nízký tlak D oleje Nízký tak D oleje Nízký tak D oleje Nízký tak D oleje Nízký napětí baterie Vysoké napětí baterie Vysoké napětí baterie Vysoká teplota chladící jednotky Účinnost baterie				0 10 2 30 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 3 0 5 5 2 2 10 5 5 2 10 5 5 5 60 15 15 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									

59	General	20022	Dálkové zastavení			1		V				V	
60	General	20026	EJP	V		0			V		V		
61	General	20027	Chybný test	V		0	V		V	V	V	V	
62	General	20045	Generátor běží	V		0			V		V		
63	General	20046	Generátor je připraven	V		0			V		V		
64	General	20055	Tankování	V		0			V		V		
65	General	20059	TPS režim zapnutý	V		0			V		V		
66	General	20067	Master com chyba	V		15			V	V			

2-7.2 M5 – Popis upozornění

N.	Kód upozo rnění	Název upozornění	Popis upozornění	Menu / Parametr
1	1208	Mains: low freq.	Oznámení, že síťová frekvence je pod naprogramovanou prahovou hodnotou	M1-F
2	1209	Mains: high freq.	Oznámení, že síťová frekvence je nad naprogramovanou prahovou hodnotou	M1-E
3	1213	Mains: V asymmetry	Oznámení, že rozdíl mezi horním a spodním napětím sítě je příliš vysoký	M1.K
4	20025	Faulty mains	Oznámení, že síť je mimo limity	M1-BCEF
5	20034	KR feedback	Kdvž výstup KR stykače není roven vstupnímu stavu	M8
6	20052	Mains: phase seq.	Oznámení špatné fáze sekvence sítě	M1-J
7	20060	Mains: low voltage	Oznamuje, že napětí sítě je pod naprogramovanou prahovou hodnotou	M1-C
8	20061	Mains: high voltage	Oznamuje, že napětí sítě je nad naprogramovanou prahovou hodnotou	M1-B
0	1201	CE: low frog	Hednety frely once isou and nearogram y on imity	MO E
9	1201	GE. IOW ITEQ.	Hodnoty frekvence jsou pod naprogramovanými limity	IVIZ-F
10	1202	GE: night freq.		IVIZ-E
12	1200	GE: phase seq.	Oznámení že ekomžitý preud je vyčějí pož poprogramovaný limit pro zkret	M2 L
12	1200	GE: Short circuit	Oznámení, že okamžitý proud je vyšší než naprogramovaný limit pro zkral	
13	1207	GE. Inax overload		
14	1214	GE: V asymmetry	Oznameni, ze rozdil mezi nornim a spodnim napetim generatoru je prilis vysoke	M2-P
15	20007	Ground protection	Ozemnení digitalního vstupu upozomení	1/18
10	20032	Emergency stop		IVI8
17	20033	KG feedback	Kdyz vystup KG stykace není roven vstupnímu stavu	IVI8
18	20036	User alarm 1	upozoreni, ktere je aktualni, kdyz je digitalni vstup naprogramovany jako uzivateliky alarm 1 aktivní	M8
19	20037	User alarm 2	Upozoréní, které je aktualní, když je digitalní vstup naprogramovaný jako uživatelký alarm 2 aktivní	M8
20	20038	User alarm 3	Upozorění, které je aktuální, když je digitální vstup naprogramovaný jako uživatelký alarm 3 aktivní	M8
21	20062	GE: low voltage	Hodnoty napětí jsou pod naprogramovanými limity	M2-C
22	20063	3 GE: high voltage Hodnoty napětí jsou nad naprogramovanými limity		M2-B
23	20066	Dual mode on Aktivní upozornění během zastavování duálním pohotovostním režimem, během tohoto pohotovostního režimu je síťová LED detekce aktivována, i když není síť přítomna		M6.6
24	20069	39 User alarm 4 Alarm je aktivní, když je aktivován digitální vstup naprogramovaný jako uživatelský alarm 4.		M8
25	20070	High kW pre alarm	Oznamuje okamžitý výkon zátěže na generátoru vyšší než naprogramované limity pro kW pre alarm.	M2.1-k
26	20071	High load kW	Oznamuje okamžitý výkon zátěže na generátoru vyšší než naprogramované limity pro kW alarm.	M2.1-j
27	01001	Start failure	Oznámení, že není detedován chod motoru po startovních pokusech v automatickém režimu	M3.1
28	01003	Mechanical fault	Oznámení, že všechny signály detekce chodu motoru jsou ztraceny bez příkazu ze stykače k zastavení motoru	M3.1
29	01101	Temp, pre alarm	Oznamuje, že teplota motoru je vyšší než naprogramovaná varující prahová hodnota	M3.6-B
30	01102	High engine temp. A	Oznamuje, že teplota motoru je vyšší než naprogramovaná alarmová prahová hodnota	M3.6-C
31	01104	Fuel pre alarm	Oznamuje, že hladina paliva je nižší jež naprogramovaná varující prahová hodnota	M3.4-B
32	01105	Low fuel level A	Oznamuje, že hladina paliva je nižší než naprogramovaná alarmující prahová hodnota	M3.4-C
33	01107	Oil press. pre alarm	Oznamuje, že tlak oleje je nižší než naprogramovaná varující prahová hodnota	M3.5-B
34	01108	Low oil pressure A	Oznamuje, že tlak oleje je nižší než naprogramovaná alarmující prahová hodnota	M3.5-C
35	01112	High RPM	Oznamuje, že hodnota rychlosti motoru je vyšší než naprogramovaná hodnota	M3.1-N
36	01113	Low RPM	Oznamuje, že hodnota rychlosti motoru je nižší než naprogramovaná hodnota	M3.1-O
37	20005	Low oil level	Hladina oleje vstupního upozornění	M8
38	20006	Low coolant level	Hladina chladící jednotky vstupního upozornění	M8
39	20015	Stop engine failure	Oznamuje, že je stále detekován chod motoru po stop fázi	M3.2
40	20019	Service	Oznamuje, že vypršel servisní časovač	M3.8
41	20020	Refueling timeout	Oznamuje, že je stále detekován chod motoru po stop fázi	M3.2
42	20024	Faulty D+	Oznamuje, že je napětí D+ alternátoru pod 4Vdc s chodem motoru	-
43	20028	High GE temp. D	Vysoká teplota vstupního upozornění	M8
44	20029	Low fuel level D	Nízká hladina paliva vstupního upozornění	M8
45	20030	Low oil pres. D	Nízký tlak oleje vstupního upozornění	M8
46	20039	Autonomy low	Upozornění se zobrazí, pokud je čas pro další chod menší než nastavená hodnota (vypočítá se z procenta zátěže, spotřeby paliva a množství paliva)	M3.4
47	20042	Clogged filter	"Ucpaný vzduchový filtr" upozornění	M8
48	20043	Tank full	"Plná palivová nádrž" upozornění	M8
49	20051	No oil sensor	Oznamuje, že senzor tlaku oleje je otevřen bez chodu motoru	-
50	20057	Low battery voltage	Oznamuje, že napětí baterie je vyšší než naprogramovaná hodnota	M3.7-A
51	20058	High battery voltage	Oznamuje, že napětí baterie je nižší než naprogramovaná hodnota	M3.7-B
52	20064	Water in fuel	Voda v palivu upozornění	M8

53	20065	High coolant temperature	Vysoká teplota chaldící kapaliny upozornění	M8
54	20068	Battery efficiency	Oznamuje vysoký výpadek napětí baterie během startovací fáze	M7
55	20008	Test active	Aktivní signalizace testovacího procesu	M4.3
56	20012	Stopping	Oznamuje, že je aktivní proces zastavení	-
57	20013	Start phase	Oznamuje, že je aktivní proces startování	-
58	20021	Remote start	Oznamuje dálkovou funkci start z digitálního vstupu	M8
59	20022	Remote stop	Oznamuje dálkovou funkci stop z digitálního výstupu	M8
60	20026	EJP	Oznamuje, že je aktivní vstup dálkvého startu (pokud je naprogramován jako EJP)	
61	20027	Failed test	Oznamuje neuúspěšný test: v manuálu, pokud režim motoru nenastartoval po po pokusech; v automatickém režimu pokud zastavující upozornění nastane během testovacího procsu	M4.3
62	20045	GE running	Oznámení, že je aktivní, když je detekován chod generátoru	-
63	20046	GE ready…	Oznámení, že generátor neběží a je bez blokujících upozornění	-
64	20055	Refueling	Oznamuje aktivní tankovací podmínky, pokud výstup tankovací pumpy je naprogramován a připojené výstupy jsou aktivovány.	M3.4
65	20059	TPS mode on	Oznamuje aktivaci TPS doby programovatelného start/stop režimu.	M6.4
66	20067	Master com error	Oznamuje RS485 master-slave chybu komunikace pokud je duální pohotovostní režim povolen	M6.6

2-8 M6 – Speciální funkce

AT207 povoluje 6 speciálních funkcí aktivních pouze v automatickém režimu: EJP, Start by mains kW, Dummy Load, TPS, Heater, Dual standby. Relativní parametry mohou být nastaveny v tomto menu. Zde také můžete nastavit typ používání všech programovatelných vstupů a výstupů. Podmenu jsou následující:

- A) EJP pouze v automatickém režimu
 Start by mains kW (peak shaving) pouze v automatickém režimu
- B) Dummy Load - pouze v automatickém režimu C)
- TPS (timer programmable start stop) pouze v automatickém režimu D)
 - Heater pouze v automatickém režimu E)
 - F) Dual standby - pouze v automatickém režimu

2-8.1 M6.1 - EJP



Start generátoru dálkovým signálem na jednom z programovatelných vstupů předem naprogramovaným jako dálkový start (viz par. 2-10). a) OFF: když uplynula časová prodleva KG, AT207 přepné přepínač na straně generátoru a to i v případě, že je deaktivovaná síť. b) ON: po startu generátoru musít počkat než je druhý programovatelný vstup (musíte nastavit přepínačem, viz par. 2-10) zavřen, pak po časové prodlevě KG, AT207 přepne přepínač na straně generátoru, i když je detekována síť.

POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
Α	EJP enable	ON - funkce je povolena OFF - funkce je zakázána	On/Off	Off
В	Start delay	Časová prodleva, která uplyne před nastartováním generátoru	0-999 [s]	5
С	KG delay	Časová prodleva, která uplyne po nastartování generátoru (když je vypnutý parametr D) nebo po přivedení log 0 na vstup naprogramovaný pro vzdálené zastavení (když je zapnutý parametr D) před sepnutím stykače.	0-999 [s]	5
D	EJP2 input	ON - po sepnutí spínače a po uplynutí času C připojí zátěž ke generátoru OFF - zátěž je automaticky připojena ke generátoru poté co je vzdáleně nastartován a uplynula doba C od startu	On/Off	On
E	No KR with EJP	ON - mód EJP je aktivní (aktivní dálkový vstup startu), stykač sítě se otevře a není možné ho zavřít a to i v případě, že generátor je zastaven poplachem.	On/Off	Off
F	Off delay	Časová prodleva, během které EJP signál musí být vypnutý k umožnění zastavení generátoru a sepnutí sítě.	0-999 [s]	5

2-8.2 M6.2 - Start dle spotřeby kW



Funkce, která povoluje automatický start a stop v souladu s maximálními a minimálními prahovými hodnotami elektrické spotřeby.

Když spotřeba zátěže z dodávané sítě přesahuje "Start power" po dobu delší než je doba pro start "Time for start", AT207 nastartuje generátor a přepne zátěž na generátor. Když je hodnota spotřeby zátěže nižší než "Stop power" po dobu "Time for stop", zátěž je spotřebována sítí (pokud je dostupná) a generátor je zastaven. Když chybí síť, zátěž zůstává na generátoru dokud není detekováno síťové napětí.

POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
Α	kW mains Enable	ON – funkce je povolena, OFF - je zakázána	On / Off	Off
В	Start power	Výkon ze sítě: pokud spotřeba překročí tuto hodnotu (alespoň po dobu v bodě C), generátor se nastartuje a připne zátěž na generátor.	0-255 [%]	80
С	Time for start	Časová prodleva, po kterou musí zůstat spotřeba zátěže nad prahovou hodnotou sítě (bod B); po této době se nastartuje generátor.	0-255 [s]	5
D	Stop power	Výkon je dodáván generátorem: když se spotřeba energie vrátí na nižší než tuto hodnotu (alespoň po v bodě E), zátěž se přepne do sítě a generátor je zastaven.	0-255 [%]	30
E	Time for stop	Časová prodleva, po kterou musí zůstat spotřeba zátěže pod prahovou hodnotou; po této době se zátěž vrátí do sítě a generátor je zastaven.	0-255 [s]	5

Poznámka: procentuální prahové hodnoty energie jsou označovány jako jmenovitá hodnota, která je počítána z jmenovitéo napětí, jmenovitého proudu, jemnovitého faktoru energie (0,8) a typu zvoleného systému.

2-8.3 M6.3 - Umělá zátěž



Funkce, která dovoluje aktivovat jeden z programovatelných výstupů v závislosti na maximálních a minimálních prahových hodnotách dle spotřeby zátěže. Když je spotřeba zátěže nižší než DUMMY ON po dobu delší než je ON DELAY, deska aktivuje všechny výstupy, které jste naprogramovali na Dummy load funkci (viz. 2-10 Programování výstupů). Když je hodnota spotřeby zátěže vyšší než DUMMY OFF alespoň po dobu OFF DELAY výstupy jsou deaktivovány. K aktivování této funkce musíte nastavit jeden programovatelných výstupů na "dummy load" (viz. 2-10) a musíte nastavit následující parametry.

POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
Α	Dummy enable	ON - funkce je povolena, OFF - funkce je zakázána	On / Off	Off
В	Dummy On	Když je spotřeba energie vyšší než tato hodnota (po dobu "On delay" v bodě C), naprogramované výstupy jako "dummy load" jsou aktivovány.	0-255 [%]	30
С	On delay	Časová prodleva, po kterou musí zůstat spotřeba zátěže pod prahovou hodnotou na generátoru (bod B); po této době jsou výstupy aktivovány.	0-255 [s]	5
D	Dummy Off	Když spotřeba energie překročí nastavenou prahovou hodnotu (po dobu "Off delay" v bodě E), naprogramované výstupy jako "dummy load" jsou deaktivovány.	0-255 [%]	80
E	Off delay	Časová prodleva, po kterou musí zůstat spotřeba energie nad prahovou hodnotou na generátoru (bod D); po této době jsou výstupy deaktivovány.	0-255 [s]	5

Poznámka: procentuální prahové hodnoty energie jsou označovány jako jmenovitá hodnota, která je počítána z jmenovitéo napětí, jmenovitého proudu, jemnovitého faktoru energie (0.8) a typu zvoleného systému.





Tato funkce je stejná jako automatický test, který používá program až dva pracovními intervaly, které aktivují generator ve zvolený čas na zvolenou dobu. Je také možné nastavit jestli bude test s nebo bez zátěže, s nebo bez dálkového zastavení a které ve dny se má test provést.

POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
A 1-2	TPS1 start (h) - TPS1 start (m)	TPS1 hodina a minuta startu.	0-23 / 0-59	8:30
B 1-2	TPS1 stop (h) - TPS1 stop (m)	TPS1 hodina a minuta zastavení.	0-23 / 0-59	12:30
С	TPS1 enable	Off – pracovní doba 1 je zakázána.	On / Off	Off
D	TPS2 start (h) - TPS2 start (m)	TPS2 hodina a minuta startu.	0-23 / 0-59	14:30
E	TPS2 stop (h) - TPS2 stop (m)	TPS2 hodina a minuta zastavení.	0-23 / 0-59	18:30
F	TPS2 enable	Off – pracovní doba 2 je zakázána.	On / Off	Off
G	TPS with load	On - TPS režim bude se zátěží připojenou ke generátoru Off - zátěž zůstane připojena k síti a k přechodu dojde pouze v případě výpadku sítě během TPS.	On / Off	Off
н	No remote stop	On - funkce dálkového zastavení bude vypnuta Off - funkce dálkového zastavení bude zapnuta	On / Off	Off

POZ.	NÁZEV	POPIS
-	Sunday	Pokud je zaškrtnuto, umožňuje TPS v neděli.
-	Monday	Pokud je zaškrtnuto, umožňuje TPS v pondělí.
-	Tuesday	Pokud je zaškrtnuto, umožňuje TPS v úterý.
-	Wednesday	Pokud je zaškrtnuto, umožňuje TPS v středu.
-	Thursday	Pokud je zaškrtnuto, umožňuje TPS v čtvrtek.
-	Friday	Pokud je zaškrtnuto, umožňuje TPS v pátek.
-	Saturday	Pokud je zaškrtnuto, umožňuje TPS v sobotu.

POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
m 1-2	Dawn time (h) Dawn time (m)	Nastavte čas začátku dne.	0-23 / 0-59	7:00
n 1-2	Dusk time (h) Dusk time (m)	Nastavte čas konce dne a začátku noci.	0-23 / 0-59	19:00
o	Night mode	Off – noční režim je vypnutý. Je-li zvolen režim "Nighttime stop", pak se generátor nespustí během noci při výpadku sítě. Je-li zvolen režim "Daytime stop", pak se generátor nespustí během dne při výpadku sítě.	Off – Nighttime stop – Daytime stop	Off

2-8.5 M6.5 - Předehřev



Tato funkce je používána ke konfiguraci výstupu předehřevu viz. M8.2. Výstup je používán k aktivaci ohřívacího zařízení měřením vnější teploty. POZOR: ke správnému využití této funkce doporučujeme používat sensor PT100 k měření teploty motoru. Tento typ senzoru umožní získat teploty pod nulou, nikoliv pouze vysoké pracovní teploty.

POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
A	Heater enable	On - povolená aktivace výstupu ohřívače.	On / Off	Off
В	On temperature (°C)	Nastavte prahovou teplotu k aktivaci výstupu ohřívače.	-50 + 50 [°C]	0
С	Off temperature (°C)	Nastavte prahovou teplotu k deaktivaci výstupu ohřívače.	0 - 50 [°C]	30
D	Max time (m)	Nastavte maximální dobu, po kterou bude aktivní výstup ohřívače. Off - není žádná maximální doba aktivace.	Off - 255 [m]	Off



 6/6

Tato funkce je používána k aktivaci duálního režimu vzájemné pohotovosti mezi dvěma AT207. Komunikační linka je RS485 mezi prvním (Modbus master protocol) a druhým (modbus slave protocol ID=1 se stejnou sériovou rychlostí jako master controller).

Když je povolen duální režim na master controller, a slave není připojený nebo není nastavena správná rychlost, objeví se upozornění na master zařízení.

Když jsou obě automatiky v automatickém režimu, duální vzájemný pohotovostní režim je aktivován s přihlédnutím k rozdílu motohodin generátoru master a slave. Když je rozdíl motohodin nižší než naprogramovaná hodnota, master generator se nastartuje. Po určité pracovní době se nastartuje slave generator a když bude připraven k sepnutí stykače KG, master generátor odepne stykač KG a začne proces chlazení a zastavení.

Když se vrátí síť zpět, duální pohotovostní režim nechá zastavený generátor s větším počtem motohodin při dalším startu.

Dojde-li k alarmu na běžícím generátoru, spustí se druhý, aby na něj mohl být připojena zátěž. V tomto případě bude duální režim vypnut do odstranění alarmu na druhé stanici. Cyklus může být přerušen také některou z následujících podmínek:

- 1. Master není v automatickém režimu
- 2. Slave není v automatickém režimu
- 3. Master zakázán (M6.6 a = Off)
- 4. Slave zakázán (M6.6 a = Off)

Pomocí nastavení M8.1 je možné přiřadit funkci "Priority" pro jeden ze vstupů. Při aktivaci tohoto vstupu má generátor prioritu před druhým a bude spuštěn bez ohledu na rozdíl motohodin. Pokud jsou aktivovány prioritní vstupy na master i slave, master generátor bude mít přednost.

POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
A	Dual enable	On - povolený duální pohotovostní režim mezi master a slave automatikou přes RS485. Použijte sériové nastavení M7.1 k definování, která automatika je master a který slave. Sériová rychlost musí být stejná pro obě automatiky, ID pro slave automatiku musí být 1.	On / Off	Off
В	Dual work (h)	Nastavte maximální rozdíl pracovní doby mezi master a slave automatikou, když aktuálně běžící generátor dosáhne této doby, sputí se jiný.	1-100 [h]	10
С	Dual delay (s)	Nastavte časovou prodlevu počátku procesu zastavení po splnění podmínky z řádku B.	1 - 255 [s]	10

PŘÍKLAD APLIKACE:

Připojení dvou ovládáni přes RS485 v master-slave modu (ID slave musí být 2).

Pokud není nastaven hlavní, je možné naprogramovat jeden vstup jako "externí hlavní ovládání". Tímto je možné použít tento vstup jako vzdálený start externí ATS nebo PLC.

Je možné naprogramovat přídavný digitální vstup jako "Prioritu" pro přepnutí priority nastavení generátoru externím kontaktem.

Kontakty mohou být ovládány TE 809 nebo externí ATS/PLC.

Za bežných podmínek (obojí v automatickém modu, žádné stop alarmy, atd.), pokud je rozdíl mezi generátory větší, než M6.6 – parametr B, priorita se změní na generátor s nižší hodnotou motohodin.



2-9 M7 - Připojení

2-9.1 M7.1 - Nastavení sériového portu



Pozice	Název	Popis	Rozsah hodnot	Základní nastavení
Α	Unit ID	Nastavení adresy stanice pro komunikaci přes RS485.	0-255	1
В	RS485 protocol	Typy protokolu: None: Seriový port vypnut. Modbus Master: použito pro připojení pomocí TE6010 rozšíření a AT207 Slave modul pro Dual standby mód. Modbus slave: použito pro vzálené monitorování přes sériový kabel nebo Dual standby spojení s master modbus zařízením. GSM modem: použito pro připojení GSM modemu. TE809: volitelný slave protokol pro AT207 panely.	None Modbus Master Modbus Slave Gsm modem TE809	Modbus Slave
С	RS485 baud-rate	Komunikační rychlost v bitech za sekundu: pro připoejní modemu je doporučená rychlost 9600.	9600-115200 [bps]	115200
D	RS232 protocol	Typy protokolu: None: Seriový port vypnut. Modbus Master: použito pro připojení pomocí TE6010 rozšíření a AT207 Slave modul pro Dual standby mód. Modbus slave: použito pro vzálené monitorování přes sériový kabel nebo Dual standby spojení s master modbus zařízením. GSM modem: použito pro připojení GSM modemu. TE809: volitelný slave protokol pro AT207 panel.	None Modbus Master Modbus Slave Gsm modem TE809	Modbus Slave
E	RS232 baud-rate	Komunikační rychlost pro RS232 port.	9600-115200 [bps]	115200
F	Activate USB	Nastaevní pro komunikaci s PC přes USB port. Komunikační kanál pro vypnutí ochrany CAN portu and měření napětí na J3, používejte to jen pro programování bez připojeného stroje.	Off-On	Off
G	232 parity	Nastavení parity pro RS232 port: 1 = Even 2 = Odd 3 = Mark 4 = Space	None - 4	None
н	485 parity	Nastavení parity pro RS485 port: 1 = Even 2 = Odd 3 = Mark 4 = Space	None - 4	None

2-9.2 M7.2 - GSM Nastavení



Pozice	Název	Popis	Rozsah hodnot	Základní nastavení
A	Modem status	Status modemu: initial (inicializační fáze), wait (čekání), ready (připraven), send (odesílání zprávy), send wait (čekání na potvrzení odeslání).	-	-
В	APP enable	Povolení automatických informačních zpáv a hlášení o alarmech pomocí SMS aplikace nebo standardním mobilem.	On-Off	Off
с	SMS filter (s)	Nastavení časové prodlevy mezi odesílanými SMS zprávami pro zamezení odeslání velkého množství zpráv v krátkém čase.	1-255 [s]	3
D 1-2	Generator Ok - Engine running	Pokud je povoleno, aktivace této podmínky odešle informační SMS.	On-Off	Off-On
E 1-2	Engine stopping - Stopping ok	Pokud je povoleno, aktivace této podmínky odešle informační SMS.	On-Off	Off-On
F 1-2	KG active - KR active	Pokud je povoleno, aktivace této podmínky odešle informační SMS.	On-Off	On-On
G 1-2	Auto mode - Test mode	Pokud je povoleno, aktivace této podmínky odešle informační SMS.	On-Off	On-Off
H 1-2	Off mode - Man mode	Pokud je povoleno, aktivace této podmínky odešle informační SMS.	On-Off	On-On
I 1-2	Ejp on - Mains return	Pokud je povoleno, aktivace této podmínky odešle informační SMS.	On-Off	Off-Off
J	Remote stop	Pokud je povoleno, aktivace této podmínky odešle informační SMS.	On-Off	On
K 1-2- 3	Pw char 1-2-3	Nastavení 6-ti místného hesla pro SMS příkazy. Pokud je heslo jiné než 0-0-0-0- 0, každý příkaz příjmutý bez platného hesla bude ignorován. Příkaz pro zaslání správného hesla je: <i>PWD=[XXXXXX] [Příkaz]</i> Pokud je například heslo 1-0-2-A-z-X, tak správná struktura pro zapnutí motoru je: <i>PWD=102AzX START</i>	[0-9] or [A-Z] or [a-z]	0 - 0 - 0
L 1-2-3	Pw char 4-5-6	Nastavení zbývajících tří čísel hesla	[0-9] or [A-Z] or [a-z]	0 - 0 - 0
М	Call Numbers	Ukazuje číslo mobilního telefonu uloženého na pozici 1	-	-
N	Call Numbers	Ukazuje číslo mobilního telefonu uloženého na pozici 2	-	-
0	Call Numbers	Ukazuje číslo mobilního telefonu uloženého na pozici 3	-	-
Р	Call Numbers	Ukazuje číslo mobilního telefonu uloženého na pozici 4	-	-
Q	Call Numbers	Ukazuje číslo mobilního telefonu uloženého na pozici 5	-	-

2-9.2.1 - Formát SMS odeslaných automatikou

SMS odeslaná automatikou má po přijetí do mobilního telefonu následující tvar:

EAS=Gen.Name------O=AUTO,P=000 M237,237,232,49.9 G000,000,000,00.0 A003.0,000.0,000.0 B=14.1V,h=00000 T=99%,U=00 MC=ON,Z=00 E0000,A000 #41001,Start failure

SMS SECTION	FORMAT DESCRIPION	# DATA CHARACTERS	DATA DESCRIPTION
EAS	[Message type]	3	Hlavička
=	=[Generator name]	16	Jméno generátoru
O=AUTO	O=[Program]	4	Aktuální mód ("OFF "-"MAN "-"AUTO"-"TEST")
,P=000	,P=[Active power KVV]	3	Celkovy dodavany vykon
MZ37		3	Silove napeli na Li
,237	[Mains voltage line 2]	3	Sitové napětí na L2 Síťové napětí na L3
49.9	[Mains frequency]	4	Hlavní frekvence
G=000	G=[Genset voltage line 1]	3	Napětí L1 na generátoru
.000	.[Genset voltage line 2]	3	Napětí L2 na generátoru
,000	[Genset voltage line 3]	3	Napětí L3 na generátoru
,00.0	[Genset frequency]	4	Frekvence generátoru
A003.0	A[Load current line 1]	4	Proud ve fázi L1
,000,0	[Load current line 2]	4	Proud ve fázi L2
,000.0	[Load current line 3]	4	Proud ve fázi L3
B=14.1	B=[Battery voltage]	4	Napětí baterie
V,h=00000	V,h=[Work hours]	5	Celkový počet motohodin
T=99%	T=[Fuel level]	2	Úroveň paliva v procentech
%,U=00	%,U=[Oil pressure]	2	Tlak oleje
			Stav stykače:
MC-ON	[Contactor status]	5	 MC=ON znamená sepnut stykač ze sítě
1010-011		5	 GC=ON znamená sepnut stykač z generátoru
			 C=OFF znamená oba stykače jsou rozepnuty
,Z=00	,Z=[Engine temperature]	5	Teplota motoru
EO	E[Input I4.4 status]	1	Stav vstupu I4.4
0	[Input I4.5 status]	1	Stav vstupu I4.5
0	[Input I4.6 status]	1	Stav vstupu I4.6
0	[Input I4.7 status]	1	Stav vstupu I4.7
,A0	,A[output O5.8 status]	1	Stav výstupu 5.8
0	[output O5.9 status]	1	Stav výstupu 5.9
0	[output O5.10 status]	1	Stav výstupu 5.10
#41001	#[message ID]	5	 00203 = Motor béží 00204 = Motor úspěšně zastavuje 00205 = KG sepnut 00206 = KR sepnut 00207 = Automatický mód 00207 = Automatický mód 00208 = Test mód 00210 = Manuální mód 00211 = Ejp sepnut 00212 = Návrat do čekací smyčky 00212 = Vzdáleně zastaveno 00222 = Systémové info ID zprávy s alarmem, první číslo udává váhu alarmu: 1 = Aktivován globální alarm #1 2 = Aktivován globální alarm #2 3 = Aktivován globální alarm #3 4 = Vypínací alarm Ostatní čtyři čísla znamenají kód alarmu v SMS bude: [SMS_alarm_kód]=[Alarm_ID]-17000 Například "Nouzové zastavení" má kód 20032, což je vypínací alarn a v SMS bude jeho kód následující: [Kód_nouzového_zastavení] = (4*10^5)+(20032-17000) = 43032 Například "Autonomy low" je globální alarm #1 a bude mít kód: [Autonomy_low_alarm_code] = (1*10^5)+(20039-17000) = 13039
,Start failure	,[message text]	16	(1*10^5)+(1101) = 11101 Textová zpáva popisující alarm nebo událost

2-9.2.2 - seznam SMS příkazů

Seznam příkazů, které je možné poslat do automatiky (příkazy je nutné psát velkým písmem):

Název příkazu	Text zprávy (rozližuje velké o melé nísmene)	Popis
Manuální mód		Aktivuje manuální režim
Automatický mód	AUT	Aktivuje automatický režim
Off mód	OFF	Aktivuje OFF režim
Reset alarmu	RESET	Resetuie alarm
Napájecí stykač	MAINS	Přepne stykač pro napájení ze sítě (pouze v manuálním režimu)
Generátorový stykač	GEN	Přepne stykač pro napájení z generátoru (pouze v manuálním režimu)
Start motoru	START	Nastartuje generátor v manuálním režimu (pokud je automatika v automatickém režimu dojde k přepnutí do režimu manuálního)
Stop motoru	STOP	Zastaví generátor v manuálním režimu (pokud je automatika v automatickém režimu dojde k přepnutí do režimu manuálního)
Test mód	TEST	Aktivuje testovací mód
	NAME:[jméno generátoru]	
Jméno	Maximální délka jména je 16 znaků	Nastaví jméno generátoru
Volitelný parametr	SET:[ID_parametru] [Hodnota_parametru] Oba parametry jsou číslo v rozsahu 0-999, např. pokud chceme nastavit parametr 300 na hodnotu 10, zašleme zprávu ve tvaru: SET:300 10	Nastaví zvolený parametr
Nastavit GSM číslo	SET[Pozice_čísla]:[Číslo_mobilu] Pozice_čísla je hodnota v rozsahu 1-6 Číslo_mobilu je telefonní číslo, na které budou zasílány SMS Pro nastavení čísla 123 456 789 na pozici #3 pošleme zprávu ve tvaru: SET3:123456789	Nastaví telefonní čísla, na které budou odesílány SMS o hlášení stavu. Musí se zde uvést i číslo mobilu, pokud používáme mobilní aplikaci.
Servis	SERV	Příkaz pro odstranění servisního alarmu a vynulování servisních hodin.
Systémové info	INFO	Příkaz pro vyžádání informační SMS ze stanice

Příkazy je možné zřetězovat, v jedné SMS. Jednotlivé příkazy se oddělují středníkem (;). Např. pro nastartování centrály, sepnutí stykače generátoru a zaslání informační zprávy pošleme zprávu ve tvaru:

START;GEN;INFO

2-9.3 M7.3 - Datalogger



Pozice	Název	Popis				Rozsah hodnot	Základní nastavení
A (*)	Enable datalog		Povolení automatic	kého ukládání údajů		Off-On	Off
A (*)	Enable datalog	Nastavit čas pro uki Paměť má kapa vzorky ukládat. Pro Níže je uvedena ta Doba mezi vzorky(s) 10 60 300 600 1800 3600 7200 12400 14400 18000 21600	Povolení automatic ádání dat, změnu pro ukládání citu 1588 vzorů, jakmi opětovnou aktivaci u bulka se vzorovými čz par Hodiny do naplnění paměti 4,41 26,47 132,33 264,67 794,00 1588,00 3176,00 5469,78 6352,00 7940,00 9528,00 Seznam ukládám Napětí ger Napětí ger Celkový d Celkový d Napě	kého ukládání údajú vádějte při vypnutém zapněte. le se paměť naplní, p kládání musíme nejd asy pro odhad doby, l měti Dny do naplnění paměti 0,18 1,10 5,51 11,03 33,08 66,17 132,33 227,91 264,67 330,83 397,00 ých proměnných: nerátoru na fázi L1 (V nerátoru na fázi L2 (V) vé napětí L3 (V) ré na	ukládání a až potom přestonou se další říve vymazat paměť. kdy bojde k naplnění Počet vzorků za den 8640,00 1440,00 288,00 144,00 48,00 24,00 12,00 6,97 6,00 4,80 4,00))	<u>Nodnot</u> Off-On	12400
C (*)	Memory status	Pokud zobrazuje	ο ΟΚ. není naměť iešt	ě plná lze zvolit pro v	vymazání paměti	Ok	_
$\mathbf{U}(\mathbf{i})$	wemory status		e or, nem pamet jest	e pina, ize zvolit pro	vymazani pameu.	UK	-

2-9.4 M7.4 – Nastavení sběrnic



Pozice	Název	Popis	Rozsah hodnot	Základní nastavení
A	Can protocol	Nastavte komunikační protokol pro motorou vou sběrnici komunikace. Dostupné protokoly: - J1939 - SCANIA EMS - SCANIA EMS6 (Start/Stop) - SCANIA EMS8 (Start/Stop) - SCANIA EMS8 (Start/Stop) - SCANIA EMS8 (Start/Stop) - VOLVO EMS2 (Start/Stop) - DEUTZ EMR1 - IVECO NEF / CURSOR - CUMMINS CM850 - MTU ECU7 (Start/Stop) - MTU ECU8 (Start/Stop) - JCB TIER2 - Žádný Pokud je nastaven "žádný", obrazovka o Sběrnici se nebude zobrazovat. Protokoly označené "Start/Stop" umožňují zapnout nebo vypnout motor přímo ze sběrnicové komunikace. Pro start motoru přímo ze sběrnice, musí být M3. 1B nastaveno jako "off", pokud D+ signal není připojen k TE809.	None – TE80x	None
В	CAN baud-rate	Rychlost komunikace v bitech za sekundu.	100 to 1000 [kbps]	250
с	ECU delay	Časová prrodleva, kdy ECU výstup (pokud je jeden výstu naprogramován pro ECU) zůstane aktivní po zapnutí ovládání, nebo po vypnutí generátoru.Nastavte "OFF", pokud chcete výstup ponechat aktivní. Výstup se aktivuje také při startu generátoru a zůstane funknční, bez ohledu na nastavení tohoto parametru.	Off to 59 [min]	5
D	RPM request	Pokud je "On", ovládání pošle požadavek rpm rychlosti do ECU přes TSC1 příkaz, pokud je motor IVECO nebo VOLVO EMS2. Poslaný rychlostní požadavek se bude rovnat parametru M3.1p "nominal RPM" během startovacího procesu, poté může být rychlostní požadavek regulován "RPM +" a "RPM -" digitálními vstupy. Maximální hodnota rychlostního požadavku je rovna high RPM limitu (parametr M3.1 – n), minimáůní hodnota je pak rovna low RPM limitu (parametr M3.1-o) Během procesu ochlazení se rychlostní požadavek automaticky vrací zpět na počáteční hodnotu, pokud je aktuální hodnota vyšší.	Off-On	Off
E1	Inc. Step	Nastavit rychlostní variantu pro každý vyšší krok.	50-255 [rpm]	50
E2	Dec. Step	Nastavit rychlostní variantu pro každý nižší krok.	50-255 [rpm]	50
F	Interval	Nastavte časovou prodlevu pro změnu rychlosti otáček, když je vstup "RPM +" nebo "RPM –" aktivní. Pokud je detekován vstup poblíž tohoto času, odešle se odpovídající rychlostní požadavek. Poznámka: RPM – je priorita: pokud se vstupy "RPM +" a "RPM –" aktivují zároveň, je odeslán požadavek "RPM –".	1-255 [s]	3

2-10 M8 - IO nastavení

IO nastavení je složeno ze šesti podmenu:

A) Vstupní nastavení: Submenu obsahuje všechny parametry týkající se vstupních funkcí

B) Výstupní nastavení: Submenu obsahuje všechny parametry týkající se výstupních funkcí
 C) Vstupní typ: Submenu pro nastavení typu vstupu, volíme mezi vypnuto, normálně otevřeno, normálně zavřeno nebo analogovým vstupem

D) Výstupní typ: Submenu pro nastavení typu výstupu, volíme mezi vypnuto, normálně otevřeno, normálně zavřeno

E) Měření: Submenu pro zpřesnění měření napětí a proudu programovatelným přednastavením

F) Rozšíření: Submenu pro nastavení rozšiřujícího výstupu

Upozornění: pokud je digitální vstup nastaven na analogový/digitální vstup (například 16.4 úroveň paliva) musí být vstupní typ nastaven jako digitální ve Vstupním nastavení. V tomto případě budou funkce související s analogovým nástavením nedostupné.

2-10.1 M8.1 - Nastavení vstupů



I/O menu umožňuje zvolit typ programovatelného digitálního vstupu. Vstupy I4.4, I4.5, I4.6, I4.7, I4.8, I6.2 (digitální/analogový tlak oleje), I6.3 (digitální/analogová teplota vody), 16.4 (digitální/analogové množství paliva) a digitální vstupy z rozšiřujících desek (EXINO - EXIN7) mohou být naprogramovány jako:

Pozice	Název	Popis	Rozsah hodnot	Základní nastavení
A	Low oil pressure	Nízký tlak oleje (digitální čidlo)	None - 14.4 - 14.5 - 14.6 - 14.7 - 14.8 - 16.2 - 16.3 - 16.4 - Exin 0 ~ Exin 7	14.4
В	High engine temperature	Velká teplota motoru (digitální čidlo)	Stejně jako parametr A	14.5
С	Low fuel level	Málo paliva (digitální kontakt)	Stejně jako parametr A	14.6
D	Ex mains control	Pokud je digitální vstup aktivní, hlavní vedení je považováno za dobré, i když chybí, nebo je mimo programované limity.	Stejně jako parametr A	None
E	Remote start	Nastartuje generátor v automatickém módu, pokud je napájecí napětí v limitu.	Stejně jako parametr A	14.7
F	Remote stop	Zastaví generátor v automatickém módu, ikdyž jsou zde nějaké podmínky, kvůli kterým gy generátor normálně nastartoval (např. napájecí napětí mimo limit, nebo aktivovaný vzdálený start). Je možné vypnout vzdálený stop při normálním testu nebo TPS testu.	Stejně jako parametr A	None
G	Low coolant level	Alarm nízkého množstí chladící kapaliny (digitální kontakt)	Stejně jako parametr A	14.8
Н	Clogged air filter	Alarm ucpaného filtru (digitální kontakt)	Stejně jako parametr A	None
	Ground protection	Alarm zemní ochrany (digitální kontakt)	Stejně jako parametr A	None
J	Alternate alarm 1	Aktivuje alarm vybraný pro Náhradní alarm 1 (menu M8.6)	Stejně jako parametr A	None
K	Alternate alarm 2	Aktivuje alarm vybraný pro Náhradní alarm 2 (menu M8.6)	Stejně jako parametr A	None
L	Alternate alarm 3	Aktivuje alarm vybraný pro Náhradní alarm 3 (menu M8.6)	Stejně jako parametr A	None
М	Alternate alarm 4	Aktivuje alarm vybraný pro Náhradní alarm 4 (menu M8.6)	Stejně jako parametr A	None
N	Alternate alarm 5	Aktivuje alarm vybraný pro Náhradní alarm 5 (menu M8.6)	Stejně jako parametr A	None
0	Alternate alarm 6	Aktivuje alarm vybraný pro Náhradní alarm 6 (menu M8.6)	Stejně jako parametr A	None
Р	Alternate function 1	Aktivuje funkci vybranou pro Náhradní funkci 1 (menu M8.6)	Stejně jako parametr A	None
Q	Alternate function 2	Aktivuje funkci vybranou pro Náhradní funkci 2 (menu M8.6)	Stejně jako parametr A	None
R	Alternate function 3	Aktivuje funkci vybranou pro Náhradní funkci 3 (menu M8.6)	Stejně jako parametr A	None
S	Alternate function 4	Aktivuje funkci vybranou pro Náhradní funkci 4 (menu M8.6)	Stejně jako parametr A	None
Т	Alternate function 5	Aktivuje funkci vybranou pro Náhradní funkci 5 (menu M8.6)	Stejně jako parametr A	None
U	Alternate function 6	Aktivuje funkci vybranou pro Náhradní funkci 6 (menu M8.6)	Stejně jako parametr A	None

2-10.2 M8.2 - Nastavení výstupů



Nastavení výstupů umožňuje zvolit typ pro programovatelný výstup.

Výstupy O5.8, O5.9, O5.10, O5.11, O5.5 (startér) a O5.4 (EV) může být naprogramován jako:

• Start: výstup je použit pro ovládání startu

- Fuel valve (EV): výstup je použit pro ovládání přívodu paliva
- Electro solenoid (EM): výstup je používán pro ovládání elektromagnetu
- Glow plugs: výstup je používán pro žhavení svíček (v nastavení předehřevu lze nastavit doplňkové funkce)
 - Siren: výstup je používán pro ovládání sirény (jakmile je spuštěn alarm se sirénou)
- Global alarm 1: výstup je používán pro indikaci, když je spuštěn "General alarm 1". Výsup zůstane aktivní, dokud nebude alarm zrušen, nebo
 - dokud nezmizí podmínka jeho vyvolání
 - Engine running: Výstup je aktivní, pokud je generátor v chodu
 Test active: výstup je používán pro signalizaci probíhajícího testu
 - I est active: vystup je pouzívan pro signalizaci probinajícino testu
 - Refueling pump: výstup je použit pro ovládání tankovací pumpy. Parametry pro tankování lze nastavit v palivovém menu

Dummy load: výstup je používán pro práci s umělou zátěží. Více informací viz menu 2-8.3

- Off mode: indikace, že automatika je v Off módu
- Auto mode: indikace, že automatika je v automatickém módu
- Man mode: indikace, že automatika je v manuálním módu
- Global alarm 2: výstup je používán pro indikaci, když je spuštěn "General alarm 2". Výsup zůstane aktivní, dokud nebude alarm zrušen, nebo
 - dokud nezmizí podmínka jeho vyvolání
- Global alarm 3: výstup je používán pro indikaci, když je spuštěn "General alarm 3". Výsup zůstane aktivní, dokud nebude alarm zrušen, nebo
 - dokud nezmizí podmínka jeho vyvolání
 - KG ON: Indikace stavu stykače generátoru
 - KR ON: Indikace stavu síťového stykače
 - Alram A: výstup je aktivní, pokud je aktivní alarm přižazený na pozici A pomocí M8.2 g
 - Alram B: výstup je aktivní, pokud je aktivní alarm přižazený na pozici B pomocí M8.2 h
 - Alram C: výstup je aktivní, pokud je aktivní alarm přižazený na pozici C pomocí M8.2 i
 - Choke: výstup je aktivován pro statování benzínových motorů, parametry startování leze nastavit v Nastavení startéru
 - ECU: výstup je aktivní během běhu generátoru a po nastavený čas po zastavení generátoru viz M2.5-10
- Decelerator: výstup je aktivní dle nastavené doby (M3.1 P) po rozběhnutí motoru. Tento výstup je též aktivní během zastavovací a chladící

fáze

- Accelerator: výstup je aktivní po uplynutí nastavené doby (M3.1 P) po startu motoru a je deaktivován na začátku chladící/zastavovací fáze
 - Heater: výstup je aktivní dle nastaveného předehřevu v M6.5
 - · Ge. ready: výstup je aktivován, jakmile je generátor připraven dodávat výkon do zátěže
 - Oil alarm: indikace, že je aktivován některý z alarmů oleje
 - Fuel alarm: indikace, že je aktivován některý z alarmů paliva
 - Temperature alarm: indikace, že je aktivován některý z alarmů teploty motoru

Pozice	Název	Rozsah hodnot	Základní nastavení
A	O5.8	Start – EV – EM – Glow plugs – Siren – Global alarm 1 – Engine running – Test active – Refueling pump – Dummy load – Reset mode – Auto mode – Man mode – Global alarm 2 – Global alarm 3 – KG ON – KR ON - Alarm A - Alarm B - Alarm C - Choke - ECU - Decelerator - Accelerator - Heater - Ge.Ready - Oil alarm - Fuel alarm - Temperature alarm	Global alarm 1
В	O5.9	Stejně jako parametr A	Glow plugs
С	O5.10	Stejně jako parametr A	Siren
D	O5.11	Stejně jako parametr A	Electro solenoid (EM)
E	O5.5 Start	Stejně jako parametr A	Start
F	05.4 EV	Stejně jako parametr A	EV
G	Alarm A	[Off - 64] - viz. seznam s alarm ID níže	Off
Н	Alarm B	[Off - 64] - viz. seznam s alarm ID níže	Off
I	Alarm C	[Off - 64] - viz. seznam s alarm ID níže	Off

Seznam jednotlivých ID alarmů:

Použíjte následující seznam s přihlédnutím k parametrům M8.2-G, M8.2-H a M8.2-I pro přiřazení požadovaných alarmů na výstup

Příklad nastavení:

 M8.2 - b naprogramován na "ALA 	ARM A
----------------------------------------------------	-------

- M8.2 c naprogramován na "ALARM B"
- M8.2 d naprogramován na "ALARM C"
 - M8.2 g naprogramován na 8
 - M8.2 h naprogramován na 4
 - M8.2 i naprogramován na 3

S touto konfizurací bude výstup O5.9 aktivní při alarmu "Mains phase seq.", výstup O5.10 při

"Mains: high voltage" a výstup 5.11 při alarmu "Mains: low voltage".

4	Marine and James free as
1	Mains: low freq.
2	Mains: high freq
3	Mains: low voltage
4	Mains: high voltage
5	Mains: v asymmetry
6	Faulty mains
7	KR feedback
8	Mains phase seq.
9	Ge: low freq.
10	Ge: high freg.
11	Ge: low voltage
12	Ge: high voltage
13	Ge: phase seg
14	Ge: short circuit
15	Ge: Imay
16	Ge: max
10	Ge. v asymmetry
17	
18	Emergency stop
19	KG feedback
20	User alarm1
21	User alarm2
22	User alarm3
23	Start failure
24	Mechanical fault
25	Temp. pre alarm
26	High eng. Temp.
27	Fuel pre alarm
28	Low fuel level
29	Oil pressure prealarm
30	Low oil pressure
31	Low oil level
32	Low coolant level
33	Stop engine failure
34	Service
35	Refueling timeout
36	Faulty D+
37	High GE temp. D
38	Low fuel level D
30	
40	
40	Cloggod filter
41	
42	
43	
44	Low battery voltage
45	High battery voltage
46	Test fail
47	Low RPM
48	High RPM
49	Water in fuel
50	High coolent temp
51	High coolant temp
51	Master comm error
52	Master comm error Battery Efficiency
52 53	Master comm error Battery Efficiency User Alarm 4
52 53 54	Master comm error Battery Efficiency User Alarm 4 High kW pre alarm
52 53 54 55	Master comm error Battery Efficiency User Alarm 4 High kW pre alarm High load kW



Nastavení typu vstupu dovoluje výběr z programovatelných vstupů.

Vstupy I4.4, I4.5, I4.6, I4.7, I4.8 mohou být programovány jako:

- Disabled: vstup není aktivní
- Digital NO: vstup je normálně otevřený .
- Digital NC: vstup je normálně zavřený

Vstupy I6.2, mohou být programovány jako:

.

- Disabled: vstup není aktivní •
- Pressure: vstup je naprogramován na tlak oleje
- Level: vstup je naprogramován na sekundární procento hladiny paliva (pouze vlastní aplikace)
 - Temperature: vstup je naprogramován na externí teplotu (pouze vlastní aplikace) •
 - Digital NO: vstup je normálně otevřený
 - Digital NC: vstup je normálně zavřený

Vstupy I6.3, I6.4 mohou výt programovány jako:

Disabled: vstup není aktivní

- Analog: vstup pro specifické měření naprogramované konfigurací nástroje
 - Digital NO: vstup je normálně otevřený ٠ ٠
 - Digital NC: vstup je normálně zavřený

Parametr "Analog source" dovoluje výběr, když jsou tlak oleje, teplota motoru a zdroje napětí baterie přímo od AT207 nebo via Canbus; upozornění jsou stejné pro oba zdroje.

POZ.	NÁZEV	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
А	14.4	Disabled – Digital NO – Digital NC	Digital NO
В	14.5	Disabled – Digital NO – Digital NC	Digital NO
С	14.6	Disabled – Digital NO – Digital NC	Digital NO
D	14.7	Disabled – Digital NO – Digital NC	Digital NO
E	14.8	Disabled – Digital NO – Digital NC	Digital NO
F	l6.2-Oil	Disabled – Pressure - Level - Temperature – Digital NO – Digital NC	Pressure
G	I6.3-Temperature	Disabled – Analog – Digital NO – Digital NC	Analog
Н	l6.4-Fuel	Disabled – Analog – Digital NO – Digital NC	Analog
	Analog source	TE809-Can	TE809
J	RPM source	Frequency – Pickup – Canbus Frequency - rychlost motoru je počítána z frekvence alternátoru násobená rpm konstantou parametru (M3.1j), který je nastaven na 30. Pokud M3.1j je programováno jako 1, stává se 30, když je vybraná volba "Frequency". Pickup - rychlost motoru je počítána ze vstupu pickup frekvence parametru (J7.1) násobená rpm konstantou (M3.1j). K nalezení správné rpm korekce faktoru použijte parametr Autoset RPM (M8.3k). Canbus - rychlost motoru je počítána z Canbus frekvence násobená rpm konstantou parametru (M3.1j), která bude automaticky nastavena na 1.	Frequency
К	Autoset RPM (only if M8.3J = pickup)	Zjištění Nastartuje generátor a zrychlete na 1500 rpm. Když detekovaná frekvence pickup-em je větší než 10Hz, můžete stisknout tlačítko "Detect" k nalezení správného faktoru konverzace pro váš pickup senzor.	-
L	Engine speed (only if M8.3J = pickup)	Zobrazuje aktuální hodnotu rychlosti motoru.	-

Page 50/68

2-10.4 M8.4 – Typ výstupu



Nastavení typu výstupu dovoluje výběr z programovatelných výstupů

Výstupy O5.8, O5.9, O5.10, O5.11 mohou být programovány jako:

- Disabled: výstup není aktivní
- Digital NO: výstup je normálně otevřený
- Digital NC: výstup je normálně zavřený

Výstupy O5.5 Start a O5.4 Ev mohou být programovány jako:

- Disabled: the výstup není aktivní
- Digital NO: výstup je normálně otevřený

POZ.	NÁZEV	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
Α	O5.8	Disabled – Digital NO – Digital NC	Digital NO
В	O5.9	Disabled – Digital NO – Digital NC	Digital NO
С	O5.10	Disabled – Digital NO – Digital NC	Digital NO
D	O5.11	Disabled – Digital NO – Digital NC	Digital NO
E	O5.4 Ev	Disabled – Digital NO	Digital NO
F	O5.5 Start	Disabled – Digital NO	Digital NO

2-10.5 M8.5 - Kalibrace



Nastavení opatření povoluje úpravu měřených hodnot pro generátor, napětí sítě a proudové zátěže. Pro každé měření napětí je možné nastavit offset kalibrace s krokem 0.1 V. Pro každé měření proudu je offset procento z CT poměru s krokem 0.1 %.

	(
POZ.	NAZEV	ROZSAH HODNOT	VYCHOZI NASTAVENI
A	VL1 Gen	-100 +100 (V/10)	0
В	VL2 Gen	-100 +100 (V/10)	0
С	VL3 Gen	-100 +100 (V/10)	0
D	VL1 Mains	-100 +100 (V/10)	0
E	VL2 Mains	-100 +100 (V/10)	0
F	VL3 Mains	-100 +100 (V/10)	0
G	IL1	50.0 – 150.0 (%)	100
Н	IL2	50.0 – 150.0 (%)	100
	IL3	50.0 - 150.0 (%)	100

2-10.6 – Náhradní vstup



Menu Alternate in umožňuje vybrat upozornění nebo funkci na odpovídající vstup:

POZ.	NÁZEV	POPIS	ROZSAH HODNOT	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
A	Alternate alarm 1	Spustí alarm zvolený pro Alternate alarm 1 (viz "tabulka náhradních upozornění")	User alarm 1 – User alarm 2 – User alarm 3 – User alarm 4 – low oil level – full tank- high coolant temperature – water in fuel – feedback KG – feedback KR	User alarm #1
В	Alternate alarm 2	Spustí alarm zvolený pro Alternate alarm 2 (viz "tabulka náhradních upozornění")	Stejné jako u parametru A	User alarm #2
С	Alternate alarm 3	Spustí alarm zvolený pro Alternate alarm 3 (viz "tabulka náhradních upozornění")	Stejné jako u parametru A	User alarm #3
D	Alternate alarm 4	Spustí alarm zvolený pro Alternate alarm 4 (viz "tabulka náhradních upozornění")	Stejné jako u parametru A	User alarm #4
E	Alternate alarm 5	Spustí alarm zvolený pro Alternate alarm 5 (viz "tabulka náhradních upozornění")	Stejné jako u parametru A	Low oil level
F	Alternate alarm 6	Spustí alarm zvolený pro Alternate alarm 6 (viz "tabulka náhradních upozornění")	Stejné jako u parametru A	Tank full
G	Alternate function 1	Spustí funkci zvolenou pro Alternate function 1 (viz. "Tabulka náhradních funkcí")	Chageover – Auto mode – Refueling On – Refueling Off – Priority – Alternative set 1 – Alternative set 2 – Alternative set 3 – Rpm increase – Rpm Decrease	Changeover
н	Alternate function 2	Spustí funkci zvolenou pro Alternate function 2 (viz. "Tabulka náhradních funkcí")	Stejné jako u parametru G	Auto mode
I	Alternate function 3	Spustí funkci zvolenou pro Alternate function 3 (viz. "Tabulka náhradních funkcí")	Stejné jako u parametru G	Refueling On
J	Alternate function 4	Spustí funkci zvolenou pro Alternate function 4 (viz. "Tabulka náhradních funkcí")	Stejné jako u parametru G	Refueling Off
к	Alternate function 5	Spustí funkci zvolenou pro Alternate function 5 (viz. "Tabulka náhradních funkcí")	Stejné jako u parametru G	Priority
L	Alternate function 6	Spustí funkci zvolenou pro Alternate function 6 (viz. "Tabulka náhradních funkcí")	Stejné jako u parametru G	Alternate set 1

2-10.6.1

Pozice	Název	Popis
0	User alarm #1	Programovatelné upozornění digitálního vstupu, měnitelné pomocí PC programu TE monitor.
1	User alarm #2	Programovatelné upozornění digitálního vstupu, měnitelné pomocí PC programu TE monitor.
2	User alarm #3	Programovatelné upozornění digitálního vstupu, měnitelné pomocí PC programu TE monitor.
3	User alarm #4	Programovatelné upozornění digitálního vstupu, měnitelné pomocí PC programu TE monitor.
4	Low oil level	Upozornění nízké hladiny oleje z čidla.
5	Fuel tank full	Upozornění plné palivové nádrže. Pokud je
6	High coolant temperature	Upozornění vysoké teploty chladící kapaliny.
7	Water in fuel	Upozornění vody v palivu.
8	Feedback KG	Zpětná vazba stykače generátoru. Je aktivní, pokud výstup KG je "On", ale zpětná vazba není a naopak.
		Zpětná vazba stykače napájení. Je Aktivní, pokud výstup KR je "On", ale zpětná vazba není a naopak.
9	Feedback KR	Berte na vědomí:
		Toto upozornění je bráno při automatickém startu generátoru s nastaveným parametrem "Start by KR" na On. V tomto případě, by měl být naprogramován jako trvalý, aby se zabránilo Start a Stop smyčce.

2-10 .6.2 M8.6.2 – Tabulka náhradních funkcí

0 Changeover testu. Pokud je aktivní, bude zátěž připojena na generátor, ikdyž bude mimo limity. 1 Auto mode Zapne automatický mod, pokud nebyl ještě vybrán. 2 Refueling On Pokud je v modu doplňování paliva nastaven mod "Digital inputs", když je tento vstup aktivní, výstup doplňování paliva je aktivní. 3 Refueling Off Pokud je v modu doplňování paliva nastaven mod "Digital inputs", když je tento vstup aktivní, výstup doplňování paliva nastaven mod "Digital inputs", když je tento vstup aktivní, výstup doplňování paliva neni aktivní. 3 Refueling Off Pokud je v modu doplňování paliva nastaven mod "Digital inputs", když je tento vstup aktivní, výstup doplňování paliva neni aktivní. 4 Priority Pokud je aktivní během režimu duální pohotovosti, generátor bude aktivní, i když je mimo nastavené pracovní hodiny. 5 Alternative set 1 Pokud je přířazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 1" v menu M2.2 – a/b/c. 6 Alternative set 2 Pokud je přířazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 2" v menu M2.2 – d/e/f. 6 Alternative set 2 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 7 Alternative set 3 Pokud je přířazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení j	Pozice	Název	Popis					
1 Auto mode Zapne automatický mod, pokud nebyl ještě vybrán. 2 Refueling On Pokud je v modu doplňování paliva nastaven mod "Digital inputs", když je tento vstup aktivní, výstup doplňování paliva je aktivní. 3 Refueling Off Pokud je v modu doplňování paliva nastaven mod "Digital inputs", když je tento vstup aktivní, výstup doplňování paliva není aktivní. 4 Priority Pokud je v modu doplňování paliva není aktivní. 5 Alternative set 1 Pokud je aktivní během režimu duální pohotovosti, generátor bude aktivní, i když je mimo nastavené pracovní hodiny. 5 Alternative set 1 Pokud je přířazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 1" v menu M2.2 – a/b/c. 6 Alternative set 2 Pokud je přířazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 2 a 3. 6 Alternative set 2 Pokud je přířazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 2" v menu M2.2 – d/e/f. 7 Alternative set 2 Pokud je přířazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 3" v menu M2.2 – g/h/l. 7 Alternative set 3 Pokud je přířazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem	0	Changeover	Je řízen z digitálního vstupu. Funguje v auto módu se vzdáleným startem, EJP a v automatickém testu. Pokud je aktivní, bude zátěž připojena na generátor, ikdyž bude mimo limity.					
2 Refueling On Pokud je v modu doplňování paliva nastaven mod "Digital inputs", když je tento vstup aktivní, výstup doplňování paliva je aktivní. 3 Refueling Off Pokud je v modu doplňování paliva nastaven mod "Digital inputs", když je tento vstup aktivní, výstup doplňování paliva není aktivní. 4 Priority Pokud je v modu doplňování paliva není aktivní. 5 Alternative set 1 Pokud je v modu doplňování paliva nei aktivní. 6 Alternative set 1 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 1" v menu M2.2 – a/b/c. 6 Alternative set 1 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 2" v menu M2.2 – a/b/c. 6 Alternative set 1 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 2" v menu M2.2 – a/b/c. 6 Alternative set 2 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 2" v menu M2.2 – d/e/f. 7 Alternative set 2 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 3" v menu M2.2 – g/h/l. 7 Alternative set 3 Pokud je přiřazený digitální vstu	1	Auto mode	Zapne automatický mod, pokud nebyl ještě vybrán.					
3 Refueling Off Pokud je v modu doplňování paliva nastaven mod "Digital inputs", když je tento vstup aktivní, výstup doplňování paliva není aktivní. 3 Refueling Off Priority doplňování paliva není aktivní. 4 Priority Pokud je aktivní během režimu duální pohotovosti, generátor bude aktivní, i když je mimo nastavené pracovní hodiny. 5 Alternative set 1 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 1" v menu M2.2 – a/b/c. 6 Alternative set 1 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 6 Alternative set 2 Pokud je vštup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 7 Alternative set 2 Pokud je vštup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 7 Alternative set 2 Pokud je přířazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 2" v menu M2.2 – d/e/f. 7 Alternative set 3 Pokud je vštup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 7 Alternative set 3 Pokud je přířazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 3" v menu M2.2 – g/h/l. 7 Alternative set 3 Pokud je	2	Refueling On	Pokud je v modu doplňování paliva nastaven mod "Digital inputs", když je tento vstup aktivní, výstup doplňování paliva je aktivní.					
4PriorityPokud je aktivní během režimu duální pohotovosti, generátor bude aktivní, i když je mimo nastavené pracovní hodiny.5Alternative set 1Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 1" v menu M2.2 – a/b/c.5Alternative set 1Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 1" v menu M2.2 – a/b/c.6Alternative set 1Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. Alternative set 1 má vyšší prioritu, než vstupy Alternative set 2 a 3.6Alternative set 2Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 2" v menu M2.2 – d/e/f.6Alternative set 2Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. Alternative set 2 má vyšší prioritu, než vstup Alternative set 3, ale nižší než vstup Alternative set 1.7Alternative set 3Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 3" v menu M2.2 – g/h/l.7Alternative set 3Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 3" v menu M2.2 – g/h/l.7Alternative set 3Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. Alternative set 3 má nižší prioritu, než vstupy Alternative 1 a 2	3	Refueling Off	Pokud je v modu doplňování paliva nastaven mod "Digital inputs", když je tento vstup aktiv výstup doplňování paliva není aktivní.					
4 Priority Pokud je aktivní během režimu duální pohotovosti, generátor bude aktivní, i když je mimo nastavené pracovní hodiny. 5 Alternative set 1 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 1" v menu M2.2 – a/b/c. 5 Alternative set 1 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 6 Alternative set 2 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 2" v menu M2.2 – d/e/f. 6 Alternative set 2 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 6 Alternative set 2 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 7 Alternative set 3 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 3" v menu M2.2 – g/h/l. 7 Alternative set 3 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 3" v menu M2.2 – g/h/l. 7 Alternative set 3 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 7 Alternative set 3 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartn			Tento vstup má vyšší prioritu, než vstup "Refueling On".					
5 Alternative set 1 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 1" v menu M2.2 – a/b/c. 5 Alternative set 1 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 6 Alternative set 2 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 2" v menu M2.2 – d/e/f. 6 Alternative set 2 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 2" v menu M2.2 – d/e/f. 6 Alternative set 2 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 6 Alternative set 2 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 7 Alternative set 2 má vyšší prioritu, než vstup Alternative set 3, ale nižší než vstup Alternative set 1. 7 Alternative set 3 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 3" v menu M2.2 – g/h/l. 7 Alternative set 3 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 7 Alternative set 3 má nižší prioritu, než vstupy Alternative 1 a 2	4	Priority	Pokud je aktivní během režimu duální pohotovosti, generátor bude aktivní, i když je mimo nastavené pracovní hodiny.					
5 Alternative set 1 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 6 Alternative set 1 má vyšší prioritu, než vstupy Alternative set 2 a 3. 6 Alternative set 2 7 Alternative set 3 7 Alternative set 3 7 Alternative set 3 Alternative set 3 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 2" v menu M2.2 – d/e/f. 7 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 7 Alternative set 2 7 Alternative set 3 8 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 3" v menu M2.2 – g/h/l. 7 Alternative set 3 8 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 3" v menu M2.2 – g/h/l. 9 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 1 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 1 Alternative set 3 má nižší prioritu, než vstupy Alternative 1 a 2			Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 1" v menu M2.2 – a/b/c.					
6 Alternative set 1 má vyšší prioritu, než vstupy Alternative set 2 a 3. 6 Alternative set 2 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 2" v menu M2.2 – d/e/f. Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. Alternative set 2 má vyšší prioritu, než vstup Alternative set 3, ale nižší než vstup Alternative set 1. 7 Alternative set 3 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 7 Alternative set 3 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 3" v menu M2.2 – g/h/l. 7 Alternative set 3 Alternative set 3 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. Alternative set 3 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. Alternative set 3 má nižší prioritu, než vstupy Alternative 1 a 2	5	Alternative set 1	Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1.					
6 Alternative set 2 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 2" v menu M2.2 – d/e/f. 6 Alternative set 2 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. Alternative set 2 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na M3.1. 7 Alternative set 3 7 Alternative set 3 8 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 3" v menu M2.2 – g/h/l. 7 Alternative set 3 8 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 3" v menu M2.2 – g/h/l. 9 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. 9 Alternative set 3 má nižší prioritu, než vstupy Alternative 1 a 2			Alternative set 1 má vyšší prioritu, než vstupy Alternative set 2 a 3.					
6 Alternative set 2 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. Alternative set 2 má vyšší prioritu, než vstup Alternative set 3, ale nižší než vstup Alternative set 1. 7 Alternative set 3 8 Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 3" v menu M2.2 – g/h/l. 7 Alternative set 3 8 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. Alternative set 3 má nižší prioritu, než vstupy Alternative 1 a 2			Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 2" v menu M2.2 – d/e/f.					
Alternative set 2 má vyšší prioritu, než vstup Alternative set 3, ale nižší než vstup Alternative set 1. Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 3" v menu M2.2 – g/h/l. Alternative set 3 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. Alternative set 3 má nižší prioritu, než vstupy Alternative 1 a 2	6	Alternative set 2	Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1.					
Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 3" v menu M2.2 – g/h/l.7Alternative set 3Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1.Alternative set 3Alternative set 3 má nižší prioritu, než vstupy Alternative 1 a 2			Alternative set 2 má vyšší prioritu, než vstup Alternative set 3, ale nižší než vstup Alternative set 1.					
 7 Alternative set 3 Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1. Alternative set 3 má nižší prioritu, než vstupy Alternative 1 a 2 			Pokud je přiřazený digitální vstup aktivován, hodnoty generátoru a vedení jsou přepnuty na předem naprogramované na "Alternative set 3" v menu M2.2 – g/h/l.					
Alternative set 3 má nižší prioritu, než vstupy Alternative 1 a 2	7	Alternative set 3	Pokud je vstup smazán, hodnoty se vrátí na standartně nastavené podle menu M1.1, M2.1, M3.1.					
			Alternative set 3 má nižší prioritu, než vstupy Alternative 1 a 2					

	Rpm incre	kase Když je přiřazený vstup aktivní, a pokud sběrnicový režim pro motor povolí z TSC 1, rychlost se bude postupně zvyšovat, až do hodnoty "High rpm" (M	rychlostní požadavek l3.1 – n)
		Když je přiřazený vstup aktivní, a pokud sběrnicový režim pro motor povolí z TSC 1, rychlost se bude postupně snižovat, až do hodnoty "Low rpm" (M3	rychlostní požadavek 3.1 – n)
9	Rpm decre	ease Vstup "Rpm decrease" má vyšší prioritu, než vstup "Rpm increase", takže p oba, přednost bude mít vstup "Rpm decrease".	ookud budou aktivní
 Globa Globa Globa Globa 	M8.7 - Rozšířen Nastave al alarm 1: výstup je ueling pump: výstu al alarm 2: výstup je al alarm 3: výstup je al alarm 3: výstup je	 í M8.7 - Expansion ivite intervention inter	desku. • zůstává aktivní dokud ho • v být nastaveny v menu • zůstává aktivní dokud ho
POZ.	NÁZEV	 GE ready: výstup je aktivován, kdyžje generátor připraven převzít zátěž Oil alarm: oznamuje, že alarm tlaku oleje je aktivní Fuel alarm: oznamuje, že alarm stavu paliva je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Všechny dostupné parametry v nastavení expanze jsou: 	VÝCHOZÍ NASTAVEN
POZ.	NÁZEV	 GE ready: výstup je aktivován, kdyžje generátor připraven převzít zátěž Oil alarm: oznamuje, že alarm tlaku oleje je aktivní Fuel alarm: oznamuje, že alarm stavu paliva je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Všechny dostupné parametry v nastavení expanze jsou: ROZSAH HODNOT On – Off ("On" povolí zapnout komunikaci přes rozšiřující desku TE810-EXP) 	VÝCHOZÍ NASTAVEN
POZ. A	NÁZEV Enable EXP_A	 GE ready: výstup je aktivován, kdyžje generátor připraven převzít zátěž Oil alarm: oznamuje, že alarm tlaku oleje je aktivní Fuel alarm: oznamuje, že alarm stavu paliva je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Všechny dostupné parametry v nastavení expanze jsou: ROZSAH HODNOT On – Off ("On" povolí zapnout komunikaci přes rozšiřující desku TE810-EXP) Poznámka: Je možné využít všech 10 výstupů ExOut_0 – ExOut_9 a 10 digitálních vstupů On – Off	VÝCHOZÍ NASTAVEN Off
POZ. A B	NÁZEV Enable EXP_A Enable EXP_B	 GE ready: výstup je aktivován, kdyžje generátor připraven převzít zátěž Oil alarm: oznamuje, že alarm tlaku oleje je aktivní Fuel alarm: oznamuje, že alarm stavu paliva je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Všechny dostupné parametry v nastavení expanze jsou: 	VÝCHOZÍ NASTAVEN Off Off
POZ. A B C	NÁZEV Enable EXP_A Enable EXP_B ExOut_0	 GE ready: výstup je aktivován, kdyžje generátor připraven převzít zátěž Oil alarm: oznamuje, že alarm tlaku oleje je aktivní Fuel alarm: oznamuje, že alarm stavu paliva je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Všechny dostupné parametry v nastavení expanze jsou:	VÝCHOZÍ NASTAVEN Off Off None
POZ. A B C	NÁZEV Enable EXP_A Enable EXP_B ExOut_0 ExOut_1	 GE ready: výstup je aktivován, kdyžje generátor připraven převzít zátěž Oil alarm: oznamuje, že alarm tlaku oleje je aktivní Fuel alarm: oznamuje, že alarm stavu paliva je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Všechny dostupné parametry v nastavení expanze jsou:	VÝCHOZÍ NASTAVEN Off Off None None
POZ. A B C D E	NÁZEV Enable EXP_A Enable EXP_B ExOut_0 ExOut_1 ExOut_2	 GE ready: výstup je aktivován, kdyžje generátor připraven převzít zátěž Oil alarm: oznamuje, že alarm tlaku oleje je aktivní Fuel alarm: oznamuje, že alarm stavu paliva je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Všechny dostupné parametry v nastavení expanze jsou:	VÝCHOZÍ NASTAVEN Off Off None None None
POZ. A B C D E F	NÁZEV Enable EXP_A Enable EXP_B ExOut_0 ExOut_1 ExOut_1 ExOut_2 ExOut_3	 GE ready: výstup je aktivován, kdyžje generátor připraven převzít zátěž Oil alarm: oznamuje, že alarm tlaku oleje je aktivní Fuel alarm: oznamuje, že alarm stavu paliva je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Všechny dostupné parametry v nastavení expanze jsou: 	VÝCHOZÍ NASTAVEN Off Off None None None None
POZ. A B C D E F G	NÁZEV Enable EXP_A Enable EXP_B ExOut_0 ExOut_1 ExOut_1 ExOut_2 ExOut_3 ExOut_4	 GE ready: výstup je aktivován, kdyžje generátor připraven převzít zátěž Oil alarm: oznamuje, že alarm tlaku oleje je aktivní Fuel alarm: oznamuje, že alarm stavu paliva je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Všechny dostupné parametry v nastavení expanze jsou: 	VÝCHOZÍ NASTAVEN Off Off None None None None None
POZ. A B C D E F G H	NÁZEV Enable EXP_A Enable EXP_B ExOut_0 ExOut_1 ExOut_1 ExOut_2 ExOut_3 ExOut_4 ExOut_5	 GE ready: výstup je aktivován, kdyžje generátor připraven převzít zátěž Oil alarm: oznamuje, že alarm tlaku oleje je aktivní Fuel alarm: oznamuje, že alarm stavu paliva je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Všechny dostupné parametry v nastavení expanze jsou:	VÝCHOZÍ NASTAVEN Off Off None None None None None None
POZ. A B C D E F G H I	NÁZEV Enable EXP_A Enable EXP_B ExOut_0 ExOut_1 EXOut_2 ExOut_3 ExOut_4 ExOut_5 ExOut_6	 GE ready: výstup je aktivován, kdyžje generátor připraven převzít zátěž Oil alarm: oznamuje, že alarm tlaku oleje je aktivní Fuel alarm: oznamuje, že alarm stavu paliva je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Všechny dostupné parametry v nastavení expanze jsou: ROZSAH HODNOT On – Off ("On" povolí zapnout komunikaci přes rozšiřující desku TE810-EXP) Poznámka: Je možné využít všech 10 výstupů ExOut_0 – ExOut_9 a 10 digitálních vstupů On – Off ("On" povolí zapnout komunikace přes rozčiřující desku TE6010) Poznámka: Je možné využít 8 výstupů od ExOut_0 až ExOut_7. Pokud používáte rozšiřující desku s pětí výstupními relé, 5 výstupů je na ExOut_0 až ExOut_4. None – Siren – Global alarm 1 – Engine running – Test active – Refueling pump – Dummy load – Reset mode – Auto mode – Man mode – Global alarm 2 – Global alarm 3 – KG ON – KR ON – Alarm A – Alarm B – Alarm C – GE ready – Oil alarm (cumulative) – Fuel alarm (cumulative) – Temperatuer alarm (cumulative) Stejné jako parametr A Stejné	VÝCHOZÍ NASTAVEN Off Off None None None None None None None None
POZ. A B C D E F G H I J	NÁZEV Enable EXP_A Enable EXP_B ExOut_0 ExOut_1 EXOut_2 ExOut_3 ExOut_3 ExOut_4 ExOut_5 ExOut_6 ExOut_7	 GE ready: výstup je aktivován, kdyžje generátor připraven převzít zátěž Oil alarm: oznamuje, že alarm tlaku oleje je aktivní Fuel alarm: oznamuje, že alarm stavu paliva je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm (vnuštave) v nastavení expanze jsou: 	VÝCHOZÍ NASTAVEN Off Off None None None None None None None None
POZ. A B C D E F G H I J K K	NÁZEV Enable EXP_A Enable EXP_B ExOut_0 ExOut_1 ExOut_2 ExOut_3 ExOut_4 ExOut_5 ExOut_6 ExOut_7 ExOut_8	 GE ready: výstup je aktivován, kdyžje generátor připraven převzít zátěž Oil alarm: oznamuje, že alarm tlaku oleje je aktivní Fuel alarm: oznamuje, že alarm stavu paliva je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Temperature alarm: oznamuje, že alarm teploty je aktivní Všechny dostupné parametry v nastavení expanze jsou:	VÝCHOZÍ NASTAVE Off Off None None None None None None None None

2-10.7 Expansion board TE6010

The Expansion board TE6010 permits to increase the number of inputs/outputs of the TE809. It is composed by a base module (TE6010 base) and 1 or more input/output modules. By default, the TE809 can command 1 TE6010 with one of the following configurations:

- a) 8 digital inputs (TE6010 base + TE6010B)
- b) 8 digital outputs (TE6010 base + TE6010M)
- 8 digital inputs + 8 digital outputs (TE6010 base + TE6010B + TE6010M)
 - d) 5 relay outputs (TE6010 base + TE6010C)

c)

It means that it's possible to connect a TE6010 expansion board to an already working TE809 (from v1.1.4) without any update of the existing TE809.

2-10.7.1 - 8 digital inputs

It's used the expansion TE6010B, with 8 digital inputs NPN type. Every input has his own common.



2-10.7.2 - 8 digital outputs

It's used the expansion TE6010M, with 8 digital outputs, NPN type. For every output the common is already connected to the battery positive. When the output is active the relative OUT terminal is connected to battery negative.





3 - Modbus RTU

Project: TE809A_b4.6.4.14_v2.0.0Z.te808 TE Utilities: 4.6.4.14

3-1.1 General notes

The purpose of this document is to give the instructions to communicate with the TE809 with a Modbus Master device, through the Modbus RTU (zero-based) serial protocol.

The TE809 controller can be configured as a Modbus slave device, that can be queried by a Modbus master device. The Modbus communication anyway must be established and configured by skilled users following the Modbus protocol rules. For more documentation about the Modbus protocol, please refer to the following link:

http://www.modbus.org/specs.php

For first tests and trials it's possible to use the demo version of the Modbus Poll program, downloadable at the following link:

http://www.modbustools.com/modbus_poll.asp

The TE809 has 2 ports that can be used for the Modbus communication: 1 RS232 and 1 RS485.

3-1.2 Te809 Configuration

The only thing to configure in the TE809 is the serial port. Go to Connectivity setup M7, then select Serial setup M7.1.

If you are using the RS485 port, check that parameter B is set to **Modbus Slave**. Then set parameter C to the desired speed of communication, and parameter A that is the address of the device. If you are using more than one device, be sure that all of them have a different address.

If you are using the RS232 port, check that parameter E is seto to **Modbus Slave**. Then set parameter F to the desired speed of communication, and parameter A that is the address of the device.

3-1.3 Modbus commands available

It's possible to send 2 different types of requests to the TE809. A reading requests ro read single registers (modbus function: 03) or a writing request to set a single register (modbus function: 06). Every register is composed by 1 word (2 bytes).

The function 03-Read Holding Registers permits to read one or more registers from the TE809.

Example:

Request: Send to slave address 25 the request of reading register 69:

ADDR	FUNC	DATA start Addr HI	DATA start Addr LO	DATA bit # HI	DATA bit # LO	CRC HI	CRC LO
19	03	00	44	00	01	46	06
Slave address	Function Address of the desire- register		the desired ster	Number c requ	of registers uired	CRC ch	necksum

Answer:

ADDR	FUNC	DATA byte count	DATA byte 69 HI	DATA byte 69 LO	CRC HI	CRC LO
19	03	02	02	2B	AF	7A
Slave address	Function	Number of bytes	Value of th regi	ne required ister	CRC ch	iecksum

The function 06-Preset Single Register permits to set one register of the TE809 to a desired value.

Example:

Request: Send to slave address 35 the request of writing the value 928 into register 26:

ADDR	FUNC	DATA bit # HI	DATA bit # LO	DATA Word HI	DATA Word LO	CRC HI	CRC LO
23	06	00	19	03	A0	5E	07
Slave address	Function	Address of regi	Address of the desired register		set in the ister	CRC ch	lecksum

Answer (identical message retransmitted after editing the register):

ADDR	FUNC	DATA bit # HI	DATA bit # LO	DATA Word HI	DATA Word LO	CRC HI	CRC LO
23	06	00	19	03	A0	5E	07
Slave address	Function	Address of reg	the desired ster	Value to reg	set in the ister	CRC ch	necksum

First measures registers which can be read with a single read holding register function of 44 registers starting from address 760 (759 if zero based modbus):

Var.Name - FIRST PACK	Var.Visual	Var.Type	ID	R/W	Scale
Active program	DT_NUMERIC	MW2812	40740	R	1
Fuel level percentage	DT NUMERIC	MW2814	40741	R	10
Rpm	DT NUMERIC	MW2816	40742	R	1
Oil pressure	DT NUMERIC	MW2818	40743	R	10
Engine temperature	DT NUMERIC	MW2820	40744	R	1
Mains Line voltage L1-L2	DT NUMERIC	MW2822	40745	R	1
Mains Line voltage L2-L3	DT NUMERIC	MW2824	40746	R	1
Mains Line voltage L3-L1	DT NUMERIC	MW2826	40747	R	1
Mains phase voltage L1	DT NUMERIC	MW2828	40748	R	1
Mains phase voltage L2	DT NUMERIC	MW2830	40749	R	1
Mains phase voltage L3	DT NUMERIC	MW2832	40750	R	1
Mains frequency	DT NUMERIC	MW2834	40751	R	10
Mains kWh	DT NUMERIC	MW2836	40752	R	1
Generator Line voltage L1-L2	DT NUMERIC	MW2838	40753	R	1
Generator Line voltage L2-L3	DT NUMERIC	MW2840	40754	R	1
Generator Line voltage L3-L1	DT NUMERIC	MW2842	40755	R	1
Generator phase voltage L1	DT NUMERIC	MW2844	40756	R	1
Generator phase voltage L2	DT NUMERIC	MW2846	40757	R	1
Generator phase voltage L3	DT NUMERIC	MW2848	40758	R	1
Generator frequency	DT NUMERIC	MW2850	40759	R	10
Generator kWh	DT NUMERIC	MW2852	40760	R	1
Engine D+ voltage	DT NUMERIC	MW2854	40761	R	1
Engine Battery voltage	DT NUMERIC	MW2856	40762	R	10
Start attempts	DT NUMERIC	MW2858	40763	R	1
Work hours	DT_NUMERIC	MW2860	40764	R	1
Daily work hours		MW2862	40765	R	1
Service hours	DT NUMERIC	MW2864	40766	R	1
Test mode on	DT NUMERIC	MW2866	40767	R	1
IO status:			101 01		
Bit0= Input 4.4					
Bit1= Input 4.5					
Bit2= Input 4.6					
Bit3= Input 4.7					
Bit4= Input 4.8					
Bit5= Input 6.2					
Bit6= Input 6.3					
Bit7= Input 6.4	DT_NUMERIC	MW2868	40768	R	Bin
Bit8= Output 5.8					
Bit9= Output 5.9					
Bit10= Output 5.10					
Bit11= Output 5.11					
BIT12= Output KK					
Bit 13= Output KG Bit 14= Output Start					
Bit 14- Output Start					
		M\\/2870	40760	P	1
		M\\/2872	40709	P	1
		M\\/2874	40770	P	1
Total load current		M\\/2876	40771	P	1
		M\\/2878	40773	R	1
		101002070	40775		I

Total reactive power	DT_NUMERIC	MW2880	40774	R	1
Total apparent power	DT NUMERIC	MW2882	40775	R	1
Fuel level liters	DT NUMERIC	MW2884	40776	R	10
Autonomy bours		MW/2006	40777	P	1
Autonomy nours		101002000	40777	ĸ	
Instant consumption	DT_NUMERIC	MW2888	40778	R	10
Average consumption	DT NUMERIC	MW2890	40779	R	10
Last refilling	DT NUMERIC	MW2892	40780	R	10
Tatal namen feater		MW2002	40704		100
l otal power factor	DI_NUMERIC	IVIVV2894	40781	R	100
Not used	DT_NUMERIC	MW2896	40782	R	1
Not used	DT NUMERIC	MW2898	40783	R	1
1101 0000	<u> </u>		10100		•
	Ver Vieuel	Ver Ture	ID	D/M/	Saala
Var.Name - SECOND PACK	var.visuai	var. Type	עו	R/W	Scale
Active power L1	DT_NUMERIC	MW3078	40832	R	1
Active power L2	DT NUMERIC	MW3080	40833	R	1
Active power I 3		MW3082	40834	R	1
Apparent power L1		MW0002	40004		1
Apparent power L1	DT_NUMERIC	101003084	40835	R	
Apparent power L2	DT_NUMERIC	MW3086	40836	R	1
Apparent power L3	DT NUMERIC	MW3088	40837	R	1
Reactive power I 1		MW3090	40838	R	10
Deastive power E1		10100000	40000		10
Reactive power L2	DT_NUMERIC	IVIVV3092	40839	R	10
Reactive power L3	DT_NUMERIC	MW3094	40840	R	10
Power factor L1	DT NUMERIC	MW3096	40841	R	100
Power factor L2		MW/3098	40842	R	100
Power factor L2		10100000	40042		100
Power factor L3	DI_NUMERIC	IVIVV3100	40843	R	100
Not used	DT_NUMERIC	MW3102	40844	R	1
Not used	DT NUMERIC	MW3104	40845	R	1
Notuced		MW/2106	10846	P	1
NUL USEU		10100	40040		
Not used	DI_NUMÉRIC	MW3108	40847	R	1
Not used	DT_NUMERIC	MW3110	40848	R	1
Not used		MW3112	40849	R	1
Dom (conhuc)		N/N/2444	10010		10
Rpm (canbus)		101003114	40850	<u>к</u>	10
Work hours (canbus)	DI_NUMERIC	MW3116	40851	R	10
Battery voltage (canbus)	DT NUMERIC	MW3118	40852	R	10
Coolant level (canbus)		MW3120	40853	R	10
		101003120	40055		10
Oil pressure (canbus)	DI_NUMERIC	IVIVV3122	40854	R	10
Engine temperature (canbus)	DT_NUMERIC	MW3124	40855	R	10
Alarm SPN (canbus)	DT NUMERIC	MW3126	40856	R	10
Alarm EMI (canbus)		M/M/2129	40957	D	10
		101003120	40007	R R	10
Instant consumption (canbus)	DI_NUMERIC	MW3130	40858	R	10
Not used	DT NUMERIC	MW3132	40859	R	Dec
Not used		MW3134	40860	R	Dec
Bit1= Mains: high freq Bit2= Mains: low voltage Bit3= Mains: high voltage Bit4= Mains: v asymmetry Bit5= Faulty mains Bit6= KR feedback Bit7= Mains phase seq. Bit8= Ge: low freq. Bit9= Ge: high freq. Bit10= Ge: low voltage Bit11= Ge: how voltage Bit12= Ge: phase seq. Bit12= Ge: short circuit Bit13= Ge: short circuit Bit14= Ge: lmax Bit15= Ge: v asymmetry	DT_NUMERIC	MW3136	40861	R	Bin
Alarm package 2: Bit0= Ground protection Bit1= Emergency stop Bit2= KG feedback Bit3= User alarm1 Bit4= User alarm2 Bit5= User alarm3 Bit6= Start failure Bit7= Mechanical fault Bit8= Temp. pre alarm Bit9= High eng. Temp. Bit10= Fuel pre alarm Bit11= Low fuel level Bit12= Oil pressure prealarm Bit13= Low oil pressure Bit14= Low oil presure Bit15= Low coolant level	DT_NUMERIC	MW3138	40862	R	Bin
Bit0= Stop engine failure Bit1= Service Bit2= Refueling timeout Bit3= Faulty D+ Bit4= High GE temp. D Bit5= Low fuel level D Bit5= Low oil pressure D Bit6= Clogged filter Bit9= Tank full Bit10= No oil sensor Bit11= Low battery voltage Bit12= High battery voltage Bit12= Taet fail	DT_NUMERIC	MW3140	40863	R	Bin

Page 59/68

Bit14= Low RPM					
Alt 15= High KPM Alarm package 4: Bit0= Water in fuel Bit1= High coolant temp Bit2= Master comm error Bit3= Battery Efficiency					
Bit4= Free Bit5= Free Bit7= Free Bit7= Free Bit8= Free Bit9= Free	DT_NUMERIC	MW3142	40864	R	Bin
Bit12= Free Bit12= Free Bit13= Free Bit13= Free Bit14= Free Bit15= Free					
RIC clock minutes		MW3144	40885	R	1
RTC clock hours	DT_NUMERIC	MW3148	40887	R	1
RTC clock day of the week	DT NUMERIC	MW3150	40888	R	1
RTC clock day of the month	DT_NUMERIC	MW3152	40889	R	1
RTC clock month	DT_NUMERIC	MW3154	40890	R	1
RTC Clock year	DT_NUMERIC	MW3156	40891	R	1
Expansion board enable Expansion board input status - High byte		MW3102	40892	R	Flag Bin
Expansion board outputs - Low byte	DT NUMERIC	MW3106	40894	R	Bin
Not used	DT_NUMERIC	MW3108	40895	R	1
	·	•			•
Var.Name - ALARMS	Var.Visual	Var.Type	ID	R/W	Scale
Out special A	DT_NUMERIC	M4939.7	42044	R	Flag
Out special B		M4977.0	42045	R	Flag
Out special C		M49//.1	42046	R	Flag
Cumulative alarm denerator	DT_NUMERIC	M4977.3	42047	R	Flag
Cumulative alarm pressure	DT_NUMERIC	M4977.4	42049	R	Flag
Cumulative alarm fuel	DT_NUMERIC	M4977.5	42050	R	Flag
Cumulative alarm battery	DT_NUMERIC	M4977.6	42051	R	Flag
Cumulative alarm temperature		M4977.7	42052	R	Flag
Mains: low freq.		M4990.0 M4990.1	42053	R	Flag
Mains: high heq Mains: low voltage		M4990.2	42055	R	Flag
Mains: high voltage	DT NUMERIC	M4990.3	42056	R	Flag
Mains: v asymmetry	DT_NUMERIC	M4990.4	42057	R	Flag
Faulty mains	DT_NUMERIC	M4990.5	42058	R	Flag
KR feedback Mains phase seg		M4990.6 M4990.7	42059	R	Flag
Ge: low freq		M4990.7 M4991.0	42060	R	Flag
Ge: high freq.	DT NUMERIC	M4991.1	42062	R	Flag
Ge: low voltage	DT_NUMERIC	M4991.2	42063	R	Flag
Ge: high voltage	DT_NUMERIC	M4991.3	42064	R	Flag
Ge: phase seq.		M4991.4	42065	R	Flag
Ge: Imax		WI4991.3	42000		Flag
Ge: v asymmetry		MAYYIN	42067	I R	Flad
	DT_NUMERIC_	M4991.6 M4991.7	42067 42068	R	Flag Flag
Ground protection	DT_NUMERIC DT_NUMERIC	M4991.6 M4991.7 M4992.0.	42067 42068 42069	R R R	Flag Flag Flag
Ground protection Emergency stop	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	M4991.6 M4991.7 M4992.0. M4992.1	42067 42068 42069 42070	R R R R	Flag Flag Flag Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	M4991.6 M4991.7 M4992.0. M4992.1 M4992.2	42067 42068 42069 42070 42071 42071	R R R R R	Flag Flag Flag Flag Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	M4991.6 M4991.7 M4992.0. M4992.1 M4992.2 M4992.3 M4992.4	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073	R R R R R R R R	Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	M4991.6 M4991.7 M4992.0 M4992.1 M4992.2 M4992.3 M4992.4 M4992.5	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42073	R R R R R R R R R R	Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	M4991.6 M4991.7 M4992.0 M4992.1 M4992.2 M4992.3 M4992.4 M4992.5 M4992.6	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42073 42074 42075	R R R R R R R R R R R R R R	Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	M4991.6 M4991.7 M4992.0 M4992.1 M4992.2 M4992.3 M4992.3 M4992.4 M4992.5 M4992.6 M4992.6	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42073 42074 42075 42076	R R R R R R R R R R R R R	Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	M4991.6 M4992.0 M4992.0 M4992.1 M4992.3 M4992.3 M4992.3 M4992.4 M4992.5 M4992.6 M4992.7 M4993.0 M4902.4	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42073 42074 42075 42076 42077 42070	R R R R R R R R R R R R R R R	Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp.	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	М4991.6 М4991.7 М4992.0 М4992.1 М4992.3 М4992.3 М4992.3 М4992.4 М4992.5 М4992.6 М4992.7 М4993.1 М4993.2	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42074 42075 42076 42077 42077 42078	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp. Fuel pre alarm Low fuel level	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	М4991.6 М4991.7 М4992.0. М4992.1 М4992.3 М4992.3 М4992.4 М4992.5 М4992.6 М4992.7 М4992.7 М4993.1 М4993.3	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42074 42075 42076 42077 42076 42077 42078 42079 42080	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp. Fuel pre alarm Low fuel level Oil pressure prealarm	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	M4991.6 M4991.7 M4992.0 M4992.1 M4992.2 M492.3 M492.4 M4992.6 M4992.7 M4992.7 M4993.1 M4993.3 M4993.4	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42073 42074 42075 42076 42077 42076 42077 42078 42079 42080 42080	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp. Fuel pre alarm Low fuel level Oil pressure prealarm Low oil pressure	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	М4991.6 М4991.7 М4992.0 М4992.1 М4992.2 М492.3 М4992.4 М4992.6 М4992.6 М4992.7 М4992.7 М4993.1 М4993.2 М4993.3 М4993.4 М4993.5	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42073 42075 42076 42076 42077 42078 42078 42079 42080 42081 42082	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp. Fuel pre alarm Low fuel level Oil pressure prealarm Low oil pressure Low oil level	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	М4991.6 М4991.7 М4992.0 М4992.1 М4992.2 М492.3 М4992.4 М4992.6 М4992.6 М4992.7 М4993.1 М4993.3 М4993.4 М4993.5 М4993.6 М4993.6 М4993.7	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42074 42075 42076 42077 42076 42077 42078 42079 42080 42080 42081 42083 42084	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp. Fuel pre alarm Low fuel level Oil pressure prealarm Low oil pressure Low oil level Low colant level Stop engine failure	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	М4991.6 М4991.7 М4992.0. М4992.1 М4992.2 М492.3 М492.4 М4992.6 М4992.6 М4992.7 М4993.1 М4993.3 М4993.4 М4993.5 М4993.6 М4993.6 М4993.7 М4993.7 М4993.0	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42074 42075 42076 42077 42076 42077 42078 42078 42079 42080 42081 42082 42083 42084	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R <td>Flag Flag Flag <t< td=""></t<></td>	Flag Flag <t< td=""></t<>
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp. Fuel pre alarm Low fuel level Oil pressure Low oil pressure Low oil level Low coolant level Stop engine failure Stop engine failure Service	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	М4991.6 М4991.7 М4992.0 М4992.1 М4992.2 М492.3 М492.4 М4992.6 М4992.7 М4992.7 М4993.1 М4993.2 М4993.3 М4993.4 М4993.5 М4993.6 М4993.7 М4994.0 М4994.1	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42074 42075 42076 42077 42076 42077 42078 42078 42078 42080 42081 42082 42083 42083 42084	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R <td>Flag Flag Flag</td>	Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp. Fuel pre alarm Low fuel level Oil pressure prealarm Low oil pressure Low oil level Low oil level Stop engine failure Service Refueling tineout	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	М4991.6 М4991.7 М4992.0 М4992.0 М4992.1 М4992.2 М4992.3 М4992.4 М4992.5 М4992.6 М4992.7 М4993.0 М4993.1 М4993.3 М4993.5 М4993.7 М4993.7 М4993.1 М4993.4 М4993.4 М4993.1	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42074 42075 42076 42077 42076 42077 42078 42077 42078 42079 42080 42081 42083 42083 42084 42085 42086 42087	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R <td>Flag Flag Flag <!--</td--></td>	Flag Flag </td
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp. Fuel pre alarm Low fuel level Oil pressure Low oil pressure Low oil level Low colant level Stop engine failure Service Refueling timeout Faulty D+	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	М4991.6 М4991.7 М4992.0 М4992.0 М4992.1 М4992.2 М4992.3 М4992.4 М4992.5 М4992.6 М4992.7 М4993.0 М4993.1 М4993.3 М4993.4 М4993.5 М4993.6 М4993.7 М4993.7 М4993.4 М4993.4 М4993.4 М4993.4 М4993.7 М4994.1 М4994.2 М4994.2	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42074 42075 42076 42077 42078 42077 42078 42079 42080 42081 42082 42083 42084 42085 42086 42087 42086		Hag Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp. Fuel pre alarm Low fuel level Oil pressure prealarm Low oil pressure Low oil pressure Low oil level Stop engine failure Service Refueling timeout Faulty D+ High GE temp. D	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	М4991.6 М4991.7 М4992.0 М4992.0 М4992.1 М4992.2 М4992.3 М4992.4 М4992.5 М4992.6 М4992.7 М4992.7 М4993.0 М4993.1 М4993.2 М4993.3 М4993.5 М4993.6 М4993.7 М4993.7 М4993.8 М4993.4 М4994.1 М4994.2 М4994.3 М4994.5	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42074 42075 42076 42077 42078 42077 42078 42080 42080 42081 42082 42083 42084 42085 42085 42086 42087 42089	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R <td>Hag Flag Flag <</td>	Hag Flag Flag <
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp. Fuel pre alarm Low fuel level Oil pressure prealarm Low oil pressure Low oil pressure Low oil pressure Stop engine failure Stop engine failure Stop engine failure Stop engine failure Refueling timeout Faulty D+ High GE temp. D Low fuel level D Low fuel level D Low fuel level D	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	М4991.6 М4991.7 М4992.0 М4992.0 М4992.1 М4992.2 М4992.3 М4992.4 М4992.5 М4992.6 М4992.7 М4993.0 М4993.1 М4993.2 М4993.3 М4993.5 М4993.6 М4994.1 М4994.2 М4994.3 М4994.5	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42074 42075 42076 42076 42077 42078 42078 42080 42080 42081 42082 42083 42084 42085 42085 42086 42087 42089 42090	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Hag Flag Flag <
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp. Fuel pre alarm Low fuel level Oil pressure prealarm Low oil pressure Low oil pressure Low oil level Stop engine failure Stop Engine failure St	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	М4991.6 М4991.7 М4992.0 М4992.0 М4992.1 М4992.2 М4992.3 М4992.4 М4992.5 М4992.6 М4992.7 М4993.0 М4993.1 М4993.2 М4993.3 М4993.5 М4993.6 М4993.7 М4993.7 М4993.6 М4994.1 М4994.3 М4994.4 М4994.5 М4994.5	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42074 42075 42076 42077 42078 42078 42078 42080 42080 42081 42082 42083 42084 42085 42085 42086 42087 42088 42089 42090	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Hag Flag Flag <
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp. Fuel pre alarm Low fuel level Oil pressure prealarm Low oil pressure Low oil pressure Stop engine failure Stop engine failure Stop engine failure Service Refueling timeout Faulty D+ High GE temp. D Low fuel level D Low oil pressure D Autonomy low Clogged filter	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	М4991.6 М4991.7 М4992.0 М4992.0 М4992.1 М4992.2 М4992.3 М4992.4 М4992.5 М4992.6 М4992.7 М4993.0 М4993.1 М4993.2 М4993.3 М4993.4 М4993.6 М4994.1 М4994.3 М4994.5 М4994.7 М4994.7 М4995.0	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42074 42075 42076 42077 42078 42078 42078 42080 42081 42082 42083 42084 42083 42084 42085 42088 42087 42088 42089 42090 42091 42092 42093	K R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Flag Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp. Fuel pre alarm Low fuel level Oil pressure prealarm Low oil pressure Low oil pressure Low oil pressure Stop engine failure Stop engine failure Stop engine failure Service Refueling timeout Faulty D+ High GE temp. D Low fuel level D Low oil pressure D Autonomy low Clogged filter Tank full	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	М4991.6 М4991.7 М4992.0 М4992.1 М4992.2 М4992.3 М4992.3 М4992.4 М4992.5 М4992.6 М4992.7 М4993.0 М4993.1 М4993.2 М4993.3 М4993.4 М4993.5 М4993.6 М4993.7 М4994.1 М4994.3 М4994.3 М4994.5 М4994.7 М4995.0 М4995.1	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42073 42074 42075 42076 42077 42078 42078 42079 42080 42081 42082 42083 42084 42083 42084 42085 42086 42087 42088 42088 42089 42090 42091 42092 42093 42095	K R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R <td>Flag Flag Flag</td>	Flag Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp. Fuel pre alarm Low fuel level Oil pressure prealarm Low oil pressure Low oil pressure Low oil pressure Stop engine failure Stop engine failure Stop engine failure Service Refueling timeout Faulty D+ High GE temp. D Low fuel level D Low oil pressure D Autonomy low Clogged filter Tank full No oil sensor	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	М4991.6 М4991.7 М4992.0 М4992.1 М4992.2 М4992.3 М4992.3 М4992.4 М4992.5 М4992.6 М4992.7 М4993.0 М4993.1 М4993.2 М4993.3 М4993.4 М4993.5 М4993.6 М4994.1 М4994.3 М4994.3 М4994.5 М4994.7 М4995.0 М4995.2 М4995.2	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42074 42075 42076 42077 42078 42079 42080 42081 42082 42083 42084 42083 42084 42085 42086 42087 42088 42089 42090 42091 42092 42093 42095	K R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Flag Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp. Fuel pre alarm Low fuel level Oil pressure prealarm Low oil pressure Low oil pressure Stop engine failure Stop engine failure Service Refueling timeout Faulty D+ High GE temp. D Low fuel level D Low fuel sersor D Autonomy low	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	М4991.6 М4991.7 М4992.0 М4992.0 М4992.1 М4992.2 М4992.3 М4992.3 М4992.4 М4992.5 М4992.6 М4992.7 М4993.0 М4993.1 М4993.2 М4993.3 М4993.4 М4993.5 М4993.6 М4993.7 М4994.1 М4994.3 М4994.3 М4994.4 М4994.5 М4994.7 М4995.0 М4995.1 М4995.3	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42074 42075 42076 42077 42078 42079 42080 42081 42083 42084 42083 42084 42085 42086 42087 42088 42089 42090 42091 42092 42093 42094 42097	K R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Flag Flag
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp. Fuel pre alarm Low fuel level Oil pressure prealarm Low oil pressure Low oil pressure Low oil level Stop engine failure Service Refueling timeout Faulty D+ High GE temp. D Low duel level D Low oil pressure D Autonomy low Clogged filter Tank full No oil sensor Low battery voltage High battery voltage	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	М4991.6 М4991.7 М4992.0 М4992.0 М4992.1 М4992.2 М4992.3 М4992.3 М4992.5 М4992.6 М4992.7 М4992.6 М4993.0 М4993.1 М4993.2 М4993.3 М4993.4 М4993.5 М4993.6 М4993.7 М4994.1 М4994.2 М4994.3 М4994.4 М4994.5 М4995.1 М4995.2 М4995.3 М4995.3	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42074 42075 42076 42077 42078 42077 42078 42079 42080 42081 42082 42083 42084 42085 42086 42087 42088 42089 42090 42091 42092 42093 42094	K R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Flag Flag <t< td=""></t<>
Ground protection Emergency stop KG feedback User alarm1 User alarm2 User alarm3 Start failure Mechanical fault Temp. pre alarm High eng. Temp. Fuel pre alarm Low fuel level Oil pressure prealarm Low oil pressure Low oil pressure Low oil level Stop engine failure Service Refueling timeout Faulty D+ High GE temp. D Low fuel level D Low oil pressure D Autonomy low Clogged filter Tank full No oil sensor Low battery voltage High battery voltage	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	М4991.6 М4991.7 М4992.0 М4992.0 М4992.1 М4992.2 М4992.3 М4992.4 М4992.5 М4992.6 М4992.7 М4993.0 М4993.1 М4993.2 М4993.3 М4993.4 М4993.5 М4993.7 М4993.7 М4993.7 М4993.7 М4993.7 М4993.7 М4993.7 М4993.7 М4994.1 М4994.2 М4994.3 М4994.5 М4994.5 М4994.6 М4995.0 М4995.1 М4995.2 М4995.4 М4995.5 М4995.6	42067 42068 42069 42070 42071 42072 42073 42074 42075 42076 42077 42078 42077 42078 42079 42080 42081 42082 42083 42084 42085 42084 42085 42086 42087 42088 42089 42090 42090 42091 42092 42093 42094 42095 42097 42098 42099	K R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Flag Flag <t< td=""></t<>

Water in fuel	DT_NUMERIC	M4996.0	42101	R	Flag
High coolant temp	DT_NUMERIC	M4996.1	42102	R	Flag
Master comm error	DT_NUMERIC	M4996.2	42103	R	Flag
Battery Efficiency	DI_NUMERIC	M4996.3	42104	R	Flag
Free Free		M4996.4	42105	R	Flag
Free		M4990.5	42100		Flag
Free		M4996 7	42107	R	Flag
Free		M4997 0	42100	R	Flag
Free		M4997 1	42110	R	Flag
Free	DT NUMERIC	M4997.2	42111	R	Flag
Free	DT NUMERIC	M4997.3	42112	R	Flag
Free	DT_NUMERIC	M4997.4	42113	R	Flag
Free	DT_NUMERIC	M4997.5	42114	R	Flag
Free	DT_NUMERIC	M4997.6	42115	R	Flag
Free	DT_NUMERIC	M4997.7	42116	R	Flag
Last alarm ID	DT_NUMERIC	MW5006	42181	R	Dec
			15	5.44	<u> </u>
Var.Name - COMMANDS		Var. Type	ID	R/W	Scale
Manual mode		M7619.5	40644	VV VV	1
Auto mode		M7619.6	40649	VV	1
Reset mode		M7619.7	40654	VV	1
Stan engine		M7622.0	40059	۷۷ ۱۸/	1
Test mode		M7622.1	40004	W/	1
KG contactor	DT NUMERIC	M7622.3	40674	Ŵ	1
KR contactor	DT NUMERIC	M7622.4	40679	Ŵ	1
					· · ·
M4.4 Maine poly	Van Vlau - I	Ver Torre	ID	DAM	Denar
Mains setup		var. I ype	10	R/W	Kange
A) Wains rated voltage (V)		IVIVV2220	40598		
C) Mains low voltage (%)		M\N/2224	40601	R/W	
D) Mains rated frequency (%)		MW/2223	40500	R/W	
E) Mains high frequency (%)		MW2222	40603	R/W	
F) Mains low frequency (%)	DT NUMERIC OFF	MW2225	40602	R/W	
G) KR delay (s)	DT NUMERIC OFF	MW2219	40596	R/W	
H) Mains ok (s)	DT_NUMERIC_OFF	MW2232	40608	R/W	
I) Faulty mains	DT_NUMERIC_OFF	MW2234	40609	R/W	
J) Mains Phase sequence	DT_NUMERIC	MB516	40109	R/W	Off-RST-TSR
 K) Mains Voltage asymmetry (%) 	DT_NUMERIC	MB514	40111	R/W	
L) KR protection	DT_ONOFF	M3562.6	41019	R/W	Off-On
M) System type		MD510	10616		3nh _ 1nh _ 2nh
ivij System type	DI_SISTEM_TIPE	IVIDJ10	40010	N/W	3pii – 1pii – 2pii
N) Cosper MWh		MR6344	40010	R/W	0# 0=
N) Cos per MWh O) Start by KR	DT_NUMERIC DT_ONOFF	MR6344 M3562.7	40010 42951 41020	R/W R/W	Off - On
N) Cos per MWh O) Start by KR	DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_ONOFF	MR6344 M3562.7	40010 42951 41020	R/W R/W	Off - On
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Constant voltage (I)	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual	MB318 MR6344 M3562.7 Var.Type	40010 42951 41020	R/W R/W R/W	Off - On Range
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen bigh voltage (%)	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF	MB318 MR6344 M3562.7 Var.Type MR2088 MB2228	40010 42951 41020 ID 40470 40605	R/W R/W R/W R/W	Off - On Range
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen how voltage (%)	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF Dt_NUMERIC_OFF	MB318 MR6344 M3562.7 Var.Type MR2088 MB2228 MB2227	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40604	R/W R/W R/W R/W R/W	Off - On Range
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen rated frequency (Hz)	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1	MB318 MR6344 M3562.7 Var.Type MR2088 MB2228 MB2227 MB2227 MB2092	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40604 40471	R/W R/W R/W R/W R/W R/W	Off - On Range
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%)	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2228 MB2227 MR2092 MB2230	40010 42951 41020 1D 40470 40605 40604 400471 40607	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W	Off - On Range
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (%) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%)	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF	MB318 MR6344 M3562.7 War.Type MR2088 MB2228 MB2227 MR2092 MB2230 MB2229	40010 42951 41020 10 40470 40605 40604 40471 40607 40606	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W	Off - On Range
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (%) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A)	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF	MB318 MR6344 M3562.7 Var.Type MR2088 MB2228 MB2227 MR2092 MB2230 MB2229 MW424	40010 42951 41020 10 40470 40605 40604 40605 40606 40612	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W	Off - On Range
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%)	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC	MB318 MR6344 M3562.7 War.Type MR2088 MB2227 MR2092 MB2227 MR2092 MB2229 MW224 MW2240	40010 42951 41020 ID 400470 40605 40604 40471 40607 40606 40612 40614	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W	Off - On Range
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%)	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2228 MB2227 MR2092 MB2229 MB2229 MW424 MW2240 MW2238	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40604 40671 40606 40612 40614 40613	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W	Off - On Range
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%)	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2227 MR2092 MB2227 MR2092 MB2229 MW424 MW4240 MW4240 MW2240 MW2238 MR7366	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40604 406471 40607 40606 40612 40614 40613 43513	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W	Off - On Range
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR Mail Consect Setup A) A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (%) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Max load power (%) K) Load pre alarm (%)	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_REAL_1 DT_REAL_1	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2228 MB2227 MR2092 MB2230 MB2229 MW424 MW2240 MW424 MW2238 MR7366 MR7370	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40604 406471 40607 40606 40612 40614 40613 43513 43514	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W	Off - On Range
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen high voltage (%) D) Gen rated frequency (%) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s)	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2228 MB2228 MB2227 MR2092 MB2230 MB2229 MW424 MW2240 MW2240 MW2288 MR7366 MR7370 MB7339 MB7339	40010 42951 41020 10 40470 40605 40605 40605 40604 406471 40607 40606 40612 40614 40613 43513 43514 43515	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W	Off - On Range
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (%) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2228 MB2228 MB2227 MR2092 MB2230 MB2230 MB2230 MB2229 MW424 MW2240 MW2240 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MB6352.7	40010 42951 41020 10 40470 40605 40605 40605 40604 40647 40607 40606 40612 40614 40613 43513 43513 43514 43515 42999 42042	R/W	Off - On Range Off-On Off-On
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Pated power factor	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE REAL 1 DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_REAL 1 DT_REAL 1 DT_REAL 1 DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2227 MR2092 MB2227 MR2092 MB2229 MW424 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7340	40010 42951 41020 ID 400470 40605 40604 40607 40606 40612 40612 40614 40613 43513 43514 43515 42999 42943 43526	R/W	Off - On Range Off-On Off-On
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor B) KG delay (s)	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2228 MB2227 MR2092 MB2229 MW424 MW2240 MW424 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MR7218	40010 42951 41020 10 40070 40605 40604 40471 40607 40606 40612 40614 40613 43513 43513 43515 42999 42943 43526 40595	R/W	Off - On Range Off-On Off-On
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s)	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE REAL 1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2227 MR2092 MB2220 MB2229 MW424 MW2240 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW2236	40010 42951 41020 1D 40470 40605 40604 40471 40606 40612 40614 40613 43513 43515 42999 42943 43526 40595	R/W	Off - On Range Off-On Off-On
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen Ok delay (s) R) CT ratio	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2227 MR2092 MB2220 MB2220 MB2220 MW424 MW2240 MW4240 MW2240 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MB2218 MB2218 MW2236 MW255	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40604 40471 40607 40606 40612 40613 43513 43514 43515 42999 42943 43526 406597	R/W	Off - On Range Off-On Off-On
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax overload (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen Ok delay (s) R) CT ratio S) Systém type	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2228 MB2227 MR2092 MB2230 MB2229 MW424 MW2240 MW2240 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MR218 MW2236 MW155 MB519	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40604 40471 40607 40606 40613 43513 43513 43514 43555 40595 40610 40597 40617	R/W	Off - On Range Off-On Off-On 3ph – 1ph – 2ph
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (%) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen Ok delay (s) R) CT ratio S) Systém type T) Set KWh	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2228 MB2227 MR2092 MB2230 MB2229 MW424 MW2240 MW424 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW2238 MR7410 MB2218 MW155 MB519 MR2242	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40606 40607 40607 40607 40612 40613 43513 43514 43556 40595 40610 40597 40617 40633	R/W	Off - On Range Off-On Off-On 3ph – 1ph – 2ph
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen Ok delay (s) R) CT ratio S) Systém type T) Set KWh U) Gen phase sequence	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	MB318 MR6344 M3562.7 War.Type MR2088 MB2227 MR2092 MB2227 MR2092 MB2229 MW424 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW155 MB519 MR2242 MB517	40010 42951 41020 10 40470 40605 40604 40471 40607 40606 40612 40613 43513 43515 42999 42943 43526 40617 40633 40110	R/W	Off - On Range Off-On Off-On 3ph – 1ph – 2ph Off-RST-TSR
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen Ok delay (s) R) CT ratio S) Systém type T) Set KWh U) Gen phase sequence V) Gen voltage assymetry	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2228 MB2227 MR2092 MB2230 MB2229 MW424 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB739 MR7410 MB515	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40604 40471 40607 40606 40612 40613 43513 43515 42999 42943 43526 40610 40595 40610 40597 40617 40633 40110 40112	R/W	Off - On Range Off-On Off-On 3ph – 1ph – 2ph Off–RST-TSR
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen Ok delay (s) R) CT ratio S) Systém type T) Set kWh U) Gen voltage asymetry W) Gen filter (s)	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2228 MB2227 MR2092 MB2229 MW424 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW2236 MW155 MB519 MR2242 MB517 MB515 MB2231	40010 42951 41020 ID 40470 40605 406064 40471 40607 40606 40612 40613 43513 43515 42999 42943 43526 40595 40610 40597 40617 40633 40110 40611	R/W	Off - On Range Off-On Off-On 3ph – 1ph – 2ph Off-RST-TSR
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen low frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen Ok delay (s) R) CT ratio S) Systém type T) Set kWh U) Gen voltage asymetry W) Gen filter (s) X) Neutral	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2228 MB2227 MR2092 MB2229 MW424 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW2236 MR7410 MB2218 MW2236 MR74155 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40604 40471 40607 40606 40613 43513 43514 43515 42999 42943 43526 40695 40610 406597 40617 40633 40110 40112 40611 40322	R/W R/W R/W	Off - On Range Off-On Off-On 3ph – 1ph – 2ph Off-RST-TSR Off-On
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen low frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen Ok delay (s) R) CT ratio S) Systém type T) Set kWh U) Gen phase sequence V) Gen voltage assymetry W) Gen filter (s) X) Neutral	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUM	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2227 MR2092 MB2229 MB2229 MW424 MW2240 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW2236 MW7155 MB519 MR2242 MB517 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40604 40471 40607 40606 40613 43513 43514 43515 42999 42943 43526 40595 40610 40597 40617 40633 40110 40112 40611 40322	R/W R/W R/W	Off - On Range Off-On Off-On 3ph – 1ph – 2ph Off-RST-TSR Off-On
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen low roltage (%) G) Gen rated frequency (Hz) E) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen Ok delay (s) R) CT ratio S) Systém type T) Set kWh U) Gen phase sequence V) Gen filter (s) X) Neutral	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2228 MB2227 MR2092 MB2220 MB2220 MW424 MW2240 MW2240 MW2240 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB735 MB515 MB2211 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB53.5	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40606 40617 40618 43513 43514 43555 40617 40595 40610 40597 40617 40633 40595 40610 40617 40633 40110 40112 40611 40322	R/W	Off - On Range Off-On Off-On 3ph - 1ph - 2ph Off-RST-TSR Off-On Range
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax overload (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen phase sequence V) Gen phase sequence V) Gen filter (s) X) Neutral	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_REAL_1 DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT	MB318 MR6344 M3562.7 War.Type MR2088 MB2227 MR2092 MB2227 MR2092 MB2230 MB2229 MW424 MW2240 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW155 MB519 MR2242 MB517 MB515 MB515 MB515 MB5231 M853.5	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40607 40607 40607 40607 40607 40607 40607 40612 40613 43513 43514 43515 42999 42943 43526 40610 40597 40617 40633 40110 40112 40611 40322 ID 40530	R/W	Off - On Range Off-On Off-On 3ph – 1ph – 2ph Off-RST-TSR Off-On Off-On
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax overload (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen Ok delay (s) R) CT ratio S) Systém type T) Set kWh U) Gen voltage assymetry W) Gen filter (s) X) Neutral <td>DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC OT_NUMERIC OT_NUMERIC OT_NUMERIC OT_NUMERIC OT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMER</td> <td>MB318 MR6344 M3562.7 War.Type MR2088 MB2227 MR2092 MB2227 MR2092 MB2229 MW424 MW2240 MW2238 MR7370 MB7339 M6352.7 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB513 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515</td> <td>40010 42951 41020 ID 40470 40605 40604 40471 40607 40606 40612 40613 43513 43515 42999 42943 43526 40610 40595 40610 40595 40610 40597 40611 40633 40110 40111 40632 ID 40530 40536</td> <td>R/W R/W R/W</td> <td>Off - On Range Off-On Off-On 3ph - 1ph - 2ph Off-RST-TSR Off-On Range Off-On</td>	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC OT_NUMERIC OT_NUMERIC OT_NUMERIC OT_NUMERIC OT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMER	MB318 MR6344 M3562.7 War.Type MR2088 MB2227 MR2092 MB2227 MR2092 MB2229 MW424 MW2240 MW2238 MR7370 MB7339 M6352.7 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB513 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40604 40471 40607 40606 40612 40613 43513 43515 42999 42943 43526 40610 40595 40610 40595 40610 40597 40611 40633 40110 40111 40632 ID 40530 40536	R/W	Off - On Range Off-On Off-On 3ph - 1ph - 2ph Off-RST-TSR Off-On Range Off-On
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) F) Gen low frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) R	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2227 MR2092 MB2227 MR2092 MB2229 MW424 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW236 MR7410 MB515 MB519 MR2242 MB517 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB5	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40605 40604 40471 40605 40604 40471 40605 40612 40613 43513 43515 42999 42943 43526 40595 40610 40597 40617 40633 40110 40112 40611 40322 ID 40530 40536	R/W R/W R/W	Off - On Range Off-On Off-On 3ph - 1ph - 2ph Off-RST-TSR Off-On Range Off-On
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen low frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax overload (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) R) CT ratio S) Systém type T) Set kWh <td>DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF</td> <td>MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2227 MR2092 MB2227 MR2092 MB2229 MW424 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW155 MB519 MR242 MW555 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515</td> <td>40010 42951 41020 ID 40470 40605 40605 40604 40471 40605 40604 40471 40605 40614 40613 43513 43515 42999 42943 43526 40595 40610 40597 40610 40597 40611 40533 40110 40112 40611 40322 ID 40530 40535 40555</td> <td>R/W R/W R/W</td> <td>Off - On Range Off - On Range Off-On Off-On Off-RST-TSR Off-On Off-On Range Off-On</td>	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2227 MR2092 MB2227 MR2092 MB2229 MW424 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW155 MB519 MR242 MW555 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40605 40604 40471 40605 40604 40471 40605 40614 40613 43513 43515 42999 42943 43526 40595 40610 40597 40610 40597 40611 40533 40110 40112 40611 40322 ID 40530 40535 40555	R/W	Off - On Range Off - On Range Off-On Off-On Off-RST-TSR Off-On Off-On Range Off-On
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen low frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen Ok delay (s) R) CT ratio S) Systém type T) Set kWh U) Gen voltage assymetry W) Gen filter (s) X) Neutral M3.1 Starting setup A) A) Digitail oil pressure B) D + (V)	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2227 MR2092 MB2229 MB2229 MW424 MW2240 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW2236 MW7155 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB2231 MB515 MB515 MB515 MB2081 MB515 MB2081 MB2081 MB2081 MB2081 MB2081 MB2081 MB2081	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40605 40604 40471 40607 40606 40613 43513 43514 43515 40595 40610 40597 40617 40633 40110 40112 40611 40530 40530 40536 40537 40536 40536 40536	R/W R/W R/W	Off - On Range Off-On Off-On 3ph – 1ph – 2ph Off-RST-TSR Off-On Range Off-On
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen low frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen Ok delay (s) R) CT ratio S) Systém type T) Set kWh U) Gen phase sequence V) Gen filter (s) X) Neutral M3.1 Starting setup	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2228 MB2227 MR2092 MB2229 MW424 MW2240 MW2240 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MR7410 MB215 MB515 MB519 MR2242 MB517 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB2231 M853.5	40010 42951 41020 1D 40470 40605 40604 40671 40606 40612 40614 40613 43513 43513 43514 43515 40610 40595 40610 40597 40617 40633 40595 40610 40597 40617 40633 40595 40611 40530 40536 40536 40555 40556 40540	R/W R/W R/W	Off - On Range Off-On Off-On 3ph – 1ph – 2ph Off-RST-TSR Off-On Range Off-On
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (%) E) Gen low frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen Ok delay (s) R) CT ratio S) Systém type T) Set KWh U) Gen phase sequence V) Gen filter (s) X) Neutral M3.1 Starting setup A) Digitail oil pr	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF	MB318 MR6344 M3562.7 War.Type MR2088 MB2227 MR2092 MB2227 MR2092 MB2229 MW424 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW155 MB519 MR6326 MR7410 MB515 MB519 MR2242 MB517 MB515 MB519 MR2242 MB517 MB515 MB519 MR2242 MB515 MB515 MB519 MR2242 MB515 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB2086 MR2100 MB2086 MR2112 MB2086 MB2086 MB2086 MB2086 MB2086 MB2086 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB2087 MB207 MB2007 MB2007 MB2007 MB2007 MB2007 MB2007 M	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40605 40607 40607 40607 40607 40607 40607 40607 40607 40607 40607 40612 40613 43513 43514 43515 42999 42943 43526 40610 40597 40617 40633 40110 40112 40611 40520 ID 40530 40535 40537 40555 40555 40556 40521	R/W R/W R/W R	Off - On Range Off-On Off-On 3ph – 1ph – 2ph Off-RST-TSR Off-On Range Off-On
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen Ok delay (s) R) CT ratio S) Systém type T) Set kWh U) Gen voltage assymetry W) Gen filter (s) X) Neutral M3.	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC OFF	MB318 MR6344 M3562.7 War.Type MR2088 MB2227 MR2092 MB2230 MB2229 MW424 MW2240 MW2240 MW2240 MW2238 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW2236 MW155 MB519 MR2242 MB517 MB515 MB519 MR2242 MB517 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MS3.5 War.Type MR2096 MR2100 MB2081 MB2086 MR2112 MB2066 MB2061 MB2062	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40605 40604 40471 40605 40604 40471 40605 40612 40613 43513 43515 42999 42943 43526 40610 40595 40610 40595 40611 40633 40110 40112 40631 40530 40530 40530 40537 40555 40554 40552 40554 40521 40522	R/W R/W R/W	Off - On Range Off-On Off-On 3ph - 1ph - 2ph Off-RST-TSR Off-On Range Off-On
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) R) CT ratio S) Systém type T) Set kW	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF	MB318 MR6344 M3562.7 War.Type MR2088 MB2227 MR2092 MB2227 MR2092 MB2229 MW424 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2086 MR2100 MB2081 MB2086 MR2112 MB2066 MB2061 MB2061 MB2062 MR3406	40010 42951 41020 1D 40470 40605 40605 40604 40471 40605 40604 40471 40605 40612 40613 43513 43515 42999 42943 43526 40595 40610 40597 40617 40633 40110 40112 40611 40322 ID 40530 40536 40537 40555 40556 40552 40523 40523	R/W R/W R/W	Off - On Range Off-On Off-On 3ph - 1ph - 2ph Off-RST-TSR Off-On Range Off-On Range
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (%) C) Gen high voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen low frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen Ok delay (s) Q) Gen ok delay (s) R) CT ratio S) Systém type T) Set kWh U) Gen voltage assymetry W) Gen filter (s) X) Neutral M3.1 Starting setup A) Digitail oil pressure B) D+ (V) <td>DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF</td> <td>MB318 MR6344 M3562.7 War.Type MR2088 MB2227 MR2092 MB2229 MW424 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW155 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB2231 MB515 MB515 MB515 MB2081 MB2080 MR2100 MB2081 MB2080 MR2112 MB2066 MR2406 MR3406 MR3406 MD363</td> <td>40010 42951 41020 ID 40470 40605 40605 40604 40471 40605 40604 40471 40606 40613 43513 43515 42999 42943 43526 40595 40610 40597 40610 40597 40610 40597 40611 40537 40611 40530 40536 40537 40536 40537 40555 40556 40521 40522 40523 40943</td> <td>R/W R/W R/W R/W</td> <td>Off - On Range Off - On Range Off-On Off-On Off-RST-TSR Off-On Range Off-On Range Off-On</td>	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF	MB318 MR6344 M3562.7 War.Type MR2088 MB2227 MR2092 MB2229 MW424 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW155 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB2231 MB515 MB515 MB515 MB2081 MB2080 MR2100 MB2081 MB2080 MR2112 MB2066 MR2406 MR3406 MR3406 MD363	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40605 40604 40471 40605 40604 40471 40606 40613 43513 43515 42999 42943 43526 40595 40610 40597 40610 40597 40610 40597 40611 40537 40611 40530 40536 40537 40536 40537 40555 40556 40521 40522 40523 40943	R/W R/W R/W	Off - On Range Off - On Range Off-On Off-On Off-RST-TSR Off-On Range Off-On Range Off-On
N) System type N) Cos per MWh O) Start by KR A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax shorcircuit (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen Ok delay (s) R) CT ratio S) Systém type T) Set kWh U) Gen voltage assymetry W) Gen filter (s) X) Neutral M3.1 Starting setup A) Digitail oil pressure B)	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2227 MR2092 MB2229 MB2229 MW424 MW2240 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW155 MB515 MB218 MW2236 MW155 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB2231 MB515 MB515 MB2231 MB515 MB206 MR2100 MB2086 MR2100 MB2086 MR2112 MB2062 MR3406 MB2062 MR3406 MD3363 MB6	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40605 40604 40471 40607 40606 40613 43513 43514 43515 40535 40610 40597 40610 40597 40610 40597 40610 40597 40610 40597 40611 40537 40633 40530 40530 40536 40537 40536 40537 40522 40521 40522 40523 40943 40932 40483	R/W R/W R/W	Off - On
N) Cos per MWh O) Start by KR M2.1 Genset Setup A) Gen rated voltage (V) B) Gen high voltage (%) C) Gen low voltage (%) D) Gen rated frequency (Hz) E) Gen high frequency (%) F) Gen low frequency (%) G) Rated current (A) H) Imax overload (%) I) Imax overload (%) J) Max load power (%) K) Load pre alarm (%) L) Hysteresis delay (s) M) Single CT N) Cost for MWh O) Rated power factor P) KG delay (s) Q) Gen Ok delay (s) R) CT ratio S) Systém type T) Set KWh U) Gen phase sequence V) Gen voltage assymetry W) Gen filter (s) X) Neutral M3.1 Starting setup A) A) Digitail oil pressure B) D+ (V) </td <td>DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF</td> <td>MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2227 MR2092 MB2220 MB2220 MB2229 MW4240 MW2240 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB739 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW2236 MW7155 MB519 MR2242 MB517 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB2231 MB515 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB206 MR2100 MB2061 MB2061 MB2064 MB2064</td> <td>40010 42951 41020 ID 40470 40605 40605 40604 40471 40607 40606 40613 43513 43514 43515 40595 40610 40597 40617 40633 40110 40112 40611 40530 40536 40537 40536 40537 40536 40537 40536 40521 40521 40523 40932 40483 40533</td> <td>R/W R/W R/W R/W</td> <td>Off - On Range Off - On Range Off-On Off-On Off-RST-TSR Off-RST-TSR Off-On Range Off-On</td>	DT_STSTEM_TYPE DT_NUMERIC DT_ONOFF Var.Visual DE_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_REAL_1 DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF DT_NUMERIC_OFF	MB318 MR6344 M3562.7 MR2088 MB2227 MR2092 MB2220 MB2220 MB2229 MW4240 MW2240 MW2240 MW2238 MR7366 MR7370 MB7339 M6352.7 MR6326 MR7410 MB739 M6352.7 MR6326 MR7410 MB2218 MW2236 MW7155 MB519 MR2242 MB517 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB515 MB2231 MB515 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB2231 MB515 MB206 MR2100 MB2061 MB2061 MB2064 MB2064	40010 42951 41020 ID 40470 40605 40605 40604 40471 40607 40606 40613 43513 43514 43515 40595 40610 40597 40617 40633 40110 40112 40611 40530 40536 40537 40536 40537 40536 40537 40536 40521 40521 40523 40932 40483 40533	R/W R/W R/W	Off - On Range Off - On Range Off-On Off-On Off-RST-TSR Off-RST-TSR Off-On Range Off-On

O) Low rpm (%) P) Rated rpm	DT_NUMERIC DT_NUMERIC	MW3420 MW6420	40945 40495	R/W R/W	
P) Rated rpm M3.2 Stop setup	DT_NUMERIC	MW6420	40495	R/W	
M3.2 Stop setup					
M3.2 Stop setup					
$(a) \qquad \qquad$	Var.Visual	Var.Type	ID	R/W	Range
AT SIDU IIITE (S)	DT NUMERIC	MB2117	40586	R/W	· ······g+
B) Cooling time (s)	DT NUMERIC	MW2118	40585	R/W	
· · · · · ·	- <u>-</u>	•			
M3.3 Preheat setun	Var Visual	Var Type	ID	R/W	Range
A) Preheat time (s)		MB2060	40527	R/W	
B) Preheat with EV	DT ONOFF	M2055.3	40529	R/W	Off-On
C) Skip Preheat (°C)	DT NUMERIC	MR2068	40528	R/W	
		MD0007	40500	DAA	Before start – During start
D) Preneal type	DI_NOMERIC	IVIB2007	40526	R/W	 During attempts
M3.4 Fuel Setup	Var.Visual	Var.Type	ID	R/W	Range
		ND 454	40.470	D .0.1/	Vdo – Veglia – datcon –
A) Analog tool ype	DI_TOOLS	MB151	40472	R/W	Čustom
B) Low fuel level (%)	DT_NUMERIC	MB3396	40937	R/W	
C) Lack of fuel (%)	DT_NUMERIC	MB3397	40938	R/W	
D) Refueling enable	DT_ON/OFF	M3553.7	41010	R/W	Off-On
E) Start refueling (%)	DT_NUMERIC	MW4654	41713	R/W	
F) Start delay (s)		MW4652	41712	R/W	
G) Stop refueling (%)		MW4656	41714	R/W	
H) Stop timer (m)	DI_NUMERIC	MVV4650	41711	R/W	Auto Mars Auto
I) Refueling mode	DT_NUMERIC	MB4658	41715	R/W	Auto-Man+Auto-
I) Refueling with engine on		M4621.2	41716	R/\/	
K) Tank canacity (Lt)		M/N/3/2/	41710	R/M	01-011
L) Automatic		M7311.6	43537	R/W	
Consumption @10% load (Lt/h)	DT REAL 1	MR7414	43527	R/W	
M) Automatic	DT_ONOFF	M7311.7	43538	R/W	
Consumption @25% load (Lt/h)	DT REAL 1	MR7418	43528	R/W	
N) Consumption @50% load (Lt/h)	DT REAL 1	MR7422	43529	R/W	
O) Consumption @75% load (Lt/h)	DT_REAL_1	MR7426	43530	R/W	
P) Consumption @100% load (Lt/h)	DT_REAL_1	MR7430	43531	R/W	
Q) Offset fuel (%)	DT_NUMERIC	MR3948	41345	R/W	
R) Min autonomy (h)	DT_NUMERIC	MR3788	41414	R/W	
M3.5 Oil Setup	Var.Visual	Var.Type	ID	R/W	Range
		MP150	40496	DAA	Vdo – Veglia – datcon –
A) Analog tool type	DI_TOOLS	IVID 152	40400	R/W	Custom
B) Oil pressure prealarm (bar)	DT_REAL_1	MR3398	40939	R/W	
C) Low oil pressure (bar)	DT_REAL_1	MR3402	40940	R/W	
M3.6 Temperature Setup	Var.Visual	Var.Type	ID	R/W	Range
A) Analog tool type		MB150	40485	R/W	Vdo – Veglia – datcon –
	BI_TOOLO	MID 100	40400	10,00	Custom
B) Temp. Prealarm (°C)	DT_NUMERIC	MR3388	40935	R/W	
C) High temperature alarm (°C)	DI_NUMERIC	MR3392	40936	R/W	
M3.7 Battery Setup	Var.Visual	Var.Type	ID	R/W	Range
A) High vdc (%)	DT_NUMERIC	MB4897	41957	R/W	
B) Low vdc (%)	DT_NUMERIC	MB4902	41958	R/W	
C) Rated vdc		MB4904	41962	R	
D) Battery efficiency (Vx10)		MB2040	40514	R/W	
		1	_	_	_
M3.8 Service Setup	Var.Visual	Var.Type	ID	R/W	Range
A) Enable service	DT_ONOFF	M5599.6	42515	R/W	
B) Service type	DT NUMERIC	M5631.5	42496	R/W	Work hours –
			1		Hours+Date
		\ MA/5000	12100		
E) Vear		MR5622	42499		+
E) I cal		MB5658	42497	R/W	
G) Initial work (h)		MR3646	41073	R/W	
H) Restore hours		\	\	1077	
) Reset start #	ì	\ \	Ì	Ň	1
	•				u
M3.9 Engine type	Var Vieual	Var Type	ID	R/W	Range
A) Engine type		MR2015	40491	R/M	Diesel-Petrol-Gas
B) Choke time (s)		MR1977	40487	R/W	
C) Voltage threshold (V)	DT NUMERIC OFF	MW2016	40489	\	1
D) Temp. Inhibit (°C)	DT NUMERIC OFF	MB2014	40488	R/W	
E) Gasoline pages	DT ONOFF	M7587.4	43645	R/W	
F) Choke type	DT_NUMERIC	M1976.3	40490	R/W	Continous-Alternate
G) Gas valve delay	DT_NUMERIC	MB2018	40492	R/W	
H) Fuel valve delay	DT_NUMERIC	MB2019	40493	R/W	
	DT NUMERIC				

M8.3 Input type	Var.Visual	Var.Type	ID	R/W	Range
A) 14.4	DT_DIO_TYPES	MB535	40085	R/W	Disabled-Digital NO- Digital NC
B) I4.5	DT_DIO_TYPES	MB536	40086	R/W	Disabled-Digital NO- Digital NC
C) I4.6	DT_DIO_TYPES	MB537	40087	R/W	Disabled-Digital NO- Digital NC
D) I4.7	DT_DIO_TYPES	MB538	40088	R/W	Disabled-Digital NO- Digital NC
E) I4.8	DT_DIO_TYPES	MB539	40089	R/W	Disabled-Digital NO- Digital NC
F) l6.2	DT_ANI_TYPES	MB546	40097	R/W	Disabled-Pressure- Level-Temp-Digital NO- Digital NC
G) l6.3	DT_ANI_TYPES	MB547	40098	R/W	Disabled-Analog- Digital NO-Digital NC
H) I6.4	DT_ANI_TYPES	MB548	40099	R/W	Disabled-Analog- Digital NO-Digital NC
I) Analog source	DT_NUMERIC	M835.2	40318	R/W	TE809-Canbus
J) Rpm source	DT_NUMERIC	MB6353	42975	R/W	Frequency-Pikup-Canbus

Status	Var.Visual	Var.Type	ID	R/W	Range
Engine status (0 = off, 1 = run)	DT_NUMERIC	M1935.6	40563	R	
Mains status (0 = not ok, 1 = ok)	DT_ONOFF	M2216.4	40630	R	
Genset status (0 = not ok, 1 = ok)	DT_ONOFF	M2216.5	40631	R	
Shutdown alarm (0 = ok, 1 = alarm)	DT_NUMERIC	M39.1	40434	R	

Příloha

Příloha A: Křivka čidla paliva

Fuel level value (%)	VDO-Ohm	VEGLIA-Ohm	DATCON-Ohm
0	10	304	240
16	44	224	187
32	74	151	140
48	103	88	108
60	121	51	89
76	146	21	68
92	170	5	46
105	200	-1	-1

Příloha B: Křivka čidla tlaku oleje

Oil pressure value	VDO-ohm	VEGLIA-ohm	DATACON-ohm
0	10	305	240
2	51	204	174
4	87	114	123
6	122	53	88
8	153	12	62
10	181	12	37
12	181	12	37
14	181	12	37

Příloha C: Křivka čidla teploty motoru

Engine temperature value	VDO-ohm	VEGLIA-ohm	DATACON-ohm
0	685	1050	650
40	325	1050	650
60	145	495	345
80	65	245	172
100	35	125	80
120	22	80	49
140	15	50	30
150	-1	-1	-1

Uživatelské poznámky

Tecnoelettra S.r.l

Via Dimo Vioni 5, S.Rocco di Guastalla 42016 RE - ITALY

Tel: +39 0522 832004 Fax: +39 0522 832012 E-Mail: info@tecnoelettra.it Website: www.tecnoelettra.it Authorized distributor

alfain

