

Montáž usměrňovače

Postup: Odpojit všechny vývody. Demontovat matky M8 na svornících usměrňovače (ze spodku skříně) a vyjmout usměrňovač. Opačným způsobem namontovat nový usměrňovač. Pozor na orientaci, nezaměnit polaritu na výstupu usměrňovače! Všechny styčné plochy mezi mědí a hliníkem musejí být opatřeny podložkami CUPAL. Při nedodržení montáže podložek hrozí nebezpečí velkého přechodového odporu.

Montáž podavače drátu

Demontovat matici M12x1 na držáku konektoru EURO. Demontovat 2 ks šroubových spojů, které drží posuv a odpojit vodiče od elektromotorku. Vytáhnout posuv z držáku EURO. Nový posuv nasunout na držák konektoru EURO, nasadit podložku a matici M 12 a lehce zajistit. Přiložit isolační plastové podložky a sklotextitovou podložku pod posuv a nasadit upevňovací šrouby posuvu a lehce zajistit. Usadit posuv a konektor EURO a dotáhnout matici držáku konektoru a matice kotvicích šroubů posuvu.

Důležité: Při montáži je nutné pečlivě nasadit všechny isolační podložky, nesmí dojít ke zkratu mezi tělesem posuvu a skříní – nutno po montáži zkontrolovat. Všechny elektrické spoje mezi mědí a hliníkem musejí být opatřeny podložkami CUPAL.