

Hořák strojní S 105 / Machine torch S 105

plynem chlazený / gas cooling

Zatěžovatel 100% / Duty Cycle 100%

Zatěžovatel 60% / Duty Cycle 60%

Plyn / Gas

70A

100A

Air

Tlak / Gas pressure


Průtok plynu / Gas flow

Zapalování / Ignition

4 bar

180 l/min

bez HF / without HF



Průtokoměr plynu
 Před použitím otestujte průtok plynu -
 má vliv na životnost dílů
Flow meter
 Test the airflow of your torch before use

Kód/Code	Název	Description
4516	Hořák S 105 6m strojní	Torch S 105 6m AUT
4517	Hořák S 105 12m strojní	Torch S 105 12m AUT
4542	Trubka vzduchu S 105 vodící	Air tube S 105
4530	Elektroda standard S74-105 plasma	Electrode standard S74-105 plasma
4528	Rozdělovač vzduchu S74-105	Diffuser S74-105
4546	Dýza 1,0 standard	Tip 1,0 standard
4547	Dýza 1,2 standard	Tip 1,2 standard
4548	Dýza 1,4 standard	Tip 1,4 standard
4544	Hubice vnější S 105 HD	Nozzle Long Life
5483	Kryt těla S105P	Repair KIT S105P
4540	O-kroužek 18x2 Viton	O ring 18x2 Viton
4541	O-kroužek 22x2 Viton	O ring 22x2 Viton
4555	Rukojeť na strojní hořák	Black handle metallic
4552	Kompletní kabel S105 1/4G (central)	cabl assembly 6m - 1/4G S105
4541	O-kroužek 22x2 Viton	O ring 22x2 Viton
4551	Tělo hořáku S105P	Torch head
4540	O-kroužek 18x2 Viton	O ring 18x2 Viton
4529	Kabel silový 6m 1/4G	Power cable 6m 1/4G
4539	Šroub M4x4	Screw M4x4
4527	Koncovka centrální hořáku PLASMA	Central torch connection PLASMA
4524	Manžeta plasma A80, S105	Cuff plasma A80, S105
4537	Klíč na elektrodu	Electrode wrench