


Hořák ruční SVH-105 Hand torch SVH-105

CE IEC 60974-7


plynem chlazený / gas cooling

Rozsah proudu / Current	20 - 105A
Zatěžovatel 60% / Duty	105A
Cykly 60%	
Plyn / Gas	Air/N2
Tlak / Gas pressure	řezání/cutting 5,0-5,5 bar
	drážkování / gouging 3,5-4,5 bar
Průtok plynu / Gas Flow	240 l/min
Dofuk / Post Flow Time	45s
Zapalování / Ignition	bez HF / without HF



Informace pro objednání Ordering Information

Poz./ pos.	Kód/ Code	Název / Description
1	7037	Hořák Plasma SVH-105 ruční Torch Plasma SVH-105 hand
2	7038	Hořák Plasma SVH-105 ruční úhel 15st. Torch Plasma SVH-105 hand angle of 15 degrees
A	7042	Kabel coax. 6,0 m SV-105/125 6 PIN Cable Package 6,0 m SVH/SVM-105/125 6 PIN
B	7088	Kabel coax. prodlužovací 6,0 m SV-105/125 6 PIN Cable Package Extension 6,0 m SV-105/125 6 PIN



Informace pro objednání / Ordering Information

Poz./pos.	Kód/Code	Název / Description
	5790	O-kroužek TM-70, TM-105, TM-125, SVH-105 (bal.2)
3*	5830	Elektroda STM-70, TM-70, TM-105, SVH-105(bal.10)
4	5936	Rozdělovač plynu TM-70, TM-105, SVH-105 eco (bal.2)
4	5831	Rozdělovač plynu STM-70, TM-70 Max, TM-105, SVH-105 Life(bal.2)
5*	6998	Rozdělovač plynu 85-105A TM-105, SVH-105 eco (bal.2)
5	6999	Rozdělovač plynu 85-105A TM-105, SVH-105 Life (bal.2)
6	5832	Dýza 20-50A STM-70, TM-70, TM-105, SVH-105 (bal.10)
6	5937	Dýza 70A TM-70, TM-105, SVH-105 (bal.10)
7	7000	Dýza 85A TM-105, SVH-105 (bal.10)
7*	7001	Dýza 105A TM-105, SVH-105 (bal.10)
8	7070	Hubice 20-70A SVH-105
9*	7071	Hubice 80-105A SVH-105
10	7073	Hubice 20-70A SVH-105
11*	7072	Hubice 85-105A SVH-105
12	7074	Dýza drážkovací 45A SVH-105 (bal.10)
12	7075	Dýza drážkovací 70A SVH-105 (bal.10)
21	5872	Přípravek na úkosování Bevel Tolls
*		Standardní vybavení hořáku / Standard Layout