



		ALFA IN, a.s. Načula Vásvá 1, 675 27, ČAPĚNÁ tel. fax: 568 940 000
Elektronika D X1 D		SVAR. STROJ ALF 180.1/200.1 EURO
VÝFRAGOVALNÍ ÚSTŘEDÍ	OCHRANILNÍ KOŘAL DĚLNÍK	POZN.
MONTÁŽNÍ ÚSTŘEDÍ	ÚVODNÍ TECHNICKÉ	SEZNAM ÚK. ÚVODNÍ SEZNAM ÚK.
SCHEMA ALF 180.1/200.1 EURO		S20062-02
LISTU 1		LIST 1

- Q1: Hl. vypínač
- Q2: Přepínač svař. napětí jemně
- Q3: Přepínač svař. napětí hrubě
- K1: Stýkač
- Y1: Plyn. ventil
- F2, F3: Tepelné ochrany trať a usměrňovače