




- Q1: H. vypínač
Q2: Přepínač svět. napětí
K1: Stlač
Y1: Plyn. ventil
F2, F3: Tepelné ochrany trafa a usměrňovače
H1: Kontrolka zapnutí
H2: Kontrolka přehřátí
M2.1: Pouze ALF 180 - 200 EURO
*X7: Neosazen u EKONOM 180 EURO

ALFA In		ALFA In a.s.	
Hous Vseř. 1.1.2.2.1 D22		Hous Vseř. 1.1.2.2.1 D22	
tel. 111 009 811		tel. 111 009 811	
SVAROVACÍ STROJ		SVAROVACÍ STROJ	
EKONOM 180 EURO, ALF 180 EURO		EKONOM 180 EURO, ALF 180 EURO	
EKONOM 200 EURO, ALF 200 EURO		EKONOM 200 EURO, ALF 200 EURO	
POZN.		POZN.	
SCHVÁIL KOLAR		SCHVÁIL KOLAR	
1.12.2003		1.12.2003	
UVO LPR O.V.E.P. SER II		UVO LPR O.V.E.P. SER II	
TECHNOLOGIE		TECHNOLOGIE	
SCHEMA EKONOM 180 EURO, ALF 180 EURO		SCHEMA EKONOM 180 EURO, ALF 180 EURO	
EKONOM 200 EURO, ALF 200 EURO		EKONOM 200 EURO, ALF 200 EURO	
LISTU 1		LISTU 1	
S20057-01		S20057-01	