

Seznam náhradních dílů ALF 165A, ALF 165P, ALF 180, ALF 190

POZICE	NÁZEV	KOD	*, POZN.	KS
1	PCB AA3-0	2281	jen u ALF 165P, 190	1,0
1	PCB AA0-0	2293	jen u ALF 165A, 180	1,0
1	Potenciometr 10K/A TP280	2006	jen u ALF 165A, 180	1,0
2	Hadice 30-černá 4,9x1,5	109.0040		1,1
3	Posuv CWF3010-4 OSLV 9900006	2032	KOMPLET	1,0
3.1	Motor posuvu OSLV 9900006	2202		
3.2	Bovden navádění drátu	2302		
3.3	Kladka 0,6-0,8	2087		
4	Čistič drátu		KOMPLET	1,0
4.1	Čistič drátu-filc	V9040133		
4.2	Držák čističe drátu	V9040095		
5	Držák cívký		KOMPLET	
5.1	Redukce - adaptér do 16 kg	K910		1,0
5.2	Brzda			1,0
5.3	Vložka			2,0
5.4	Kroužek vymezovací			2,0
5.5	Držák unašeče	V9040141		1,0
5.6	Matice korunková M12			1,0
5.7	Závlačka 3,2 x 36			1,0
6	Jednokolka 3360 PVR 100 P62	2226		2,0
7	Podložka izolační			1,0
8	Deska pod posuv 2 kl.			1,0
9	Skříň DTD165-190	V2420002		1,0
10	Kolo PRO 200x50x22	2225		2,0
11	Kabel CYSY 4x1,5	1724		4,5
12	Vidlice 16A IV 1643	3132		1,0
13	Šipka červená malá	1343		1,0
14	Kontrolka zapnutí stroje		KOMPLET	
14.1	Dioda LED 10 mm zelená	2115		1,0
14.2	Objímka - matka LED diody	V9040164		1,0
14.3	Objímka led 10mm	2073		1,0
15	Vývodka 11 Plast	9257		1,0
16	Kontrolka přehřátí stroje		KOMPLET	
16.1	Dioda LED 10 mm žlutá	2116		1,0
16.2	Objímka - matka LED diody	V9040164		1,0
16.3	Objímka led 10mm	2073		1,0
17	Šipka černá malá	2015		1,0
18	Panel čelní ALF 165A, 180	V9030023	jen u ALF 165A, 190	1,0
18	Panel čelní ALF 165P, 190	V9030022	jen u ALF 165P, 190	1,0
19	Knoflík šipka WF24333	1255	jen u ALF 165P, 190	3,0
19	Knoflík šipka WF24333	1255	jen u ALF 165A, 180	1,0
20	Připojení hořáku		KOMPLET	
20.1	Konektor EURO přip. hořáku	501.D262		1,0
20.2	Kroužek krytu konektoru EURO			1,0
20.3	Kryt konektoru 1			1,0
21	Držák pravý		KOMPLET	
21.1	Držák R - ALF 165-190 pravý	V90400111		1,0

POZICE	NÁZEV	KOD	*, POZN.	KS
21.2	Podložka držáku	V9040114		1,0
22	Dlážkovina ALF 165-190, RYH 3mm	V9040195		1,0
23	Trubka - držák ALF 165-190	V9040113		1,0
24	Držák levý		KOMPLET	
24.1	Držák R - ALF 165-190 levý	V90400112		1,0
24.2	Podložka držáku	V9040114		1,0
25	Plynový ventil		KOMPLET	1,0
25.1	Ventil 24V 50Hz 4W	2311		1,0
25.2	Koncovka B4xR1/4"	500.D002		1,0
25.3	Matice převlečná G1/4"	500.0082		1,0
25.4	Svorka D9,5	173.0001		1,0
26	Zásuvka repro DK 021 (Elnika)	1812		1,0
27	Vývodka 11 Plast	9257		1,0
28	Pojistka		KOMPLET	
28.1	Držák pojistek	1279		1,0
28.2	Pojistky 6,3A	1328		1,0
29	Řetěz 70cm	1406		1,0
30	Stykač EP1C173B 1610B7	1802		1,0
31	Trafo ALF 165P A	2198	jen u ALF 165A, 165P	1,0
31	Trafo TSC 1-0346	1025	jen u ALF 180, 190	1,0
32	Ventilátor Mezaxiál 220/21W	1028	jen u ALF 165A, 165P	1,0
32	Ventilátor Mezaxiál 220/21W	1028	jen u ALF 180, 190	2,0
33	Odrušovač FC61113	2295		1,0
34	Trafo TVB 105 103 220-380V 80A	1799		1,0
35	Panel vnitřní			1,0
36	Přepínač VS 16 08507015 A8VAMC	1030		1,0
37	Vypínač VS 16 00001103 A8 MR	1005		1,0
38	Kabel zemnicí ALF 165-180, 190	VM0013,21	KOMPLET	1,0
38.1	Kabel svařovací 16 mm ² SIMPLET	1362	jen u ALF 165-180	3,0
38.1	Kabel svařovací 25 mm ² SIMPLET	1191	jen u ALF 190	3,0
38.2	Okó kabelové TR 02/25/8,4	V9040031		1,0
38.3	Okó kabelové TR 03/25/10,5	V9040032		1,0
38.4	Kleště 160A ELEKTR.	1002		1,0
38.5	Bužírka smršť SD 127F	2100		0,1
39	Termostat SCOMES	1835		1,0
39.1	Tlumička		KOMPLET	
39.2	Tlumička ALF 165	1998	jen u ALF 165A, 165P	1,0
40	Čelo tlumička 165		jen u ALF 165A, 165P	1,0
40	Usměrňovač RADD PTS 18/3/2	2288	jen u ALF 165A, 165P	1,0
41	Usměrňovač PTS 180	2086	jen u ALF 180, 190	1,0

	Svazek ALF 165P, 190	VM0016	jen u ALF 165P, 190	1,0
	Svazek ALF 165A, 190	VM0017	jen u ALF 165A, 180	1,0
	Propoj (posuv-usm.)	V9040132		1,0
	Samolepka ALFA - typ			1,0
	Samolepka ALFA - velká			2,0