



- Q1: Hl. vypínač
- Q2: Přepínač svař. napětí jemně
- Q3: Přepínač svař. napětí hrubě
- K1: Stykač
- Y1: Plyn. ventíl
- F2, F3: Tepelné ochrany trafo a usměrňovače
- L: Tlumička
- H1: Kontrolka zapnutu
- H2: Kontrolka přehřátí