






- Q1: H1. vypínač
 Q2: Přepínač svař. napětí jemně
 Q3: Přepínač svař. napětí hrubě
 K1: Stykač
 Y1: Plyn. ventil
 F2, F3: Tepelné ochrany trať a usměrňovače
 B: Bočník 400V/60mV
 PM: Digitální panelové měřidlo
 L: Tlumička
 H1: Kontrolka zapnutí
 H2: Kontrolka přehřátí



ČÍSLOVÁNÍ SVOREK
(POHLED ZE ZADU)



ČÍSLOVÁNÍ SVOREK X3
(POHLED ZE ZADU)

INDEX	PODPISY	DATUM	ZMĚNA	ALFA IN a.s. Modřická 1034, 674 01 Třebíč tel./fax. 05161840 009
VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	KOLAR	POZN.	SEZNAM DOK.
PREZKOUSEL	DATUM	8. 8. 2000		
NORM. P.	UVOLEN PRO OVER	SERII	STARÝ VÝKRES	
TECHNOLOGIE				
SCHEMA ALF 310				
LISTU	1	S20012-02	LIST	1