




Q1: Hl. vypínač

Q2: Přepínač svař. napětí jemně

Q3: Přepínač svař. napětí hrubě

K1: Stykač

Y1: Plyn. ventil

F2, F3: Tepelné ochrany trafa a usměrňovače

B: Bočník 400V/60mV

PM: Digitální panelové měřidlo

L: Tlumivka

H1: Kontrolka zapnuto

H2: Kontrolka přehráti

S2: Zavedení drátu

IN DEK		ZMĚNA	DATUM	PODPISY	 ALFA IN a.s. Modřická 103/4, 674 01 Třebíč tel./fax: 0618/840 003 SVAŘOVACÍ STROJ
Varianta s PCB AE3.0					SVAŘOVACÍ STROJ ALF 310
VYPRACOVAN	NĚMČOVÁ	SCHVÁLIL	KOLÁŘ	POZN	SEZNAM DOK.
PŘEZKOUSEL		DATUM	8.8.2000		
NORM. P.		UVOL. PRO OVĚR.	SERII		
TECHNOLOGIE				STARÝ VÝKRES	
SCHEMA ALF 310				S20019-02	