


Schéma zapojení Alf310S Euro S20013-03 020614-RL1.doc

strana 1



- Q1: Hl. vypínač
Q2: Přepínač svař. napětí jemně
Q3: Přepínač svař. napětí hrubě
K1: Stykač
F2, F3: Tepelné ochrany trať a usměrňovače
B: Bočník 400V/60mV
PM: Digitální panelové měřidlo
L: Tlumička
H1: Kontrolka zapnuto
H2: Kontrolka přehřátí

INDEX	DATA	PODPISY	ALFA IN a.s. Modifikováno 10/04, 07/01, 11/02 tel./fax: 061/540 005
VYPRACOVAL	KUŽEL	SCHVÁLIL	KOLÁŘ
PREZKOUSEL	DATUM	6.9.2001	
NORM. P.	UVOL. PRO OVER. SERII		
TECHNOLOGIE	STARÝ VÝKRES		
SCHEMA ALF 310S Euro			
LISTU	1	S20013-03	LIST 1