




- X8: KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ PODAVAČE
K1: STYKAČ
H1: ZELENÁ LED - ZAPNUTO
H2: ŽLUTÁ LED - PŘEHŘÁTÍ
H3: ČERVENÁ LED - PORUCHA ČERPADLA
P1: PANELOVÉ MĚŘIDLO
B: BOČNÍK 60mV/400A
Q1: HLAVNÍ VYPÍNAČ
Q2: SVAR, NAPĚTÍ
JEMNÉ (10 POLOH.)
Q3: SVAR, NAPĚTÍ
HRUBÉ (4 POLOH.)
F2, F3: TEPELNÉ OCHRANY USMĚRŇOVAČE
A TRAFU
S5: TLAKOVÝ SPÍNAČ

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPISY	ALFA in SPÍNAČOVÝ STROJ	ALFA in a.s. Modřická 1034, 574 01 Třebíč tel./fax: 0518/640 009
S30002-01				SVAŘOVACÍ STROJ ATA 350S	
VYPRACOVAL	NĚMCOVÁ	SCHVÁLIL	KOLÁŘ	POZN.	SEZNAM DOK.
PŘEZKOUSEL	DATUM	20.03.2000			
NORM. P.	UVOĚL PRO OVOŘ. SERII			STARÝ VÝKRES	
TECHNOLIE				LISTU 1	LIST 1
SCHEMA ATA 350S					