





- Y1: VENTIL
K1: STYKAČ
H1: ZELENÁ LED - ZAPNUTO
H2: ŽLUTÁ LED - PŘEHŘÁTÍ
H3: ČERVENÁ LED - PORUCHA ČERPADLA
P1: PANELOVÉ MĚŘIDLO
B: BOČNÍK 60mV/400A
Q1: HLAVNÍ VYPÍNAČ
Q2: SVARŇ NAPĚTÍ
Q3: JEMNĚ (10 POLOH.)
Q4: SVARŇ NAPĚTÍ
Q5: HRUBĚ (4 POLOH.)
Q6: OHŘEV PLYNU
Q7: F3: TEPelné OCHRANY USMĚRŇOVAČE
Q8: A TRAPA
Q9: TLAKOVÝ SPÍNAČ

 ALFA IN a.s. Modifikováno 1094, 674, 01, 1162Z tel./fax: 06/840 009		SVAROVACÍ STROJ SVAROVACÍ STROJ ATA 350W	
INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPISY
VYPRACOVAN	NĚMCOVÁ	SCHVÁLIL	KOLÁŘ
PREZKOUSEL	DATUM - 20.03.2000	POZN.	SEZNAM DOK.
INORM.P.	UVOL PROVOZ SERII	STARÝ VÝKRES	
TECHNOLOGIE			
SCHEMA ATA 350W		LUSTU 1	LUST 1