






Seznam náhradních dílů PS4W.2X (4.0029.2X)



Strana zdroje



Pozice	Registrační číslo	Název
1	2612	Konektor CPF 5,08/3 pin
1	2611	Konektor CPF 5,08/4 pin
1	2610	Konektor CPF 5,08/9 pin
1	2454	PCB E24V 2.0 FULL ANALOG
1	VM0036X	Svazek PS.2X verze E24V2
2	2742	Knoflík narážecí KP124 pr.4mm
2	2492	PCB KTC012 nový typ
4	3227	Držák cívky bez loga modrý
5	K910	Redukce - adaptér do 15kg
6	1637	Posuv CWF5110 9901030 10-12
6	V9040152	Propoj kabel PS4W.2 0.65m 70mm
7	V9040112	Držák L
8	J0004X	Madlo PSX černé Complete
9	2379	Knoflík21N6+červ. krytka, podl.
9	2164	Knoflík28N6+červ. krytka, podl.
10	501.D262	Konektor EURO centr.koncovka
10	3440	Kryt konektoru EURO narážecí
11	V9030019	Podvozek PS2,4 (Complete)
12	VM0082	Propoj vodního chlazení
12	VS040329	Přípojka W M12 s komorou G1/8
12	177.0003	Rychlosp. G1/8 AG
13	2851X	Panel přední PSX
14	1655	Tlačítko panelové černé 706175
15	1280	Přepínač 2p. KNX1
16	V9040111	Držák P
17	2811PX	Kryt PS2 X modrý 5001 pravý
18	3467A	Držák posuvu čep S802 (část pro PS)
19	2811LX	Kryt PS2 X modrý 5001 levý
20	2816	Kontakt jazýč. MK4-1A81A-500W
23	711P001206	Rychlosp. TKB 50-70
24	1827	Konektor 3kol.zásuvka XLR187
25	302P010000	Hadice 30 plynová 4,9x1,5
25	371P000095	Svorka D9.5
25	2557	Ventil 24V 50Hz AC type 5541
x	3118X	Skříň PS 4W.3 UDX