



PICK & CLEAN

nitty gritty



Technický list

PICK & CLEAN

TECHNICKÝ LIST

PICK

Páska napuštěná mořicím roztokem pro nerezovou ocel. Připravena k použití. Je vhodná zejména k moření TIG / MIG svarů z nerezové oceli. Po použití neutralizujte povrch přípravkem CLEAN pro odstranění zbytků kyseliny.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- Fyzikální stav : napuštěná páska
- pH : 1
- Zápach : silný
- Barva : bílá páska napuštěná v průhledném mořicím roztoku

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí - Obsahuje: Kyselinu dusičnou, fluorovodík.

Smrtelný při požití. Toxický při styku s kůží nebo při vdechování. Způsobuje těžké poleptání kůže a vážné poškození očí. Nevdechujte prach / kouř / plyn / mlhu /

výpary / aerosoly. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Důkladně oplachujte vodou po dobu několika minut. Pokud máte nasazené kontaktní čočky, vyjměte je z očí, pokud je to možné. Pak pokračujte dále v oplachování. PŘI POLEPTÁNÍ KŮŽE (VLASŮ): Okamžitě sundejte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou (nebo použijte sprchu). Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv a ochranné brýle / obličejový štít. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO / lékaře. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou na dobře větraném místě.

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Ochranné rukavice musí splňovat požadavky směrnice EU 89/686 / EEC a výsledné normy EN 374.

Doporučuje se nosit ochranný štít nebo ochranný štít kombinovaný se vzduchotěsnými brýlemi (viz norma EN 166).

Používejte masku s filtrem typu ABE nebo ABEK, jehož třída musí být zvolena v závislosti na mezní koncentraci použití (viz norma EN 14387). Uchovávejte pouze v originální nádobě. Skladujte na větraném místě, mimo zdroje vznícení. Uchovávejte nádoby těsně uzavřené. Výrobek uchovávejte v jasně označených kontejnerech. Vyhněte se přehřátí. Vyvarujte se silným nárazům. Uchovávejte nádoby v dostatečné vzdálenosti od nekompatibilních materiálů, více informací viz kapitola 10 v bezpečnostním listě.

DOBA EXPIRACE

Neotevřený produkt: 2 roky
Po otevření: 4 měsíce.

CLEAN

Neutralizační přípravek pro nerezovou ocel. Používá se na konci pracovního procesu k odstranění zbytků kyseliny po použití ubrousků PICK.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CLEAN SPREJ

- Fyzikální stav : kapalina
- pH : 10
- Zápach : charakteristický
- Barva : poloprůhledná

CLEAN UBROUSKY

- Fyzikální stav : napuštěné ubrousky
- pH : 10
- Zápach : charakteristický
- Barva : bílé ubrousky napuštěné v poloprůhledném neutralizačním roztoku

UPOZORNĚNÍ

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle ustanovení směrnice 67/548/EEC a 1999/45/EC, nařízení 1272/2008 (CLP) a následných změn a doplňků.

Doporučujeme použití ochranných rukavic, aby nedošlo k přímému kontaktu se zbytky kyseliny použité při moření.

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Při práci s výrobkem se doporučuje používat ochranné rukavice. Výrobek skladujte na bezpečném místě v originálním obalu. Nemíchejte ho s jinými výrobky.

DOBA EXPIRACE

CLEAN SPREJ : 2 roky
CLEAN UBROUSKY : Neotevřený produkt: 2 roky
Po otevření: 4 měsíce.

POUŽITÍ

1



PICK

Přiložte pásku na svar, aby pevně přilnula k jeho povrchu. Nechte působit po dobu nejméně 10-15 minut*.

* **POZNÁMKA:** Délka působení závisí na okolní teplotě a kvalitě svaru.

2



CLEAN SPREJ

Odstraňte pásku PICK. Postříkejte ošetřený povrch přípravkem CLEAN pro neutralizaci zbytků kyseliny. Setřete savým papírem.



CLEAN UBROUSKY

Odstraňte pásku PICK a pomocí neutralizačního ubrousku CLEAN odstraňte zbytky kyseliny.

POZNÁMKA: Po ukončení práce pečlivě uzavřete box s napuštěnými ubrousky, aby nedošlo k jejich vysychání.

PICK & CLEAN

TECHNICKÝ LIST

LIKVIDACE ELEKTROODPADU

Likvidace speciálního odpadu musí být v souladu s platnými předpisy.

Zpracováno podle Technical Data Sheet PICK & CLEAN.